

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA KONTRASTOWA

LUSTERKO GRYZAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- WIEK: 0m+

Czyszczenie:

- Prać ręcznie.
- Prać w temperaturze poniżej 30 °C.
- Nie stosować silnych środków myjących.
- Nie suszyć maszynowo.
- Nie chlorować.
- Nie prasować.
- Miejscowe zabrudzenia usunąć za pomocą lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki z delikatnym środkiem myjącym.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4219 Książeczka sensoryczna kontrastowa lusterko gryzak

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach