

Wspornik mocujący dwa wskaźniki 52mm czarny blacha 1,5mm malowana proszkowo_68251

Wspornik mocujący dwa wskaźniki 52mm czarny blacha 1,5mm malowana proszkowo

Wspornik wskaźników 52mm marki MIZAR to solidny element montażowy, zaprojektowany z myślą o estetycznej i trwałej instalacji dodatkowych zegarów pomiarowych w maszynach rolniczych, pojazdach terenowych oraz maszynach budowlanych. Wykonany z wysokiej jakości blachy o grubości 1,5mm, zapewnia wyjątkową sztywność i odporność na drgania, co jest kluczowe dla stabilnego odczytu parametrów podczas pracy. Powierzchnia wspornika została poddana procesowi malowania proszkowego na kolor czarny, co gwarantuje wysoką odporność na zarysowania, korozję oraz działanie smarów i olejów. Konstrukcja pozwala na montaż dwóch wskaźników o najpopularniejszej średnicy 52mm, takich jak wskaźniki temperatury, ciśnienia oleju czy poziomu paliwa.

Wspornik wskaźników MIZAR - Specyfikacja techniczna:

- Średnica otworów: 52mm (pod standardowe zegary)
- Liczba miejsc na wskaźniki: 2
- Wymiary całkowite: 150x50x80mm
- Grubość blachy: 1,5mm
- Materiał: Stal konstrukcyjna
- Wykończenie: Malowanie proszkowe (kolor czarny)
- Producent: MIZAR

Kluczowe zalety produktu:

- ☐ Solidna konstrukcja – blacha o grubości 1,5mm sprawia, że wspornik nie wygina się pod ciężarem wskaźników i pewnie trzyma się miejsca montażu.
- ☐ Trwała powłoka – malowanie proszkowe zapewnia estetyczny wygląd przez lata, chroniąc metal przed trudnymi warunkami panującymi w kabinie lub komorze silnika.
- ☐ Uniwersalny standard – otwory o średnicy 52mm są kompatybilne z większością wskaźników dostępnych na rynku (KFM, VDO, Auto Gauge).
- ☐ Gotowy do montażu – kompaktowe wymiary 150x50x80mm pozwalają na łatwe umiejscowienie wspornika pod deską rozdzielczą lub na kolumnie kierowniczej.

Zastosowanie:

- Ciągniki rolnicze (np. Ursus, Zetor, Massey Ferguson) – montaż dodatkowych wskaźników temperatury lub ciśnienia.
- Samochody terenowe i off-road – instalacja woltomierzy i wskaźników doładowania turbo.
- Agregaty prądotwórcze i pompy – kontrola parametrów pracy silnika.
- Pojazdy zabytkowe i modyfikowane (tuning).

Wskazówki montażowe - FAQ

- Jak zamontować wskaźniki we wsporniku? Wskaźniki o średnicy 52mm zazwyczaj posiadają własne ramki dociskowe lub śruby montażowe z tyłu, które zapierają się o tylną krawędź otworu wspornika.
- Czy wspornik można wiercić? Tak, stal o grubości 1,5mm jest podatna na obróbkę mechaniczną, co umożliwia dorobienie dodatkowych otworów montażowych pod konkretne śruby lub nity.
- Czy powłoka jest odporna na chemię? Malowanie proszkowe charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na rozpuszczalniki i paliwa, co jest istotne w kabinach maszyn roboczych.

Wskaźniki, czujniki i akcesoria pomiarowe, galeria:





Zyskaj pełną kontrolę nad parametrami swojej maszyny – wybierz wytrzymały wspornik wskaźników MIZAR. Profesjonalny montaż to gwarancja czytelności i trwałości Twoich pomiarów!