

Polski

Instrukcja obsługi dla produktu: Zestaw gadżetów dekoracji do fotobudki

1. Użycie:

- Zestaw gadżetów jest przeznaczony do używania w fotobudkach, podczas sesji zdjęciowych na imprezach, weselach, urodzinach, wieczorach panieńskich, kawalerskich i innych wydarzeniach towarzyskich.
- Upewnij się, że gadżety są bezpiecznie trzymane w dłoni, aby uniknąć ich upadku lub uszkodzenia.

2. Pielęgnacja:

- Gadżety powinny być czyszczone zgodnie z instrukcjami na etykiecie, jeśli takowa istnieje. Zwykle wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką.
- Przechowuj gadżety w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć ich zniszczenia.

3. Utylizacja:

- Jeżeli którykolwiek z elementów zestawu uległ uszkodzeniu lub nie jest już potrzebny, należy go wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych lub papierowych.

English

Instruction manual for the product: Photo booth decoration gadgets set

1. Usage:

- The gadget set is intended for use in photo booths during photo sessions at events such as parties, weddings, birthdays, bachelorette or bachelor parties, and other social gatherings.
- Ensure that the gadgets are securely held to prevent them from falling or getting damaged.

2. Maintenance:

- Clean the gadgets according to the care instructions on the label, if available. Generally, a damp cloth should suffice.
- Store the gadgets in a dry, clean place to avoid damage.

3. Disposal:

- If any part of the set becomes damaged or is no longer needed, dispose of it according to local regulations for plastic or paper waste.

Čeština

Návod k použití pro produkt: Sada dekorativních doplňků do fotobudky

1. Použití:

- Sada dekorativních doplňků je určena pro použití ve fotobudkách na akcích jako jsou večírky, svatby, narozeniny, rozlučky se svobodou a další společenské události.
- Ujistěte se, že doplňky jsou bezpečně drženy, aby nedošlo k jejich pádu nebo poškození.

2. Údržba:

- Doplňky je nutné čistit podle pokynů na štítku, pokud je k dispozici. Obvykle stačí je otřít vlhkým hadříkem.
- Ukládejte doplňky na suchém a čistém místě, aby nedošlo k jejich poškození.

3. Zneškodnění:

- Pokud jakýkoli díl sady je poškozený nebo již není potřeba, zlikvidujte ho podle místních předpisů pro plastový nebo papírový odpad.

Slovenčina

Návod na použitie pre produkt: Sada dekorácií do fotobúdky

1. Použitie:

- Sada dekorácií je určená na použitie vo fotobúdkach počas fotografovania na akciách ako sú párty, svadby, narodeniny, rozlúčky so slobodou a iné spoločenské udalosti.
- Uistite sa, že dekorácie sú pevne držané, aby sa zabránilo ich pádu alebo poškodeniu.

2. Údržba:

- Dekorácie je potrebné čistiť podľa pokynov na štítku, ak je k dispozícii. Zvyčajne stačí utrieť ich vlhkou handričkou.
- Ukladajte dekorácie na suchom a čistom mieste, aby sa predišlo poškodeniu.

3. Zneškodnenie:

- Ak sa niektorá časť sady poškodí alebo už nie je potrebná, zlikvidujte ju podľa miestnych predpisov o odpadoch z plastu alebo papiera.

Deutsch

Gebrauchsanweisung für das Produkt: Fotoautomat Dekorationsgadgets Set

1. Verwendung:

- Das Set von Dekorationsgadgets ist für die Verwendung in Fotoautomaten bei Fotoshootings auf Veranstaltungen wie Partys, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschieden und anderen gesellschaftlichen Zusammenkünften gedacht.
- Achten Sie darauf, dass die Gadgets sicher gehalten werden, um ein Fallen oder Beschädigen zu vermeiden.

2. Pflege:

- Reinigen Sie die Gadgets gemäß den Pflegehinweisen auf dem Etikett, falls vorhanden. In der Regel reicht es aus, sie mit einem feuchten Tuch abzuwischen.
- Bewahren Sie die Gadgets an einem trockenen und sauberen Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Entsorgung:

- Wenn ein Teil des Sets beschädigt ist oder nicht mehr benötigt wird, entsorgen Sie es gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff- oder Papierabfälle.

Українська

Інструкція по використанню для продукту: Набір декоративних гаджетів для фотокабіни

1. Використання:

- Набір декоративних гаджетів призначений для використання у фотокабінах під час фотосесій на заходах, таких як вечірки, весілля, дні народження, холостяцькі вечірки та інші соціальні події.

- Переконайтеся, що гаджети надійно утримуються, щоб уникнути їх падіння чи пошкодження.

2. Догляд:

- Очищайте гаджети відповідно до інструкцій на етикетці, якщо така є. Зазвичай достатньо протерти їх вологою ганчіркою.
- Зберігайте гаджети в сухому та чистому місці, щоб уникнути пошкодження.

3. Утилізація:

- Якщо якийсь елемент набору пошкоджено або більше не потрібен, утилізуйте його відповідно до місцевих правил утилізації пластикових або паперових відходів.

Română

Instrucțiuni de utilizare pentru produs: Set de gadgeturi de decor pentru fotocabină

1. Utilizare:

- Setul de gadgeturi este destinat utilizării în fotocabine pentru sesiuni foto la evenimente precum petreceri, nunți, aniversări, petreceri de burlaci și alte întâlniri sociale.
- Asigurați-vă că gadgeturile sunt ținute ferm pentru a preveni căderea sau deteriorarea acestora.

2. Întreținere:

- Curățați gadgeturile conform instrucțiunilor de pe etichetă, dacă există. În general, este suficient să le ștergeți cu o cârpă umedă.
- Depozitați gadgeturile într-un loc uscat și curat pentru a preveni deteriorarea acestora.

3. Eliminare:

- Dacă o parte din set este deteriorată sau nu mai este necesară, aruncați-o conform reglementărilor locale privind deșeurile din plastic sau hârtie.

Magyar

Használati utasítás a termékhez: Fotófülkéhez dekorációs kiegészítő készlet

1. Használat:

- A kiegészítő készlet fotófülkében való használatra készült, fényképek készítésére eseményeken, mint például partik, esküvők, születésnap bulik, legénybúcsúk és más társadalmi rendezvények.
- Biztosítson róla, hogy a kiegészítők biztonságosan legyenek tartva, hogy elkerülje azok leesését vagy sérülését.

2. Karbantartás:

- A kiegészítőket az etikán található utasítások szerint tisztítsa meg, ha van. Általában elég, ha egy nedves ruhával letörli őket.
- Tárolja a kiegészítőket száraz és tiszta helyen, hogy elkerülje azok sérülését.

3. Eltávolítás:

- Ha a készlet bármely része megsérült, vagy már nem szükséges, távolítsa el a helyi műanyag- vagy papírhulladékrendeleteknek megfelelően.

Български

Инструкция за употреба на продукта: Комплект декорации за фотобудка

1. Употреба:

- Комплектът декорации е предназначен за използване във фотобудки по време на фотосесии на събития като партита, сватби, рождени дни, ергенски партита и други социални събития.
- Уверете се, че декорациите са здраво държани, за да се избегне падането им или повредата им.

2. Поддръжка:

- Почиствайте декорациите според инструкциите на етикета, ако има такъв. Обикновено е достатъчно да ги избършете с влажна кърпа.
- Съхранявайте декорациите на сухо и чисто място, за да предотвратите повреждането им.

3. Изхвърляне:

- Ако някоя част от комплекта е повредена или вече не е необходима, изхвърлете я съгласно местните разпоредби за отпадъци от пластмаса или хартия.

Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης για το προϊόν: Σετ διακοσμητικών αξεσουάρ για φωτοθυρίδα

1. Χρήση:

- Το σετ αξεσουάρ είναι προορισμένο για χρήση σε φωτοθυρίδες κατά τη διάρκεια φωτογραφίσεων σε εκδηλώσεις όπως πάρτι, γάμους, γενέθλια, πάρτι απόδρασης και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ κρατούνται με ασφάλεια για να αποφύγετε την πτώση ή την καταστροφή τους.

2. Συντήρηση:

- Καθαρίστε τα αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα, εάν υπάρχει. Συνήθως αρκεί να τα σκουπίσετε με ένα υγρό πανί.
- Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ σε ένα ξηρό και καθαρό μέρος για να αποφύγετε την καταστροφή τους.

3. Ανακύκλωση:

- Εάν κάποια από τις μονάδες του σετ είναι κατεστραμμένη ή δεν είναι πλέον απαραίτητη, απορρίψτε την σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για απόβλητα από πλαστικό ή χαρτί.

Lietuvių

Naudojimo instrukcija produktui: Foto kabinos dekoratyvinių priedų rinkinys

1. Naudojimas:

- Dekoratyvinių priedų rinkinys skirtas naudoti foto kabinose, fotografuojantis renginiuose, tokiuose kaip vakarėliai, vestuvės, gimtadieniai, bernvakariai ir kitos socialinės šventės.
- Užtikrinkite, kad priedai būtų laikomi tvirtai, kad išvengtumėte jų kritimo ar sugadinimo.

2. Priežiūra:

- Priedus reikia valyti pagal etiketėje pateiktas instrukcijas, jei tokios yra. Paprastai pakanka juos nušluostyti drėgna šluoste.
- Laikykite priedus sausoje ir švarioje vietoje, kad išvengtumėte sugadinimo.

3. Šalinimas:

- Jei bet kuris rinkinio elementas yra sugadintas arba nebėra reikalingas, išmeskite jį pagal vietinius plastikų ar popieriaus atliekų taisykles.

Latviešu

Lietošanas instrukcija produktam: Foto kabīnes dekorāciju komplekts

1. Izmantošana:

- Dekorāciju komplekts ir paredzēts lietošanai foto kabīnēs fotosesijām pasākumos, piemēram, ballītēs, kāzās, dzimšanas dienās, izlaidumos un citos sabiedriskos pasākumos.
- Pārliecinieties, ka dekorācijas ir droši turētas, lai novērstu to krišanu vai bojājumus.

2. Kopšana:

- Tīriet dekorācijas saskaņā ar norādēm uz etiķetes, ja tāda ir. Parasti pietiek ar to noslaucīšanu ar mitru drānu.
- Uzglabājiet dekorācijas sausā un tīrā vietā, lai novērstu bojājumus.

3. Izmešana:

- Ja kāda sastāvdaļa no komplekta ir bojāta vai vairs nav nepieciešama, izmetiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem par plastmasas vai papīra atkritumiem.

Suomi

Tuotteen käyttöohje: Valokuvakopion koristeet ja lisäosat

1. Käyttö:

- Koristeet ja lisäosat on tarkoitettu käytettäväksi valokuvakopiossa valokuvauksessa tapahtumissa, kuten juhlaillallisilla, häissä, syntymäpäivillä, polttareissa ja muissa sosiaalisissa tilaisuuksissa.
- Varmista, että koristeet pidetään tiukasti käsissä, jotta ne eivät putoa tai vaurioidu.

2. Hoito:

- Puhdista koristeet etiketissä olevien ohjeiden mukaan, jos ne ovat saatavilla. Yleensä riittää, että pyyhit ne kostealla liinalla.
- Säilytä koristeet kuivassa ja puhtaassa paikassa, jotta vältät vaurioitumisen.

3. Hävittäminen:

- Jos jokin osa setistä on vaurioitunut tai ei enää tarvita, hävitä se paikallisten muovi- tai paperijäteohjeiden mukaan.

Hrvatski

Upute za upotrebu proizvoda: Set dekoracija za foto kabinu

1. Upotreba:

- Set dekoracija namijenjen je za korištenje u foto kabinama prilikom fotografiranja na događanjima kao što su zabave, vjenčanja, rođendani, djevojačke i momačke večeri te drugim društvenim događanjima.
- Provjerite da dekoracije budu sigurno držane kako bi se spriječilo njihovo padanje ili oštećenje.

2. Održavanje:

- Dekoracije očistite prema uputama na etiketi, ako su dostupne. Obično je dovoljno obrisati ih vlažnom krpom.
- Pohranite dekoracije na suhom i čistom mjestu kako biste izbjegli oštećenja.

3. Odlaganje:

- Ako bilo koji dio seta bude oštećen ili više nije potreban, odložite ga u skladu s lokalnim propisima o plastici ili papirnim otpadima.

Slovenščina

Navodila za uporabo izdelka: Komplet dekoracij za foto kabino

1. Uporaba:

- Komplet dekoracij je namenjen uporabi v foto kabinah pri fotografiranju na dogodkih, kot so zabave, poroke, rojstni dnevi, fantovščine in druge družabne prireditve.
- Prepričajte se, da so dekoracije varno držane, da preprečite njihovo padanje ali poškodbe.

2. Vzdrževanje:

- Dekoracije očistite v skladu z navodili na etiketi, če so na voljo. Običajno je dovolj, da jih obrišete z vlažno krpo.
- Shranite dekoracije na suhem in čistem mestu, da preprečite poškodbe.

3. Odstranjevanje:

- Če je kateri koli del kompleta poškodovan ali ni več potreben, ga odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za odpadke iz plastike ali papirja.

Français

Instructions d'utilisation du produit : Ensemble de décorations pour photomaton

1. Utilisation :

- L'ensemble de décorations est destiné à être utilisé dans des photomatons lors de séances photo lors d'événements tels que des fêtes, des mariages, des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille et d'autres événements sociaux.
- Assurez-vous que les décorations sont bien maintenues pour éviter qu'elles ne tombent ou ne se détériorent.

2. Entretien :

- Nettoyez les décorations conformément aux instructions figurant sur l'étiquette, si disponible. Il suffit généralement de les essuyer avec un chiffon humide.
- Conservez les décorations dans un endroit sec et propre pour éviter toute dégradation.

3. Élimination :

- Si une partie de l'ensemble est endommagée ou n'est plus nécessaire, jetez-la conformément aux règles locales concernant les déchets plastiques ou papier.

Español

Instrucciones de uso del producto: Set de decoraciones para fotomatón

1. Uso:

- El set de decoraciones está diseñado para ser utilizado en fotomatonos durante sesiones fotográficas en eventos como fiestas, bodas, cumpleaños, despedidas de soltero/a y otros eventos sociales.
- Asegúrate de que las decoraciones estén bien sujetas para evitar que se caigan o se dañen.

2. Mantenimiento:

- Limpia las decoraciones según las instrucciones de la etiqueta, si están disponibles. Por lo general, basta con limpiarlas con un paño húmedo.
- Guarda las decoraciones en un lugar seco y limpio para evitar daños.

3. Eliminación:

- Si alguna parte del set está dañada o ya no se necesita, deséchala de acuerdo con las normativas locales de residuos plásticos o de papel.

Svenska

Bruksanvisning för produkten: Set med fotobåsdekorationer

1. Användning:

- Setet med dekorationer är avsett att användas i fotobås vid fotografering på evenemang såsom fester, bröllop, födelsedagar, möhippor och andra sociala tillställningar.
- Se till att dekorationerna hålls ordentligt för att förhindra att de faller eller skadas.

2. Underhåll:

- Rengör dekorationerna enligt anvisningarna på etiketten, om sådana finns. Vanligtvis räcker det med att torka av dem med en fuktig trasa.
- Förvara dekorationerna på en torr och ren plats för att undvika skador.

3. Borttagning:

- Om någon del av setet är skadad eller inte längre behövs, kassera den enligt lokala regler för plast- eller pappersavfall.

Português

Instruções de uso do produto: Conjunto de decorações para cabine de fotos

1. Uso:

- O conjunto de decorações é destinado ao uso em cabines de fotos durante sessões de fotos em eventos como festas, casamentos, aniversários, despedidas de solteiro(a) e outros eventos sociais.
- Certifique-se de que as decorações estão bem seguras para evitar que caiam ou se danifiquem.

2. Manutenção:

- Limpe as decorações de acordo com as instruções na etiqueta, se disponíveis. Geralmente, basta limpá-las com um pano úmido.
- Guarde as decorações em um local seco e limpo para evitar danos.

3. Eliminação:

- Se alguma parte do conjunto estiver danificada ou não for mais necessária, descarte-a de acordo com as regulamentações locais sobre resíduos plásticos ou de papel.

Nederlands

Gebruiksaanwijzing voor het product: Set fotohokdecoraties

1. Gebruik:

- De set decoraties is bedoeld voor gebruik in fotohokken bij fotosessies op evenementen zoals feestjes, bruiloften, verjaardagen, vrijgezellenfeesten en andere sociale bijeenkomsten.
- Zorg ervoor dat de decoraties stevig worden vastgehouden om te voorkomen dat ze vallen of beschadigen.

2. Onderhoud:

- Maak de decoraties schoon volgens de instructies op het etiket, indien beschikbaar. Gewoonlijk volstaat het om ze af te vegen met een vochtige doek.
- Bewaar de decoraties op een droge en schone plaats om beschadiging te voorkomen.

3. Verwijdering:

- Als een deel van de set beschadigd is of niet meer nodig is, gooi het dan weg volgens de lokale voorschriften voor plastic- of papierafval.

Italiano

Istruzioni per l'uso del prodotto: Set di decorazioni per photobooth

1. Uso:

- Il set di decorazioni è progettato per essere utilizzato nelle cabine fotografiche durante le sessioni fotografiche in eventi come feste, matrimoni, compleanni, addii al celibato/nubilato e altre celebrazioni sociali.
- Assicurati che le decorazioni siano tenute saldamente per evitare che cadano o si danneggino.

2. Manutenzione:

- Pulisci le decorazioni seguendo le istruzioni sull'etichetta, se disponibile. Di solito basta pulirle con un panno umido.
- Conserva le decorazioni in un luogo asciutto e pulito per evitare danni.

3. Smaltimento:

- Se una parte del set è danneggiata o non è più necessaria, smaltiscila secondo le normative locali sui rifiuti di plastica o carta.