

Instrukcja obsługi produktu:

| Skrócony opis funkcji przycisków:



(przycisk główny)

Włączanie i wyłączanie:

| Wciśnij i przytrzymaj przycisk główny, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.

Parowanie z interkodem:

| Przed próbą połączenia z interkodem wyłącz połączenie bluetooth jeśli jest w użytku;
| W niepołączonym urządzeniu dioda główna będzie migać z wysoką częstotliwością;
| W połączonym urządzeniu dioda główna miga powoli.

Szukanie nowego interkomu:



(przycisk Interkomu)

| Wciśnij przycisk Interkomu - po odnalezieniu urządzenia dioda interkomu zaświeci się na stałe;
| Usłyszysz także charakterystyczny dźwięk 'puknięcia' z głośników.

Parowanie Bluetooth:

| W niepołączonym urządzeniu dioda główna będzie migać z wysoką częstotliwością - jest gotowy do połączenia;
| W połączonym urządzeniu dioda główna miga powoli.

Funkcje telefonu:

| Odebranie połączenia: krótkie wciśnięcie przycisku głównego;
| Odrzućcie połączenia: przyciśnij przycisk główny przez 2 sekundy;
| Zakończenie połączenia: krótkie wciśnięcie przycisku głównego;
| Dzwonienie na ostatnio wybrany numer z listy połączeń: kliknij podwójnie przycisk główny;



przycisk (+)

| Włączenie automatycznego odbierania połączeń: kliknij podwójnie przycisk (+).

Funkcje odtwarzania muzyki:

- | Włącz/wyłącz odtwarzanie:
krótkie wciśnięcie przycisku głównego;



przycisk (-)

- | Poprzedni utwór:
krótkie wciśnięcie przycisku (-);
- | Następny utwór:
krótkie wciśnięcie przycisku (+);
- | Ściszenie dźwięku:
przytrzymaj przycisk (-);
- | Zgłoszenie dźwięku:
przytrzymaj przycisk (+).

Asystent głosowy:



przycisk asystenta

- | Uruchomienie asystenta głosowego w telefonie (jeśli dostępny):
krótkie wciśnięcie przycisku asystenta.

Inne przydatne opcje:

- | Wygaszenie diody przycisku głównego:
przytrzymaj przycisk asystenta (opcja zapamiętuje się automatycznie)
- | Tryb ładowania:
ładujące się urządzenie podświetla na czerwono przycisk interkomu.
Po naładowaniu czerwona dioda gaśnie.

Reset urządzenia:

- | Usunięcie połączeń i przywrócenie ustawień fabrycznych:
do pomyślnego resetu urządzenia wszelkie urządzenia (interkom, telefon) muszą być odłączone. Reset uruchamiamy poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków (-) i (+) przez ok. 5 sekund.

Dodatkowe informacje:

- | Ponowienie zapisanego połączenia interkomu:
wciśnij przycisk Interkomu;
- | Gdy urządzenie nie odnajduje połączonego wcześniej interkomu:
wyłącz połączenie Bluetooth z telefonem, a po odnalezieniu połączenia możesz ponownie je uruchomić;
- | Podczas połączenia przychodzącego urządzenie automatycznie wstrzymuje muzykę jeśli jest uruchomiona oraz połączenie z innym interkomem;

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- | **Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia**, aby uniknąć eksplozji znajdującego się wewnątrz akumulatora;
- | **Nie podejmuj się:**
 - otwierania urządzenia;
 - napraw w zakresie własnym;
 - przeróbek korzystając z elementów/części spoza oferty producenta.
- | **Każdorazowa próba wiąże się z utratą gwarancji producenta.**
- | **Unikaj uderzeń, upadków, przekłuć skierowanych w urządzenie;**

Zawartość zestawu:

- | Urządzenie Y80(2x) - 1 sztuka
- | Zestaw samoprzylepnych rzepów
- | Mikrofon na pałąku do kasków szczękowych i otwartych
- | Mikrofon na kablu do kasków integralnych
- | Zestaw głośników stereo
- | Uniwersalny klips montażowy (może również zostać przymocowany na dołączony rzep)
- | Kabel do ładowania USB-C
- | Instrukcja w języku angielskim/ hiszpańskim/ chińskim/ japońskim

Importer:

MOTONITA Maciej Brzozowski
Al. Grunwaldzka 487B
80-309 Gdańsk
tel: 698-592-600
e-mail: sklep@motonita.pl

Treść oraz grafiki są strzeżone prawami autorskimi. Powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone.