



**NADAJNIK: 2 x "AA" 1,5 V
(BATERII NIE MA W ZESTAWIE)**



W celu instalacji lub wymiany baterii należy zdjąć górną część obudowy łódki oraz pokrywę pojemnika na baterie.



**ŁÓDKA: 3 x "AA" 1,5 V
(BATERII NIE MA W ZESTAWIE)**




DO PRZODU



DO TYŁU


**DO PRZODU
I W LEWO DO PRZODU
I W PRAWO**



**DO TYŁU
I W LEWO DO TYŁU
I W PRAWO**

**ŁÓDKA NIE MOŻE
ZNALEŹĆ SIĘ ZBYT
DALEKO OD BRZEGU, BY
NIE STRACIĆ ŁĄCZNOŚCI
Z NADAJNIKIEM
(MAKSYMALNIE 40 m).**

**JEŻELI ŁÓDKA ZNAJDZIE
SIĘ POZA ZASIĘGIEM
NADAJNIKA,
UNIEMOŻLIWI TO
JEJ POWRÓT NA BRZEG.**



**Ze względów bezpieczeństwa
zasilanie śrub napędowych
jest odcinane do momentu,
gdy łódka znajdzie się w wodzie.**

ZASILANIE: baterie o napięciu nominalnym 1,5 V: 3 x "AA" (łódka) oraz 2 x "AA" (nadajnik)
(baterie nie są dołączone do zestawu)

INSTALACJA BATERII: 1. Baterie powinny być instalowane lub zmieniane tylko przez osoby dorosłe. 2. Nie ładuj baterii, które nie są do tego przystosowane oraz nie próbuj ich otwierać. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osób dorosłych. 3. Tylko baterie tego samego typu, co określony w instrukcji lub na opakowaniu, mogą być zastosowane przy wymianie. 4. Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki i wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. 5. Nie wolno zwierzać zacisków baterii – niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia zabawki. 6. Użyj śrubokręta w celu otwarcia pokrywy pojemnika na baterie. 7. Zainstaluj baterie zgodnie z ich polaryzacją (+/-) opisaną na pojemniku na baterie (według rysunku na opakowaniu lub na pojemniku na baterie). 8. Producent zaleca stosowanie baterii alkalicznych. 9. Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane. 10. Nie mieszaj starych i nowych baterii. 11. Nie mieszaj baterii alkalicznych ze zwykłymi (karbonowo-cynkowymi) lub z akumulatorami (niklowo-kadmowymi). 12. Nie wolno zabawki przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. 13. Jeśli używasz akumulatorów, wyjmij je z zabawki przed ładowaniem. 14. W przypadku, gdy zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, wyjmij baterie z zabawki. 15. Niewłaściwy montaż może spowodować zniszczenie zabawki, wyciek elektrolitu.

SPOSÓB KONSERWACJI: Czyścić tylko powierzchniowo za pomocą wilgotnej ściereczki.

Należy zachować opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje.

Cechy i kolory zabawki mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

Producent oświadcza, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można uzyskać kontaktując się z importerm pod wskazanym adresem lub mailowo: biuro@madej.com.pl

011733



**UWAGA: USUŃ WSZYSTKIE ELEMENTY MOCUJĄCE,
ZANIM PODASZ ZABAWKĘ DZIECKU.**

**Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko połknięcia lub przedostania się małych elementów do
górnych dróg oddechowych. Unikać kontaktu zabawki lub jej
elementów z górnymi drogami oddechowymi.**

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

Zapoznaj się uważnie z zasadami użytkowania tej zabawki przed rozpoczęciem zabawy po raz pierwszy. Usuń wszystkie elementy mocujące zanim podasz zabawkę dziecku. Nie wolno używać zabawki podczas złych warunków atmosferycznych: burza, deszcz, śnieg. Unikaj kontaktu zabawki z piaskiem i śniegiem. Nie zanurzaj łodzi pod powierzchnią wody. Nie używaj zabawki w zatłoczonym miejscu lub w miejscu gdzie mogłoby to doprowadzić do zranienia osób lub zwierząt. Nigdy nie zbliżaj palców, włosów lub luźnych części garderoby do wirujących elementów napędzanych elektrycznie, gdy zabawka ma włączone zasilanie. Upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji „OFF” zawsze kiedy zabawka nie jest używana. Nigdy nie wystawiaj długotrwale zabawki ani jej dodatkowych elementów na niekorzystnie działające środowisko: deszcz, śnieg, burza, piach, intensywne promienie słoneczne lub inne źródła emitujące ciepło. Otwory umożliwiające dostęp do wnętrza łódki mają być szczelnie zamknięte, tak aby woda lub wilgoć nie uszkodziły elementów elektronicznych znajdujących się we wnętrzu zabawki.



Importer:
Czapska Sp. k.
Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno
www.madej.com.pl

Czapska Sp. k.  **Polska Firma**



AGLOW TOYS, New Complex Building, Peng Ling Road, Changhai, Shantou, China
Wyprodukowano w Chinach