



4G SIM Card IP Kamera Instrukcja

Zamontuj w kamerze kartę SIM

Uwaga: Montaż karty SIM tylko przy wyłączonym zasilaniu

- karta nie może posiadać kodu PIN
- na karcie musi być aktywowany pakiet Internetu
- na karcie musi znajdować się załadowany minimum 1 grosz

Uwaga: Przytrzymaj przycisk resetu przez 10 sekund, by przywrócić kamerę do stanu fabrycznego. Następnie podłącz zasilanie (12V) i odczekaj chwilę, aż urządzenie poprawnie się uruchomi.

1. Ściągnięcie aplikacji

Ściągnij i zainstaluj aplikację „CamHiPro” ze sklepu play / APP store



2

2. Dodanie kamery do aplikacji

2.1 Włóż kartę SIM 4G do gniazda karty w kamerze na wyłączonym zasilaniu

2.2 Podłącz kamerę do zasilania

2.3 Kliknij „+” „dodaj kamerę” → wybierz „Kamera 4G”

2.4 Wybierz opcję „Zeskanuj kod QR”

2.5 Zeskanuj kod QR znajdujący się na kamerze

2.6 Potwierdź zapis kamery

2.7 Po wykonaniu powyższych czynności kamera powinna pojawić się na liście urządzeń. Po wciśnięciu jej podglądu aplikacja wymusi zmianę jej hasła z podstawowego „admin” na własne.


Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym: 1 duża litera, 1 mała litera, 1 cyfra.



1. Gniazdo karty SIM



2. Kod QR

3. Gniazdo karty pamięci





3

4



5




6

3. Usuwanie urządzenia

3.1 Wejść do ustawień kamery, którą chcesz usunąć

3.2 Na samym dole ustawień znajdź opcję „Usuń kamerę”




7

4. Przedstawienie funkcji aplikacji

4.1 Możliwość podglądu z kamery działa na dwa sposoby:

- minimalistyczny podgląd
- pełny obraz

W obu przypadkach istnieje możliwość m.in. kontroli urządzeniem czy zmiany ustawień



8


4.2 W poniższej tabeli zostały przedstawione najważniejsze skróty dostępne w podglądzie kamery. Do ikony zostały przypisane ich opisy:

	Głośnik		Mikrofon
	Zrzut obrazu		Nagranie w pamięci telefonu
	Przybliżenie/ostrość		Obrócenie obrazu
	Poziom głośności		Ustawienia widzenia w nocy
	Ustawienia kamery		Ustawienia obrazu

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie funkcje czy skróty widoczne w aplikacji mogą być aktywne dla każdego modelu kamery. Jeśli któryś z nich jest niedostępny, upewnij się czy urządzenie posiada daną funkcję.

9

5. Ustawienia kamery



10

5.1 Ustawienia 4G – po włożeniu karty SIM dane zostaną automatycznie zczytane. Nie trzeba zmieniać żadnych ustawień.

5.2 Zmień hasło – ustaw inne, bezpieczniejsze hasło

5.3 Zarządzanie alarmami i powiadomieniami – w tej zakładce dostępne są ustawienia detekcji ruchu oraz powiadomień PUSH

5.4 Ustawienia wideo – możliwość zmiany ustawień obrazu (m.in. Jasność)

5.5 Ustawienia dźwięku – możliwość zmiany dźwięków wyjściowych (głośnik) i wejściowych (mikrofon)

5.6 Plan nagrywania na kartę SD – ustawienia terminarzu nagrań kamery

5.7 Ustawienia karty SD – możliwość sformatowania karty czy sprawdzenia jej pojemności

5.8 Ustawienia czasu – ustaw czas oraz strefę czasową


5.9 Domyślne ustawienie – przywróć kamerę do ustawień fabrycznych

5.10 Informacje – wyświetl informacje o kamerze

11

6. Karta SIM

Aby zdalnie oglądać obraz z kamery, należy włożyć odpowiednią kartę SIM 4G. Jeśli karta jest poprawna oraz prawidłowo zainicjowana możesz powrócić do aplikacji CamHiPro, aby oglądać obraz.



Podpowiedzi w razie ewentualnych problemów:

Jeśli kamera jest nadal offline, można ją podłączyć w trybie przewodowym, zamiast bezprzewodowym (SIM).

Domyślny adres IP to **192.168.1.88**

Domyślna nazwa użytkownika i hasło - "admin"

Jeśli pojawia się problem z kartą SIM:

- Sprawdź czy na karcie SIM nie ma założonego kodu PIN, jeśli tak, usuń go
- Sprawdź czy na karcie SIM znajduje się minimum 1 grosz
- Upewnij się czy do kamery zostały prawidłowo podłączone wszystkie anteny

12

7. Dostęp przez przeglądarkę internetową (tryb przewodowy)

Kamera posiada możliwość podglądu obrazu poprzez przeglądarkę internetową (**tylko Internet Explorer**).

Domyślny adres IP kamery to **192.168.1.88** wystarczy wpisać go w pasku przeglądarki.

Domyślne dane logowania to:

Login – **admin**

Hasło – **admin**

Uwaga: Jeśli w aplikacji zostało zmienione hasło dostępu kamery, należy wpisać właśnie takie.

Po zalogowaniu należy ściągnąć i zainstalować wtyczkę przeglądarkową, która wyświetli się u dołu ekranu.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z wyświetleniem obrazu, sprawdź poniższe podpowiedzi:

- Upewnij się czy wtyczka została prawidłowo zainstalowana
- Sprawdź zaporę sieciową w swoim komputerze – może ona blokować możliwość zainstalowania wtyczki
- Sprawdź antywirusa w swoim komputerze – może on blokować możliwość zainstalowania wtyczki

13

8. Program na komputer - HiP2P

Ściągnij oraz zainstaluj na komputer program **HiP2P** ze strony DVS Polska lub bezpośrednio z poniższego linku

https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/HiP2P_Client.rar




Uwaga: Przy pierwszej konfiguracji kamera oraz komputer muszą znajdować się w tej samej sieci.

14


1) Po uruchomieniu programu powinno zostać wyświetlone okno logowania. Podstawowe dane:

Login – admin

Hasło - puste




2) By dodać kamerę przejdź do zakładki Konfiguracja znajdujące się u góry ekranu.




15

3) Wyszukaj kamery dostępne w sieci klikając przycisk „Szukaj”




16

4) Wyszukane kamery zostaną wyświetlone po lewej stronie ekranu. Wybierz interesujące cię urządzenie, a następnie kliknij „**Dodaj**”.




17

Po wybraniu modyfikacji pojawi się okno ustawień. Nadaj kamerze własną nazwę oraz zaktualizuj login oraz hasło.




19

5) Dodając kamerę do programu posiada fabryczne dane logowania – login oraz hasło „admin”. Jeśli w urządzeniu zostało zmienione hasło lub login należy edytować zapis w programie. Zaznacz kamerę z listy oraz kliknij „**Modyfikuj urządzenie**”. Wszystko odbywa się w zakładce Konfiguracja.




18

6) Przejdź do zakładki „**Podgląd**”, a następnie na interesujące cię urządzenie.




Wybierz opcję „**Połącz urządzenie**”



20

7) Jeśli połączenie zostanie wykonane prawidłowo podgląd z kamery powinien się wyświetlić na ekranie.



Jeśli podgląd nie wyświetli się na ekranie upewnij się, że hasło lub login kamery zostały prawidłowo wpisane

21

FAQ:

Pytanie: Dlaczego nie udało się wyszukać kamery podczas dodawania do aplikacji?

Odpowiedź: Upewnij się, że urządzenie mobilne znajduje się w sieci kamery. Dodatkowo, przed konfiguracją pamiętaj o zresetowaniu kamery przyciskiem przy kablu (przytrzymaj przez 7 sekund).

Pytanie: Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Odpowiedź: Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Karta SIM w urządzeniu działa prawidłowo
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie

Pytanie: Dlaczego nie można znaleźć pliku nagrania?

Odpowiedź: Sprawdź czy:

- Karta pamięci jest prawidłowo umieszczona w gnieździe do tego przeznaczonym
- okres wyszukiwania jest prawidłowy
- terminarz nagrań został prawidłowo zaprogramowany
- karta pamięci została zainicjowana w ustawieniach kamery

22



23



W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

serwis@dvspolska.pl