



Garnek STONITE

instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Zakup tego garnka jest z pewnością dobrym wyborem.

Prosimy o ważne zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania.

Co sprawia, że garnki STONITE są wyjątkowe?

Korpus garnka wykonany jest z anodyzowanego aluminium, co zapewnia stabilność kształtu i doskonałe rozprowadzanie ciepła. Nieprzywierająca powłoka STONITE jest odporna na działanie bardzo wysokich temperatur, skutki szoków termicznych oraz na uszkodzenia mechaniczne. Idealna temperatura, jaka powinna być utrzymywana w trakcie gotowania to 280 °C. Garnki STONITE są produktami ekologicznymi a ich produkcja jest przyjazna środowisku. W garnkach STONITE można gotować na kuchenkach wszystkich rodzajów, również indukcyjnych.

Jak używać garnków STONITE?

Przed pierwszym użyciem należy garnek dobrze umyć, wysuszyć i natrzeć jego powierzchnię olejem jadalnym lub innym tłuszczem. Gotować należy na małym lub średnim ogniu i nie wolno zapominać o tym, żeby używać wyłącznie narzędzi kuchennych wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego bez ostrych krawędzi, aby chronić nieprzywierającą powłokę STONITE przed uszkodzeniem. Pod żadnym pozorem nie wolno używać metalowych przyborów kuchennych ani innych ostrych przedmiotów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nieodpowiednich narzędzi kuchennych.

Co to jest antyadhezyjna (nieprzywierająca) powłoka STONITE?

Antyadhezyjna powłoka STONITE jest materiałem przyjaznym dla środowiska wzbogaconym mikrocząsteczkami naturalnych materiałów ceramicznych. W porównaniu z klasycznymi powłokami antyadhezyjnymi (nieprzywierającymi), ma ona lepsze właściwości, jest odporna na działanie wysokich temperatur i na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przegrzania się pustej patelni nie dochodzi do uwalniania się żadnych substancji szkodliwych.

Jak zadbać o czystość garnka?

Garnek można myć zarówno tradycyjnie, jak i w zmywarce do naczyń. W trakcie mycia ręcznego nie wolno używać środków ściernych, które mogą uszkodzić antyadhezyjną powłokę garnka.

Uwaga

Podczas gotowania na kuchence gazowej może dochodzić do powstawania odbarwień na zewnętrznej powierzchni garnka. Tego typu odbarwienia nie są wadą produktu i nie mogą być powodem reklamacji.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.