

Dziękujemy za zakup produktu Zenwire. Życzymy miłego użytkowania!

Instrukcja obsługi:

1. Włącz głośnik.
2. Połącz głośnik z urządzeniem wybraną przez siebie metodą za pomocą odpowiedniego przycisku.
3. Za pomocą odpowiedniego przycisku dostosuj głośność
4. Urządzenie jest gotowe do działania.
5. Jeśli urządzenie wspiera odbiór sygnału radiowego podłącz do niego antenę przez port USB.

Ostrzeżenia i zalecenia:

1. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy głośnika.
2. Głośnik nie powinien pracować w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza, chroń go przed zamoczeniem. Nie narażaj go na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Chroń go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Nie używaj głośnika niezgodnie z jego przeznaczeniem może to skutkować jego uszkodzeniem.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się do zaleceń użytkownika przez użytkownika.
5. Trzymaj produkt oraz materiały opakowaniowe z dala od dzieci i zwierząt.
6. Chroń produkt przed nadmierną ekspozycją słoneczną.
7. Prosimy o stosowanie załączonych przewodów.

Wymagania systemowe:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowszy
- Mac od OS 9 / Linux / Android

Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Wyprodukowano w PRC.

E-mail: sklep@zenwire.eu



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt, którego dotyczy instrukcja jest zgodny z dyrektywą ROHS 2011/65/EU oraz 2015/863 oraz dyrektywą RED 2014/53/EU.

Link do strony internetowej z deklaracjami zgodności producenta:

<https://zenwire.eu/pl/i/Deklaracje-zgodnosci/148>



RoHS

Wireless Speaker / Soundbar Model BT-S057

Thank you for purchasing a Zenwire product. We wish you a pleasant experience!

zenwire

User Manual:

1. Turn on the speaker.
2. Connect the speaker to your device using your preferred method by preferred button.
3. Adjust the volume using the appropriate button.
4. The device is now ready for use.
5. If the device supports radio signal reception, connect an antenna to it by USB cable.

Warnings and Recommendations:

1. Under no circumstances should you open the speaker casing.
2. The speaker should not be used in high-humidity conditions; protect it from getting wet. Do not expose it to extremely high or low temperatures. Protect it from mechanical damage.
3. Do not use the speaker in a manner inconsistent with its intended purpose, as this may result in damage.
4. The manufacturer is not responsible for any misuse of the product by the user.
5. Keep the product and packaging materials out of reach of children and animals.
6. Protect the product from excessive sun exposure.
7. Please use the included cables.

System Requirements:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac OS 9 onwards / Linux / Android

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o. 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Manufactured in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal

Simplified declaration of conformity

The manufacturer declares under its sole responsibility that this product to which this manual relates complies with the ROHS Directive 2011/65/EU and 2015/863 and the RED Directive 2014/53/EU.

Link to the manufacturer's declaration of conformity website:

<https://zenwire.eu/pl/i/Deklaracje-zgodnosci/148>

CE RoHS