

Instrukcja obsługi wyciskarki do soków model MDC1

Dane techniczne

- Model: MDC1
- Wymiary: 138 mm × 112 mm × 237,5 mm
- Waga: około 700 g
- Zasilanie: wbudowany akumulator ładowany przez USB
- Prąd znamionowy: 12A
- Napięcie znamionowe: 3,7V
- Moc: 45W
- Wymagania ładowania: 5V === 1A
- Normy wykonawcze: GB4706.1-2005, GB4706.30-2008

Sposób użycia

1. Resetowanie urządzenia

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby zresetować urządzenie. Gdy dioda świeci się stale – urządzenie jest w trybie czuwania.

2. Przygotowanie owoców

Umieść owoc w kubku (skórką do góry).

3. Montaż

Obróć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamocować.

4. Uruchomienie

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć wyciskanie.

5. Zakończenie

Poczekaj, aż urządzenie zakończy pracę. Kiedy sok osiągnie oznaczony na kubku górny poziom, otwórz zawór soku i podstaw kubek pod wylot.

6. Wyłączenie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie – kontrolka zgaśnie.

Urządzenie automatycznie wyłączy się po 5 minutach braku aktywności.

Uwagi dotyczące użytkowania

- Podczas wyciskania soku lekkie drgania górnej pokrywy i kubka są normalnym zjawiskiem.
- Otwórz zawór wylotu dopiero, gdy sok osiągnie zaznaczony poziom.
- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść wszystkie części urządzenia, osusz je, złóż ponownie i przechowuj w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.

Wyprodukowano w Chinach

Kod produktu: JMD-4206