



Latarka Sofirn SC13 to potężna mini latarka. Mierzy zaledwie 6,45 cm wysokości i waży 40 g, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako latarka brelokowa do codziennego noszenia. Pomimo niewielkich rozmiarów emituje strumień światła do 1300 lumenów i oświetla obszar w odległości do 217 metrów. Mała, ale niezwykle mocna. Zapewnia idealne oświetlenie podczas spacerów nocnych, pracy, sytuacji awaryjnych i nie tylko.

Specyfikacja

Dioda: 1x wysokowydajna dioda LED
Zasilanie: 1x akumulator 18350
Zakres napięcia roboczego: 2,7V-4,2V
Obsługa trybów: boczny przycisk elektroniczny (e-switch)
Ładowanie: USB typu C
Materiał: stop aluminium AL6061-T6
Wodoodporność: IP68
Wymiary: 28,5 mm (średnica głowicy) × 64,6 mm (długość)
Waga: 40 g (bez akumulatora)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (niewłaściwe włożenie akumulatora)

Instrukcje bezpieczeństwa

SC13 to mocna mini latarka — nigdy nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła ani nie kieruj jej na ludzi lub jadące pojazdy. Może to spowodować uszkodzenie siatkówki. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę latarką. Tryb stroboskopowy może wywołać napad u osób z padaczką świetłoczułą.

Długotrwała praca w trybach wysokiej mocy powoduje nagrzewanie się latarki — jest to zjawisko normalne.

Zwracaj uwagę na prawidłowe włożenie akumulatora - biegun dodatni powinien być skierowany w stronę głowicy.

Aby uniknąć przypadkowego włączenia podczas transportu, odkręć korpus latarki o pół obrotu lub obróć klips w kierunku przycisku. Zapobiegnie to również rozładowaniu akumulatora w trybie czuwania.

Nigdy nie zostawiaj włączonej latarki z soczewką skierowaną na powierzchnię (w tym skórę).

Przechowuj i transportuj SC13 tak, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego włączenia — nagromadzone ciepło może spowodować pożar, oparzenia lub uszkodzenie urządzenia.

Instalacja akumulatora

Przed pierwszym użyciem odkręć tylną zakrętkę i usuń papierową przekładkę izolacyjną. Podczas wymiany akumulatora upewnij się, że biegun dodatni jest skierowany w stronę głowicy latarki.

Wskaźnik poziomu baterii

Po włączeniu SC13 dioda wskaźnika pokazuje poziom naładowania przez 5 sekund:

- Zielone światło ciągłe: 70%-100%
- Czerwone światło ciągłe: 30%-70%
- Czerwone migające: 0%-30%

Wskaźnik podczas ładowania

- Czerwony: trwa ładowanie
- Zielony: w pełni naładowana

Obsługa

- Włączanie/Wyłączanie: pojedyncze kliknięcie włącznika — uruchamia ostatni zapamiętany tryb; ponowne kliknięcie — wyłącza.
- Zmiana jasności: przy włączonej latarce przytrzymaj przycisk, aby przełączać tryby Lekki → Średni → Wysoki.
- Bezpośredni dostęp do trybu Moonlight (poświata): przy wyłączonej latarce przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.
- Tryb Turbo i Stroboskop: w dowolnym trybie (poza blokadą) podwójne kliknięcie uruchamia Turbo; ponowne podwójne kliknięcie — Stroboskop. Jedno kliknięcie — powrót do poprzedniego trybu.
- Ręczna blokada: przy wyłączonej latarce szybko naciśnij przycisk 3 razy. Latarka mignie dwa razy, potwierdzając blokadę. Aby odblokować, ponownie naciśnij przycisk 3 razy.
- Obsługa w trybie blokady: przytrzymanie przycisku włącza tymczasowy tryb Moonlight (poświata). Każda inna próba działania spowoduje tylko dwukrotne mignięcie diody przypominające o blokadzie.

