



Instrukcja obsługi

Instruction manual

WELLTEC FX20

Wentylator przemysłowy

Industrial fan



Spis treści



Table of contents

Polski	2-11
English	12-21

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór wentylatora przemysłowego **Welltec**.

Mamy nadzieję, że będzie zapewniał Państwu wydajną cyrkulację powietrza przez długie lata.

Spis treści

Uwagi i ostrzeżenia	3-5
Zawartość opakowania	6
Wprowadzenie do produktu	7
Użytkowanie.....	8
Dane techniczne	9
Czyszczenie i konserwacja	10
Rozwiązywanie problemów	11

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ostrzeżenie

Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Uwaga

Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje



Zabronione



Wymagane

Ostrzeżenia



Pomimo użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich czynników ryzyka.



Sprawdzić przed uruchomieniem, czy napięcie zasilania z tabliczki znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.



Przed zmianą położenia wentylatora, należy wyłączyć urządzenie, odłączyć wtyczkę i poczekać, aż łopatki przestaną się poruszać.



Nie używać w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności.



Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów ani części ciała do urządzenia podczas jego pracy.



Trzymać urządzenie z dala od dzieci i zwierząt.



Używać tylko oryginalnej wtyczki bez przedłużacza.



Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.



Nie podłączać wtyczki, dopóki urządzenie nie zostanie w pełni zmontowane.

Ostrzeżenia



Nie narażać przewodu zasilającego na kontakt z ostrymi przedmiotami.



Zawsze ustawiać urządzenie pionowo oraz na stabilnym podłożu.



Nie używać urządzenia na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.



Nie usuwać żadnych części obudowy wentylatora.



Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.



Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Unikać umieszczania wentylatora blisko innych obiektów (np. ścian, narożników, zasłon), aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza.



Przed montażem lub demontażem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania.



Nie modyfikować ani podejmować naprawy urządzenia.



Nie umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach.



Trzymać ubrania i włosy z dala od ruchomych części urządzenia.



Trzymać z dala od bieżącej wody.



Wyłączać urządzenie przed odłączaniem go z sieci.



Nie przykrywać pracującego urządzenia.



Nie używać w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne, wybuchowe lub chemiczne materiały, przewodzące prąd pyły albo gazy korozyjne.



Urządzenie powinno być przechowywane i transportowane w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia



Podczas korzystania z urządzenia, nie zaleca się jednoczesnego używania wentylatorów sufitowych i urządzeń gazowych w tym samym pomieszczeniu.



Przed przenoszeniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć wtyczkę.



Nie używać urządzenia, jeśli którakolwiek z łopatek wentylatora jest uszkodzona lub połamana.



Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać zgodnie z instrukcjami.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Niepokojące przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną osobę.

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi. Urządzenie należy trzymać z daleka od dzieci i zwierząt.

Zawartość opakowania




Wentylator przemysłowy



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Przełącznik | 6. Uchwyt |
| 2. Obudowa | 7. Silnik |
| 3. Kratka ochronna | 8. Przewód zasilający |
| 4. Łopatki wentylatora | 9. Podstawka |
| 5. Koła transportowe | |

Użytkowanie

Uruchamianie i zmiana prędkości

Zmień pozycję przełącznika na inną niż **0**, aby uruchomić urządzenie. Przekręcaj przełącznik w lewo lub w prawo, aby zmieniać poziom prędkości obrotowej. Przekręć przełącznik na pozycję **0**, aby wyłączyć urządzenie.



Poziom	Prędkość
0	Urządzenie wyłączone
1	Najniższa
2	Średnia
3	Najwyższa

Uwaga! Przed odłączeniem urządzenia od zasilania upewnij się, że pokrętło znajduje się na pozycji **0**.

Dane techniczne

Model	FX20
Średnica wentylatora	20"
Poziomy prędkości	3
Przepływ powietrza	4300 / 4600 / 5400 m ³ /h
Sterowanie	• Panel sterowania
Moc	85 / 100 / 120 W
Maks. pobór prądu	0.52 A
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Waga	7,8 kg
Waga w opakowaniu	8,8 kg
Wymiary opakowania	620x590x205 mm

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie obudowy

Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Kurz gromadzący się na urządzeniu należy regularnie usuwać za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie z niewielką ilością neutralnego detergentu. Nie spryskiwać urządzenia wodą oraz nie używać benzyny ani innych rozpuszczalników.

Uwaga! Ściereczka nie powinna być mokra, a jedynie nawilżona. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia elementów elektrycznych urządzenia.

Czyszczenie wirnika i łopatek

Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Kurz gromadzący się na wirniku i łopatkach należy regularnie usuwać. Korzystając ze śrubokręta odkręć śrubki mocujące kratki ochronnej, a następnie wyczyść wirnik i łopatki za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie z niewielką ilością neutralnego detergentu. Nie spryskiwać urządzenia wodą oraz nie używać benzyny ani innych rozpuszczalników.

Uwaga! Ściereczka nie powinna być mokra, a jedynie nawilżona. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia elementów elektrycznych urządzenia.

Przechowywanie

Przed przechowywaniem należy odczekać kilka minut, aż silnik wentylatora ostygnie po wyłączeniu wentylatora.

Jeśli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, chroniącym go przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, w czystym i suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Wentylator się nie uruchamia.	• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony poprawnie. • Sprawdź, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź, czy nic nie zapłatało się w wentylator. • Wyczyść urządzenie za pomocą strumienia sprężonego powietrza.
Urządzenie pracuje głośniej niż zwykle.	• Sprawdź, czy nic nie zapłatało się w wentylator. • Wyczyść urządzenie za pomocą strumienia sprężonego powietrza. • Ustaw urządzenie na równej powierzchni

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.



Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdadne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the Welltec industrial fan.

We hope that it will provide you an efficient air circulation for many years.

Table of contents

Precautions and warnings 13-15

Contents of the package 16

Product Introduction 17

Usage..... 18

Specification 19

Cleaning and maintenance..... 20

Troubleshooting..... 21

Cautions

To prevent health loss or damage to property, refer to the following instructions.



Risk of health loss or death



Risk of health loss, hazardous substances.



Prohibited



Required

Warnings



Despite using the device as intended and in accordance with all safety guidelines, it is not possible to eliminate all risk factors.



Before starting the device, check that the supply voltage on the rating plate is compatible with the local network voltage.



Before changing the position of the fan blades, turn off and unplug the device and wait until the blades stop moving.



Do not use the fan in rooms with high humidity level.



Never insert any objects or body parts into the device while it's operating.



Keep the device away from children and animals.



Only use the original plug without an extension cord.



Check the electrical connection regularly.



Do not connect the plug until the device is fully assembled.



Do not expose the power cord to sharp objects.



Do not modify or attempt to repair the device.

Warnings



Always place the device in an upright, stable position and on a firm surface.



Do not place the device on hot surfaces.



Do not use the device outdoors or on wet surfaces.



Keep clothing and hair away from the moving parts of the device.



Do not remove any parts of the fan housing.



Keep away from running water.



Do not allow the device to get wet.



Turn off the device before unplugging it.



Always grasp the plug to disconnect it from the outlet.



Do not cover the device during its operation.



Avoid placing the fan near other objects (e.g., walls, corners, curtains) to ensure maximum airflow.



Do not use the fan in rooms containing flammable, explosive or chemical materials, electrically conductive dust or corrosive gases.



Before assembling or disassembling the device, make sure that it is disconnected from the power supply.



The device should be stored and transported in its original packaging.

Warnings



When using the device, it is not recommended to use ceiling fans and gas appliances in the same room at the same time.



Before moving the device, turn off and unplug it.



Do not use the device if any of the fan blades is damaged or broken.



If the device will not be used for a long time, it should be stored in accordance to instructions.

Attention!

If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or destroyed, it must be replaced by the manufacturer, service or another authorized entity.

The appliance may be used by people with reduced physical, sensory and mental capabilities provided they are properly supervised and instructed in its use. The device should be kept away from children and animals.

Contents of the package




Industrial fan



Instruction manual

Product introduction



1. Switch

2. Housing

3. Protective grid

4. Fan blades

5. Transport wheels

6. Handle

7. Motor

8. Power cord

9. Stand

Usage

Start-up and speed change

Change the position of the switch to other than **0** to start the device. Rotate the switch left or right to change the speed level. Turn the switch to position **0** to turn off the device.



Level	Speed
0	Device turned off
1	Lowest
2	Medium
3	Highest

Note: Before disconnecting the device from the power supply, make sure the switch is in the **0** position.

Technical data

Model	FX20
Fan diameter	20"
Speed levels	3
Air flow	4300 / 4600 / 5400 m ³ /h
Control	• Control panel
Power	85 / 100 / 120 W
Max. power consumption	0.52 A
Power supply	230 V, 50 Hz
Weight	7,8 kg
Package weight	8,8 kg
Package dimensions	620x590x205 mm



Cleaning and maintenance

Cleaning the housing

Before cleaning the device, switch it off and unplug it.

Dust accumulated on the device should be removed regularly with a soft cloth, slightly dampened in water with a small amount of neutral detergent. Do not spray the device with water and do not use petrol or other solvents.

Caution! The cloth should not be wet, only dampened. Do not allow the device's electrical components to become wet.

Cleaning the rotor and blades

Before cleaning the device, switch it off and unplug it.

Dust accumulated on the rotor and blades should be removed regularly. Using a screwdriver, unscrew the screws securing the protective grille, and then clean the rotor and blades with a soft cloth slightly moistened in water with a small amount of neutral detergent. Do not spray the device with water and do not use petrol or other solvents.

Caution! The cloth should not be wet, only dampened. Do not allow the device's electrical components to become wet.

Storing

Allow the fan motor to cool down for a few minutes after turning off the fan before storing.

If the fan will not be used for a long period of time, it should be stored in its original packaging, protecting it from moisture and mechanical damage, in a clean and dry place.

Troubleshooting

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solutions
Fan does not start.	• Check that the power cord is connected correctly. • Check that the power cord or plug is not damaged.
The device emits an unpleasant smell.	• Check that nothing is caught in the fan. • Clean the device with a stream of compressed air.
The device runs louder than usual.	• Check that nothing is caught in the fan. • Clean the device with a stream of compressed air. • Place the device on a level surface.

If the problem cannot be solved, contact the device seller.



Warning! Do not dispose of the device in the household waste!

In accordance with the guidelines of the European Directive 2012/19 / EU on old, used electrical and electronic devices and its application in national law, unusable electrical equipment has been eliminated and electronic must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.



Welltec
Orzechowa 3
72-010 Przęsocin
Poland
welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC