

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASAŻER KOSTKI

ogrzewanie / ciśnienie powietrza / wibracja

INSTRUKCJA PRODUKTU I FUNKCJE:

1. Złącze USB 5V2A podłącz do powerbanku, adaptera 5V2A lub gniazda DC 5V2A w samochodzie.
 2. Łatwe do przenoszenia i wygodne w użyciu – możesz cieszyć się masażem wszędzie.
 3. Powierzchnia produktu jest estetyczna i nowoczesna, zgodna z aktualnymi trendami.
 4. Masaż wielofunkcyjny.
 5. Maksymalna moc znamionowa: 8W, długi czas pracy.
-

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU:

1. Przygotowanie przed użyciem:
 1. Wyjmij urządzenie.
2. Podłącz powerbank lub adapter, następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Otwórz rzep (magic sticker), zapnij go w wygodnej pozycji.
4. Użyj rzepa, aby dopasować odpowiednią pozycję.

Prawidłowa pozycja:

Kontroler powinien znajdować się w górnej części, a kieszonka na powerbank w dolnej części.

Obsługa:

3. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy – wszystkie funkcje zostaną uruchomione, zaświeci się zielona dioda.
4. Przycisk grzania: naciśnij, aby wybrać niski/średni/wysoki/wyłączony poziom (kolor diody: zielony/niebieski/czerwony).
5. Przycisk powietrza: naciśnij, aby wybrać tryb I / II / III / wyłączony (kolor diody: zielony/niebieski/czerwony).
6. Przycisk wibracji: naciśnij, aby wybrać: słaby/pulsacyjny/stabilny/wyłączony (kolor diody: zielony/niebieski/czerwony).

7. Automatyczne wyłączenie po 15 minutach ciągłej pracy.

3. Instrukcja obsługi kontrolera:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy – wszystkie funkcje się uruchomią, zaświeci się zielone światło.
2. Naciśnij przycisk wibracji: słaba/pulsacyjna/stabilna/wyłączona.
3. Naciśnij przycisk ciśnienia powietrza: tryb I / tryb II / tryb III / wyłączony (symulowany masaż ręczny).
4. Naciśnij przycisk grzania: niski/średni/wysoki/wyłączony (inteligentna kontrola temperatury).

W dolnej części urządzenia znajdują się chip grzewczy oraz silnik wibracyjny.

4. Środki ostrożności!

1. Należy uważać przy używaniu najwyższego poziomu grzania przez długi czas, aby uniknąć poparzenia skóry.
 2. Aby wydłużyć żywotność produktu i uniknąć długotrwałego, nieograniczonego użytkowania, zaleca się korzystanie z urządzenia nie więcej niż trzy razy dziennie, po 15 minut każde użycie.
 3. Zabrania się używania produktu podczas snu.
 4. Powierzchnię produktu można przecierać, zabrania się jednak zanurzania go w wodzie.
-

5. Przeciwwskazania:

1. Osoby z alergią termiczną.
2. Osoby niezdolne do samodzielnej obsługi.
3. Przeciwwskazania lekarskie.

NÁVOD K POUŽITÍ

MASÁŽER KOTNÍKU

ohřev / tlak vzduchu / vibrace

POPIS PRODUKTU A FUNKCE:

1. USB konektor 5V2A připojte k powerbance, adaptéru 5V2A nebo do DC 5V2A zásuvky v autě.
 2. Snadné přenášení a pohodlné používání – masáž si můžete užít kdekoliv.
 3. Povrch produktu je estetický a moderní, odpovídá aktuálním trendům.
 4. Multifunkční masáž.
 5. Maximální jmenovitý výkon: 8W, dlouhá doba provozu.
-

ZPŮSOB POUŽITÍ PRODUKTU:

1. Příprava před použitím:

1. Vyjměte zařízení.
2. Připojte powerbanku nebo adaptér, poté podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení.
3. Otevřete suchý zip (magic sticker), zapněte jej do pohodlné polohy.
4. Použijte suchý zip k nastavení správné polohy.

Správná poloha:

Ovladač by měl být v horní části, kapsa na powerbanku v dolní části.

Ovládání:

3. Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund – všechny funkce se aktivují, rozsvítí se zelená dioda.
4. Tlačítko ohřevu: stiskněte pro výběr nízké/střední/vysoké/vypnuto (barva diody: zelená/modrá/červená).
5. Tlačítko vzduchu: stiskněte pro výběr režimu I / II / III / vypnuto (barva diody: zelená/modrá/červená).
6. Tlačítko vibrací: stiskněte pro výběr: slabé/pulzující/stabilní/vypnuto (barva diody: zelená/modrá/červená).
7. Automatické vypnutí po 15 minutách nepřetržitého provozu.

Instrukce k ovladači:

1. Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund – všechny funkce se aktivují, rozsvítí se zelená kontrolka.
2. Stiskněte tlačítko vibrací: slabé/pulzující/stabilní/vypnuto.
3. Stiskněte tlačítko tlaku vzduchu: režim I / režim II / režim III / vypnuto (simulovaná ruční masáž).
4. Stiskněte tlačítko ohřevu: nízký/střední/vysoký/vypnuto (inteligentní řízení teploty).

V dolní části zařízení je zabudován topný čip a vibrační motor.

4. Bezpečnostní opatření!

1. Dávejte pozor při používání nejvyššího stupně ohřevu po dlouhou dobu, abyste se vyhnuli popálení kůže.
 2. Pro prodloužení životnosti výrobku a zamezení dlouhodobého nepřetržitého používání se doporučuje používat zařízení maximálně třikrát denně, vždy po dobu 15 minut.
 3. Použití zařízení během spánku je zakázáno.
 4. Povrch zařízení lze otřít, ale je zakázáno jej ponořovat do vody.
-

5. Kontraindikace:

1. Osoby s tepelnou alergií.
2. Osoby neschopné samostatné obsluhy.
3. Lékařské kontraindikace.

NÁVOD NA POUŽITIE

MASÁŽER ČLENKU

ohrievanie / tlak vzduchu / vibrácia

POPIS PRODUKTU A FUNKCIE:

1. USB konektor 5V2A pripojte k powerbanku, adaptéru 5V2A alebo DC 5V2A zásuvke v aute.
 2. Jednoduché prenášanie a pohodlné používanie – masáž si môžete užívať kdekoľvek.
 3. Povrch produktu je estetický a moderný, v súlade s aktuálnymi trendmi.
 4. Multifunkčná masáž.
 5. Maximálny menovitý výkon: 8W, dlhá doba prevádzky.
-

SPÔSOB POUŽITIA PRODUKTU:

1. Príprava pred použitím:

1. Vyberte zariadenie.
2. Pripojte powerbanku alebo adaptér, potom podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd pre zapnutie zariadenia.
3. Otvorte suchý zips (magic sticker), upevnite ho do pohodlnej polohy.
4. Pomocou suchého zipsu nastavte správnu polohu.

Správna poloha:

Ovládač by mal byť v hornej časti, vrečko na powerbanku v dolnej časti.

Ovládanie:

3. Podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd – všetky funkcie sa spustia, rozsvieti sa zelená dióda.
4. Tlačidlo ohrevu: stlačte na výber nízke/stredné/vysoké/vypnuté (farba diódy: zelená/modrá/červená).
5. Tlačidlo vzduchu: stlačte na výber režimu I / II / III / vypnuté (farba diódy: zelená/modrá/červená).
6. Tlačidlo vibrácie: stlačte na výber: slabá/pulzačná/stabilná/vypnuté (farba diódy: zelená/modrá/červená).
7. Automatické vypnutie po 15 minútach nepretržitej prevádzky.

Návod na použitie ovládača:

1. Podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd – všetky funkcie sa spustia, rozsvieti sa zelené svetlo.
2. Stlačte tlačidlo vibrácie: slabá/pulzačná/stabilná/vypnuté.
3. Stlačte tlačidlo tlaku vzduchu: režim I / režim II / režim III / vypnuté (simulovaná ručná masáž).
4. Stlačte tlačidlo ohrevu: nízke/stredné/vysoké/vypnuté (inteligentné riadenie teploty).

V spodnej časti zariadenia sa nachádza ohrievací čip a vibračný motor.

4. Bezpečnostné opatrenia!

1. Dávajte pozor pri používaní najvyššej úrovne ohrevu po dlhú dobu, aby ste predišli popáleniu pokožky.
 2. Na predĺženie životnosti produktu a zabránenie dlhodobému nepretržitému používaniu sa odporúča používať zariadenie maximálne trikrát denne, vždy po dobu 15 minút.
 3. Použitie zariadenia počas spánku je zakázané.
 4. Povrch zariadenia môžete utrieť, ale ponorenie do vody je zakázané.
-

5. Kontraindikácie:

1. Osoby s tepelnou alergiou.
2. Osoby neschopné samostatnej obsluhy.
3. Lekárske kontraindikácie.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BOKA MASSZÍROZÓ

fűtés / légnyomás / vibráció

TERMÉKLEÍRÁS ÉS FUNKCIÓK:

1. A 5V2A USB csatlakozót csatlakoztassa powerbankhoz, 5V2A adapterhez vagy autós DC 5V2A aljzathoz.
 2. Könnyen hordozható és kényelmesen használható – élvezheti a masszázst bárhol.
 3. A termék felülete esztétikus és modern, megfelel a legújabb trendeknek.
 4. Multifunkcionális masszázs.
 5. Maximális névleges teljesítmény: 8W, hosszú üzemidő.
-

TERMÉK HASZNÁLATA:

1. Előkészületek használat előtt:

1. Vegye ki a készüléket.
2. Csatlakoztassa a powerbankot vagy adaptert, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
3. Nyissa ki a tépőzárat (magic sticker), és rögzítse kényelmes pozícióba.
4. Állítsa be a megfelelő helyzetet a tépőzárral.

Helyes pozíció:

A vezérlőnek felül, a powerbank zsebnek alul kell lennie.

Kezelés:

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig – az összes funkció elindul, a zöld LED világít.
4. Fűtés gomb: nyomja meg az alacsony/közepes/magas/kikapcsolt szint kiválasztásához (LED színe: zöld/kék/piros).
5. Légnyomás gomb: nyomja meg az I / II / III mód / kikapcsolt kiválasztásához (LED színe: zöld/kék/piros).
6. Vibrációs gomb: nyomja meg a gyenge/pulzáló/folyamatos/kikapcsolt kiválasztásához (LED színe: zöld/kék/piros).
7. Automatikus kikapcsolás 15 perc folyamatos működés után.

Vezérlő használati utasítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig – minden funkció elindul, a zöld fény világít.
2. Nyomja meg a vibrációs gombot: gyenge/pulzáló/folyamatos/kikapcsolt.
3. Nyomja meg a légnyomás gombot: I mód / II mód / III mód / kikapcsolt (szimulált kézi masszázs).
4. Nyomja meg a fűtés gombot: alacsony/közepes/magas/kikapcsolt (intelligens hőmérséklet-szabályozás).

A készülék alsó részében fűtőchip és vibrációs motor található.

4. Óvintézkedések!

1. Legyen óvatos a legmagasabb fűtési szint hosszú ideig történő használatakor, hogy elkerülje a bőr megégését.
 2. A termék élettartamának meghosszabbítása és a hosszú távú, korlátlan használat elkerülése érdekében ajánlott a készüléket naponta legfeljebb háromszor, alkalmanként 15 percig használni.
 3. Tilos a terméket alvás közben használni.
 4. A termék felülete áttörölhető, de vízbe merítése tilos.
-

5. Ellenjavallatok:

1. Hőallergiában szenvedők.
2. Akik nem képesek önálló használatra.
3. Orvosi ellenjavallat esetén.