


Montaż czujki ruchu przewodowej

Czujki ruchu zasilane są z dodatkowego zasilacza 12V



Schemat montażu czujki drzwi

