



INSTRUKCJA

Naczynie szklane na podgrzewaczu

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji:

1. Naczynie przeznaczone jest do serwowania i podgrzewania potraw przy użyciu tealighta. Produkt przeznaczony do użytku domowego i okazjonalnie gastronomicznego.
2. Przed pierwszym użyciem produkt umyć letnią wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego i wytrzeć do sucha.
3. Nie należy dolewać zimnych płynów do rozgrzanego naczynia.
4. Unikać gwałtownych zmian temperatury, które mogą wywołać szok termiczny, skutkujący pęknięciem naczynia i poparzeniem.
5. Naczynie chwytałyśmy zawsze za dwa uchwyty.
6. Produkt może być ciężki po napełnieniu – zaleca się szczególną ostrożność przy przenoszeniu.
7. Ustaw zestaw na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni.
8. Przed myciem upewnij się, że naczynie całkowicie ostygło.
9. Nie dotykaj bezpośrednio elementów metalowych – mogą być gorące. Gorące naczynie i pokrywę należy chwycić za pomocą rękawicy kuchennej.
10. Nie należy podgrzewać pustego naczynia.
11. Nie pozostawiaj bez nadzoru podczas użytkowania.
12. Nie używaj na kuchenkach gazowych, elektrycznych ani w piekarniku.
13. Nie używać w zamrażarce.
14. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
15. Nie przechylaj naczynia, gdy świeczka jest zapalona.
16. Naczynie szklane można myć ręcznie lub w zmywarce.
17. Nie stosować środków ściernych ani agresywnych chemikaliów.
18. Części metalowe (pokrywka, stojak) myć ręcznie, osuszać od razu po umyciu.
19. Regularnie sprawdzaj stan naczynia – w przypadku pęknięć lub uszkodzeń nie używaj.
20. Produkt należy ustawić z dala od krawędzi stołu lub blatu, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed przypadkowym potrąceniem lub ściągnięciem (np. przez obrus).
21. Pomoc opiekuna: Jeśli osoba starsza wymaga wsparcia w czynnościach domowych, zaleca się asystę opiekuna przy zapalaniu tealighta, podawaniu potraw lub czyszczeniu naczynia.
22. Unikać piętrowego przechowywania naczyń na szkło – ryzyko stłuczenia.
23. Po umyciu i wysuszeniu przechowywać w suchym miejscu.
24. Produkt nie jest zabawką.
25. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Zaniedbanie tych wskazówek może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz swoich bliskich, stosując się do zaleceń dotyczących ostrożności.





W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie przerwij korzystanie z produktu. Jeśli doszło do obrażeń ciała, natychmiast skontaktuj się z placówką medyczną. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy TADAR pod numerem telefonu: 61 8952300 lub wyślij e-mail na adres: tadar@tadar.pl. Możesz także poinformować sprzedawcę. Podaj numer partii lub numer seryjny produktu oraz szczegółowy opis problemu.

PRODUCENT: TADAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Jasin | ul.Poznańska 53 | 62-020 Swarzędz | tel.: +48 61 84 65 111
www.tadar.com.pl | tadar@tadar.pl

