

BLOW

RADIO SAMOCHODOWE | INSTRUKCJA OBSŁUGI

AVH9920

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, blisko źródeł ognia, substancji łatwopalnych, gazów
- Nie wolno podłączać do wyjścia przetwornicy napięcia urządzeń, których pobór mocy jest większy niż dopuszczalna moc przetwornicy w pracy ciągłej. Przeciążenie przetwornicy może spowodować jej uszkodzenie.
- Obudowa przetwornicy może nagrzać się nawet do 60 stopni C podczas dłuższej pracy. Należy się upewnić, że z każdej strony urządzenia pozostaje co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni w celu zapewnienia właściwego chłodzenia. Podczas pracy przetwornica nie powinna znajdować się w pobliżu urządzeń, na które wysoka temperatura działa niekorzystnie.
- Nie można umieszczać ciał obcych w urządzeniu
- Zabrania się otwierania obudowy urządzenia.
- Nie wolno użytkować uszkodzonego urządzenia
- Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie przez autoryzowany serwis.
- W przypadku pożaru, do gaszenia należy używać gaśnic przeznaczonych do urządzeń elektrycznych pod napięciem stosując się do ich instrukcji obsługi

OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować utratę gwarancji.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i uniknięcia naruszenia przepisów ruchu drogowego nie należy oglądać programu i obsługiwać urządzenia podczas jazdy.
- Aby uniknąć zwarcia, nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą deszczową.
- Aby zapobiec zwarciu, nie wolno blokować ani pozostawiać żadnych metalowych przedmiotów (takich jak monety lub metalowe narzędzia) wewnątrz urządzenia.
- Wszelkie naprawy mogą być realizowane jedynie przez wykwalifikowany serwis.
- Gdy silnik jest wyłączony, nie używaj radia samochodowego przez długi czas, w przeciwnym razie akumulator się wyczerpie.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub innych otworów urządzenia.
- Nie dotykaj ostrymi przedmiotami, nie pocieraj ani nie uderzaj w ekran.

KONSERWACJA

- Jeśli powierzchnia urządzenia jest poplamiona, użyj czystej, miękkiej szmatki, aby usunąć plamy, takie jak ściereczka do czyszczenia. Jeśli panel jest bardzo zabrudzony, wytrzyj go łagodnie za pomocą detergentu, a następnie użyj czystej, miękkiej szmatki, aby wytrzeć środek czyszczący. Spray do czyszczenia części mechanicznych może oddziaływać bezpośrednio na urządzenie. Twarda ściereczka lub użycie lotnego płynu (takiego jak rozcieńczalnik lub alkohol) do przetarcia powierzchni może spowodować zarysowanie powierzchni lub wymazanie znaków.
-

Obsługa

Włącz / Wyłącz - Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC ON, naciśnij przycisk  aby uruchomić. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez około 2 sekundy.

Interfejs główny

Po uruchomieniu, system domyślnie przechodzi do interfejsu radiowego, dotknij ikony , aby przejść do głównego interfejsu:


-  - bezpośredni powrót do poprzedniego ekranu
-  - bezpośredni powrót do ekranu głównego
-  - zobaczyć ostatnio otwierane i uruchamiane w tle aplikacje
-  - przejście do interfejsu wszystkich aplikacji

Funkcja wideo



Ta funkcja może odtwarzać pliki wideo z nośnika USB lub wbudowanej pamięci urządzenia:

- Obsługiwane różne formaty plików wideo, w tym MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV itp.
- Podczas odtwarzania wideo przesuwaj w górę lub w dół w lewym obszarze, aby wyregulować jasność ekranu, wyreguluj głośność w prawym obszarze odtwarzacza.



Logo startowe

Aby ustawić ekran startowy kliknij: [Wszystkie aplikacje], następnie wejdź w [Logo startowe] enter, aby przejść do interfejsu ustawień zasilania. Następnie kliknij przycisk poniżej ekranu [Ustaw logo startowe], aby przejść do ustawienia Logo startowego.

Uwaga: tylko pełny rozmiar ekranu plików BMP może ustawić logo startowe, liczbę kolorów i głębię kolorów BMP na 32 bity. Pliki BMP należy umieścić w katalogu boot_logo zewnętrznego urządzenia pamięci masowej poniżej.



Ustawienie telefonu

W głównym interfejsie dotknij ikony [Telefon], aby przejść do następującego interfejsu:




Parowanie

- Gdy telefon jest parowany z hostem po raz pierwszy: uruchom funkcję Bluetooth telefonu, wyszukaj radioodtworacz i połącz się. Na ekranie telefonu może pojawić się komunikat o wprowadzenie hasła, wprowadź hasło domyślne (0000) w telefonie, a następnie naciśnij (ENTER). Przy kolejnym użytkowaniu, telefon powinien sparować się z urządzeniem automatycznie. Po sparowaniu telefonu z radioodtworaczem, użytkownik uzyskuje możliwość dzwonienia z poziomu urządzenia, zawieszanie/kończenie połączenia, książki adresowej, historii połączeń, wyszukiwania, itp... poprzez interfejs aplikacji.

Ustawienie tła ekranu

W głównym interfejsie dotknij ikony [Tapety], aby przejść do następującego interfejsu, możesz wybrać ulubioną tapetę w tle i przeciągnąć tapetę, aby przeglądać, a następnie naciśnąć [Ustaw tapetę].



Radio

W głównym interfejsie dotknij ikony [Radio], aby przejść do interfejsu radiowego:



Dotknij ikony [BAND], aby przełączać się między FM1 FM2 FM3 AM1 AM2.


Precyzyjne wyszukiwanie - naciśnij [Przewijanie wstecz] lub [Przewijanie do przodu] aby precyzyjnie ustawić częstotliwość, długie naciśnięcie uruchamia wyszukiwanie auto - po znalezieniu stacji w radiu automatycznie się zatrzyma.

Automatyczne wyszukiwanie - długo naciśnij ikonę [Lupa] w celu automatycznego wyszukiwania stacji zapisanych. Ponowne dotknięcie ikony [Lupa] przerywa proces..

Pasma FM może przechowywać 18 stacji radiowych (FM1 FM2 FM3 po 6), pasmo AM może przechowywać 12 stacji radiowych (AM1 AM2 po 6)

Bluetooth - odtwarzanie muzyki


Po sparowaniu telefonu/tabletu z radioodtwarzaczem. W [Interfejsie głównym] dotknij ikony [Muzyka Bluetooth], aby przejść do następującego interfejsu:



UWAGA. Z powodu różnych modeli telefonów oraz różnic technologicznych, funkcja może nie być dostępna w niektórych przypadkach


Dynamiczne tło ekranu

W interfejsie [Wszystkie aplikacje] dotknij ikony [Tapety na żywo], aby przejść do interfejsu poniżej, wybierz ulubioną tapetę na żywo, przeciągnij w górę i w dół, aby przeglądać, a następnie naciśnij [Ustaw tapetę].




Odtwarzacz muzyki

Ta funkcja może odtwarzać pliki audio z urządzenia podłączonego do USB, wbudowanego dysku twardego. Produkt obsługuje formaty plików muzycznych, w tym MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID i tak dalej. W [Głównym interfejsie] dotknij ikony [Muzyka], aby przejść do następującego interfejsu:




Funkcja szybkiego przeglądania

W interfejsie [Wszystkie aplikacje] dotknij ikony [Przeglądanie plików], aby przejść do interfejsu poniżej.




Ustawienia

W interfejsie [Wszystkie aplikacje] dotknij ikony [Ustawienia], aby przejść do interfejsu poniżej.



Ustawienia WLAN


Dotknij [WLAN] obok przycisku, aby otworzyć sieć WLAN, zostaną wyświetlone dostępne sieci WLAN.



Aby połączyć się z wybraną siecią należy zwykle wprowadzić hasło (chyba że sieć jest ogólnie dostępna i nie zabezpieczona hasłem). Ustawienia domyślne pozwalają w większości przypadków na łączenie z siecią. Aby wprowadzić specyficzne ustawienia należy wejść w opcję ustawień szczegółowych: Proxy / Ustawienia IP / DHCP itp. ...

Więcej ustawień


Tethering przenośny hotspot: dotknij ikony [Ustawienia] Hotspot WLAN i przejdź do następującego interfejsu:



Aby zmienić hasło zabezpieczające SSID sieci, dotknij [Zapisz], aby ustawić sukces. Sieć komórkowa: można ustawić, aby włączyć sieć danych, funkcje roamingu sieci komórkowej i inne opcje; dotknij ikony [Sieć komórkowa].


Język

Kliknij ikonę [Wprowadzanie języka], aby przejść do interfejsu poniżej. Strona ustawienia języka obejmuje wybór ustawień języka, klawiatury i metody wprowadzania.



Data i czas

Kliknij [Data i godzina], aby przejść do poniższego interfejsu. Możesz tu ustawić datę, godzinę, strefę czasową, itp.




Obsługa funkcji dodatkowych

AUX - wejście do obsługi zewnętrznych źródeł dźwięku
TV (opcjonalne - w zależności od modelu) - funkcje TV

Nawigacja GPS - w [Głównym interfejsie] dotknij ikony [Nawigacja], aby przejść do interfejsu nawigacji. Wcisnąc klawisz „Symbol domu” na panelu, aby wyjść z ekranu nawigacji i przejść do ekranu głównego. Po wyjściu z interfejsu nawigacji urządzenie będzie nadal obsługiwać nawigację „w tle”.

Aby nawigacja GPS działała bez problemu upewnij się, że host i odbiornik gps są prawidłowo podłączone, i odbiera sygnały satelitarne. Należy korzystać jedynie z aktualnych map. Upewnij się, że pojazd nie znajduje się w miejscu, w którym sygnał satelitarny jest blokowany, takich jak tunel, most, obok wysokich budynków i tym podobne. Kierowca powinien wstępnie ustawić cel nawigacji w czasie postoju.

Obsługa kamery - Gdy urządzenie jest podłączone do wejścia wideo KAMERA, W interfejsie [Wszystkie aplikacje] dotknij ikony [KAMERA], aby przejść do następującego interfejsu:



Gdy kamera nie jest połączona z radiem na ekranie KAMERA nie widać obrazu. Gdy urządzenie jest połączone, na ekranie KAMERA wyświetla się obraz.

Opis gniazd

BLOW
AVH 9920
Prolech Sp.J., Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.prolech.com.pl | www.blow.pl



Zasilanie / Power supply: DC 12V
Impedancja / Impedance: 4-8 Ohm





1.12V B+	2.GND
3.ILL	4.ACC
5.KEY-2	6.BACK
7.ANT.POW	8.KEY-1
9.RL SP -	10.FR SP-
11.RL SP+	12.FR SP+
13.RR SP+	14.FL SP-
15.RR SP-	16.FL SP+

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma PROLECH Sp.J. Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt: Radio samochodowe, marka: BLOW, model: AVH9920 jest zgodny z dyrektywami 2014/30/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej: www.prolech.com.pl



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiorcze i recyklingowi.



Specyfikacja:

- Samochodowy system multimedialny
 - Android OS
 - Bluetooth
 - WiFi
 - Wbudowana pamięć 2+16 GB
 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy
 - Odbiornik GPS
 - Wbudowane radio FM/AM
 - Wejście SD / USB
 - Moc wyjściowa 4x50W
 - Wbudowane wejście urządzenia dodatkowego (AUX in, kamera tylna)
 - W pełni funkcjonalny pilot
 - Tryb oszczędzania energii
 - Nowoczesny interfejs
 - Łatwość w użytkowaniu
- .
-

BLOW

Wyprodukowano w CH.R.L. dla firmy PROLECH Sp.J., Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.pl | www.prolech.com.pl