

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Latarka CONVOY S2+ UV 365nm



Gratulujemy zakupu Latarki CONVOY. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórzów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź instrukcję obsługi, aby zapoznać się z zaleceniami producenta.
2. Używaj tylko odpowiednich ogniw, zgodnych z zaleceniami producenta latarki.
3. Nie ładuj akumulatorów w miejscach wilgotnych, w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
4. Nigdy nie używaj uszkodzonych ogniw – może to prowadzić do przegrzania, wycieku lub wybuchu.
5. Zawsze upewnij się, że latarka jest wyłączona, gdy wymieniasz baterie lub akumulatory.
6. Regularnie sprawdzaj stan ogniw, aby upewnić się, że nie są one nadmiernie rozładowane, przegrzane lub uszkodzone, co może wpłynąć na wydajność latarki.
7. Regularnie sprawdzaj stan baterii – ich nadmierne zużycie może prowadzić do uszkodzeń obwodów latarki.
8. Nie używaj latarki w wilgotnym środowisku, chyba że jest specjalnie przystosowana do pracy w takich warunkach.
9. Unikaj narażania latarki na działanie skrajnych temperatur, zarówno bardzo wysokich, jak i bardzo niskich.
10. Przechowuj latarkę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych warunków atmosferycznych.
11. Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa komory baterii jest prawidłowo zamknięta przed użyciem, aby zapobiec dostaniu się wilgoci.
12. Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do komory na ogniwa, ponieważ może to spowodować zwarcie.
13. Zawsze należy wyłączać latarkę, gdy nie jest używana, aby oszczędzać energię i wydłużyć żywotność akumulatora.
15. Zawsze monitoruj urządzenie podczas jego użytkowania, aby uniknąć przegrzania lub innych problemów związanych z niewłaściwym działaniem.
16. Należy użytkować latarkę w sposób, który maksymalnie ograniczy ryzyko uszkodzeń mechanicznych celem wydłużenia jej żywotności.
17. Regularnie sprawdzaj stan obudowy latarki – pęknięcia lub uszkodzenia mogą powodować infiltrację wody lub kurzu.
18. Zawsze przechowuj latarkę z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub połknięciu ogniwa.
19. Nigdy nie próbuj rozkręcać latarki lub samodzielnie naprawiać jej uszkodzeń, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności i narzędzi.

Specyfikacja urządzenia:

- dioda LED: UV 465nm;
- obudowa: aluminiowa;
- zasilanie: ogniwo 1x18650;
- Tryby świecenia: Wyłączona, włączona 100%
- waga: 88g;
- rozmiar: 118mm (długość) x 24,1 (średnica).

Czas świecenia latarki

Czas świecenia zależy jest od wybranego trybu oraz od pojemności ogniwa, co jest możliwe do przeliczenia przez użytkownika na podstawie podanego wzoru:

$3500\text{mAh (pojemność ogniwa)} / 2800\text{mA (natężenie wytwarzane przez sterownik)} = 1,2\text{h (1h 10min)}.$

Zabezpieczenie przed wyładowaniem ogniwa

Jeżeli akumulator będzie już na niższym poziomie swojego naładowania, latarka automatycznie zredukuje moc świecenia o 50%. To oznacza, że należy jak najszybciej naładować ogniwo będące w użytku lub wymienić je na zapasowe, w pełni naładowane. Przy kolejnym spadku napięcia sterownik latarki zredukuje jej moc o następne 50%, a po pewnym czasie wyłączy latarkę całkowicie, aby zapobiec uszkodzeniu ogniwa.

UWAGA

Urządzenie nie powinno pracować w ciągłym, maksymalnym trybie świecenia (100%). Może to spowodować stopienie diody i jej uszkodzenie, które nie podlega naprawom reklamacyjnym.