

Metalowy regał rogowy ZEUS

Model: TC-081

Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przeznaczenie i dane techniczne:

Nadaje się do piwnic, warsztatów, komórek, spiżarni, garaży itp. Łatwy i szybki montaż bez użycia śrub.

Wysokość regału 180 cm

Wymiary półek 90 x 70 x 40 cm

Maksymalne obciążenie półki 175 kg



Materiał metal + MDF

Zabezpieczenie powierzchni ocynk



Ilość półek 5


Max. obciążenie 175 kg na jedną półkę (obowiązuje przy równomiernym rozmieszczeniu ciężaru).

Zawartość opakowania:

A		5	D		10
			E		5
B		6	F		5
B1		4			
C		10	G		20
C1		5			

Montaż:





Jeśli połączenie jest niestabilne, należy włożyć śrubokręt w rowek zatrzasku i wygiąć go tak, żeby się zatrzasknął. Maksymalne obciążenie półki wynosi 175 kg w przypadku, gdy ciężar jest równomiernie rozmieszczony na całej jej powierzchni. Obciążenie powinno być rozłożone równomiernie na wszystkich półkach, aby nie doszło do uszkodzenia płyty MDF. Półka nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach o dużej wilgotności, ponieważ grozi to uszkodzeniem płyty MDF.

WSKAZÓWKA: Jeśli potrzebujemy dwa niższe regały, nie łączymy ze sobą stojaków B i B1 za pomocą złączki F.

OSTRZEŻENIE:

Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać maksymalnej nośności półki oraz całego regału. Zalecamy przymocowanie regału do ściany i podłogi, aby zwiększyć jego stabilność.

1. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi montażu i użytkowania regału.
2. Usuń cały materiał pakunkowy i sprawdź kompletność zawartości opakowania.
3. Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony w transporcie. Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenie, nie używaj produktu.
4. Regał składaj na czystej i płaskiej powierzchni, aby uniknąć jego porysowania.
5. Zalecamy podczas montażu zamiast młotka używać gumowego pobijaka, aby nie uszkodzić konstrukcji ani półek.

Wskazówki dotyczące montażu:

1. Regał należy stawiać zawsze na płaskiej i czystej powierzchni, aby osiągnąć jak najlepszą stabilność.
2. Producent ani sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody materialne oraz urazy spowodowane nieprawidłowym montażem lub nie przestrzeganiem powyższych zaleceń.
3. Do przymocowania regału należy użyć kotew i śrub odpowiednich dla danego typu ściany i podłogi.
4. Podczas montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić instalacji wodnej bądź elektrycznej.
5. Regał nie powinien być wykorzystywany do magazynowania łatwopalnych i żrących substancji.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczonego transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.