

Lens Instruction

STEP 1




Najpierw zamocuj / wyśrodkuj klips nad kamerą

STEP 2




Wyreguluj śrubę z tyłu, aby zamocować zacisk.

STEP 3



Przykręć teleobiektyw 18x do uchwyty klipsa,

STEP 4



Teraz możesz już robić zdjęcia. Jeśli obraz jest niewyraźny, możesz obrócić pierścień ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.

Other instructions




Pokrywa końcowa zdjęta poprzez obrócenie.



Port obiektywu można przesuwac, aby dopasować go do różnych smartfonów

Nie obracać



Pierścień ostrości

Nie obracać

Tylko pierścień ostrości może się obracać

Precautions For Use



Fragile Product



Keep Dry



Caution Dust



No Phone Case

Thanks for choosing our products!