

DOKUMENT 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI – AKUMULATOROWA MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA ADM

Dziękujemy za wybór marki Sezonello.

1. Wstęp Gratulujemy zakupu profesjonalnej mini piły akumulatorowej. Wybrali Państwo narzędzie, które łączy w sobie lekkość, mobilność oraz wysoką wydajność, sprawiając, że prace w ogrodzie i warsztacie staną się czystą przyjemnością.

2. ⚠️ Zasady Bezpieczeństwa

- **Odzież ochronna:** Podczas pracy zawsze używaj okularów ochronnych, rękawic roboczych oraz pełnego obuwia.
- **Trzymaj z dala od dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych.
- **Ochrona przed wilgocią:** Nie używaj piły podczas deszczu ani w bardzo wilgotnym otoczeniu. Nie zanurzaj akumulatora w wodzie.
- **Konserwacja przy wyłączonym zasilaniu:** Wszelkie prace przy łańcuchu (naciąganie, czyszczenie) wykonuj wyłącznie po odłączeniu akumulatora.
- **Ostrożność przy cięciu:** Zawsze zwracaj uwagę na położenie drugiej ręki – piła jest przeznaczona do obsługi jedną ręką, ale wolna dłoń musi znajdować się w bezpiecznej odległości od strefy cięcia.

3. Budowa Urządzenia

- **A** – Prowadnica łańcucha
- **B** – Łańcuch tnący
- **C** – Ruchoma osłona bezpieczeństwa (górna)
- **D** – Przycisk blokady włącznika (zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem)
- **E** – Spust (włącznik płynnej regulacji)
- **F** – Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa
- **G** – Gniazdo montażowe akumulatora
- **H** – Śruba regulacji naciągu łańcucha

4. Uruchomienie i Obsługa

1. **Ładowanie:** Podłącz akumulator do ładowarki. Czerwona dioda oznacza ładowanie, zielona – pełne naładowanie (ok. 1,5-3h).

2. **Montaż:** Wsuń naładowany akumulator w rękojeść, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
3. **Naciąg łańcucha:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy łańcuch nie jest zbyt luźny. Użyj dołączonego śrubokręta, aby wyregulować napięcie.
4. **Cięcie:** Aby uruchomić urządzenie, naciśnij kciukiem przycisk blokady (D), a następnie wciśnij spust (E). Rozpocznij cięcie, gdy łańcuch osiągnie pełną prędkość.

5. Czyszczenie i Konserwacja

- Po każdym użyciu oczyść piłę z wiórów i pyłu za pomocą pędzelka.
- Regularnie smaruj łańcuch dedykowanym olejem do maszyn tnących, aby zapewnić płynną pracę i przedłużyć żywotność prowadnicy.
- Przechowuj urządzenie w dołączonej walizce, w suchym miejscu.

6. Rozwiązywanie Problemów (FAQ)

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie | | :--- | :--- | :--- | | Piła nie uruchamia się | Rozładowany akumulator lub źle wpięty | Naładuj akumulator i dociśnij go w gnieździe | | Łańcuch tnie wolno / szarpie | Tępy lub zbyt luźny łańcuch | Naostrz/wymień łańcuch lub wyreguluj naciąg | | Silnik nagrzewa się | Zbyt intensywna praca bez przerwy | Wyłącz urządzenie i pozwól silnikowi ostygnąć |

7. Utylizacja Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jako sprzęt elektroniczny (ZSEE), piłę oraz akumulator należy oddać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki elektrośmieci w celu recyklingu.
