





DWUPOZIOMOWA SUSZARKA NA NACZYNIA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU




2x element boczny



1x kratka dolna



1x organizer na
deskę do krojenia



1x kratka górna



1x organizer na
sztućce



2x tacka




DWUPOZIOMOWA SUSZARKA NA NACZYNIA

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przymocuj kratkę dolną do elementu bocznego za pomocą haczyków.

**Pamiętaj, aby środkowa część
kratki dolnej nie wychodziła
poza element boczny!**

**PRAWIDŁOWO
ZAMONTOWANA KRATKA**



2. Powtórz tę czynność dla drugiego elementu bocznego.

3. Zamontuj kratkę górną w ten sam sposób.

4. Umieść tackę w dedykowanym miejscu pod kratką dolną.

5. Umieść drugą tackę w dedykowanym miejscu pod kratką górną.

6. Zamontuj organizer na sztućce, korzystając z haczyków z boku suszarki.

7. Zamocuj organizer na deskę do krojenia, używając haczyków z boku suszarki.

Gotowe!