

Instrukcja obsługi

Lampa na monitor

LumixDesk-11

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Funkcje:.....	4
Instrukcja montażu	5
Widok produktu	5
Uwaga	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** aluminium, ABS
- **Źródło światła:** LED
- **Temperatura kolorów:** 2900K-6000K
- **Żywotność lampy:** 50 000 godzin
- **Dodatkowe funkcje:** regulacja jasności, regulacja temperatury światła
- **Sposób montażu:** na monitorze
- **Zasilanie:** DC 5V/1A
- **Moc:** 5W
- **Długość kabla:** 150 cm
- **Temperatura pracy:** -20 ~+ 55°C
- **Wilgotność pracy:** 0%~85%
- **Wymiary produktu:** 42 x 9 x 3,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 43 x 12,5 x 4 cm
- **Waga produktu:** 360 g
- **Waga z opakowaniem:** 540 g

Zawartość zestawu:

- Lampa LumixDesk-11,
- kabel USB C,
- instrukcja obsługi.

Funkcje:

- **Źródło światła (DIN):** LED
- **Temperatura kolorów:** 2900K-6000K
- **Żywotność lampy:** do 50 000 godzin
- **Funkcje:** regulacja jasności, regulacja temperatury światła

Instrukcja montażu

1. Zawieś lampę na środku górnej krawędzi monitora, jak przedstawiono na ilustracji.
2. Dostosuj kąt mocowania klamry do grubości monitora, aby zapewnić stabilne zawieszenie lampy.




Figure (1)





Figure (2)

Widok produktu

WIDOK PRZEDNI PRODUKTU

- Krótkie dotknięcie przełącznika włącza/wyłącza lampę.


- Długie przytrzymanie pozwala płynnie regulować jasność.



- Krótkie dotknięcie przełącznika zmienia temperaturę barwową światła (**chłodne / naturalne / ciepłe**).
- Długie przytrzymanie pozwala płynnie dostosować temperaturę barwową.

WIDOK TYLNY PRODUKTU

Złącze Type-C



Mocowanie podstawy

Uwaga

1. Używaj adaptera 5V lub urządzenia zasilającego do zasilania tego produktu, takiego jak komputer lub ekran z

wbudowanym portem USB (5V/1A). Korzystanie z adapterów lub urządzeń zasilających przekraczających 5V może uszkodzić produkt i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

2. Nie używaj w niestabilnych miejscach, aby uniknąć przewrócenia się i uszkodzenia oprawy oświetleniowej.
3. Nie przykrywaj lampy łatwopalnymi materiałami, takimi jak tkanina lub papier, aby zapobiec pożarom.
4. Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku.
5. Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilającego USB mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
6. Regularnie czyść produkt. Podczas czyszczenia powierzchni urządzenia odłącz kabel zasilający USB i wytrzyj go miękką bawełnianą ściereczką. Nie używaj płynów ani sprayów do czyszczenia, detergentów ani wilgotnej ściereczki.
7. Nie dotykaj nagrzewających się części lampy podczas użytkowania ani w ciągu 3 minut po jej wyłączeniu, aby uniknąć poparzeń.
8. Jeśli nie używasz lampy przez dłuższy czas, odłącz kabel USB lub wyłącz zasilanie.
9. Nie rozkładaj ani nie naprawiaj lampy samodzielnie – może to ją uszkodzić.
10. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. W przypadku wystąpienia usterki nie demontuj urządzenia samodzielnie, aby uniknąć jego uszkodzenia – skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
11. Źródło światła w tej lampie nie podlega wymianie. Gdy osiągnie ono koniec swojej żywotności, konieczna jest wymiana całej oprawy oświetleniowej.