

Zestaw zamienny Ecotisk - TN1090N | DR1090N

Producent: **Ecotisk**

Wydajność tonera: do **1500** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Wydajność bębna: do **10000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Brother **DCP-1622WE** | Brother **DCP-1623WE** | Brother **HL-1222WE** | Brother **HL-1223WE**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową



Uniwersalna instrukcja wymiany bębna

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary bęben z drukarki
3. Wyjmij nowy bęben z opakowania
4. Usuń elementy ochronne
5. Włóż nowy bęben do drukarki
6. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową