

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWA WAGA KUCHENNA

Importer: KINGMAN SP. Z O.O., Klęczany 311B, 39-127 Będziemyśl, Poland

SPOSÓB UŻYCIA:

Waga doskonale przydaje się w kuchni. Waży z dokładnością do 1 grama. Nowoczesny, smukły wygląd doskonale dopełnia wnętrze kuchni, a specjalne udogodnienia sprawiają, że gotowanie staje się wspaniałym doznaniem. Prosta obsługa oraz informacje pojawiające się na wyświetlaczu LCD ułatwiają pracę w kuchni. Powierzchnia wagi wytworzona jest ze szrotowanej stali.

ZALETY:

- prosta obsługa
- ekran LCD
- nowoczesny, smukły wygląd

WYKAZ ELEMENTÓW:

1. powierzchnia ważąca
2. ekran LCD
3. przycisk wyboru jednostek
4. przycisk ON/OFF oraz TARE (ważenie w ciągu)

FUNKCJE:

- ostrzeżenie o przeciążeniu
- Funkcja TARE (ważenie w ciągu):
Ważenie kolejnych składników w tym samym pojemniku;
po naciśnięciu przycisku TARE waga wyzeruje się i do pojemnika można dokładać kolejne produkty.
- jednostki ważenia: g, kg, lb, oz (przełączanie przyciskiem UNIT)
- automatyczne wyłączenie: po 2 minutach
- ostrzeżenie o wyczerpaniu się baterii

DANE TECHNICZNE:

Max. obciążenie: 10 kg
Dokładność: 1 g
Funkcje: TARE, wybór jednostek, automatyczne wyłączenie
Wymiary: 14 cm x 18 cm x 1,5 cm
Zasilanie: 2 x baterie AAA (dostarczane z produktem)

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

Powierzchnię można przetrzeć wilgotną szmatką. Nie wolno używać chemicznych ani wysoko ścieralnych środków czyszczących. Po całkowitym wyschnięciu, wagę należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Po upływie okresu przydatności do użycia, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Dokonując prawidłowej utylizacji odpadów, pomagasz zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegasz negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. O więcej szczegółów zapytaj w lokalnych urzędach lub w najbliższym punkcie zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami krajowymi, w przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów, może zostać nałożona kara. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

SERWIS:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do



wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



BEDIENUNGSANLEITUNG DIGITALE KÜCHENWAAGE

Importeur: KINGMAN SP. Z O.O., Kłęczany 311B, 39-127 Będziemyśl, Poland

ANWENDUNG: Die Waage eignet sich perfekt für den Einsatz in der Küche. Es wiegt mit einer Genauigkeit von 1 Gramm. Der moderne, schlanke Look ergänzt es perfekt Kücheneinrichtung und besondere Annehmlichkeiten machen das Kochen zu einem tollen Erlebnis. Einfache Bedienung und Die Anzeige von Informationen auf dem LCD-Display erleichtert die Arbeit in der Küche. Die Oberfläche der Waage besteht aus gebürstetem Stahl.

VORTEILE:

- einfache Bedienung
- LCD-Bildschirm
- modernes, schlankes Erscheinungsbild

LISTE DER ARTIKEL:

1. Wiegefläche
2. LCD-Bildschirm
3. Einheitsauswahltaste
4. EIN/AUS- und TARA-Taste (Reihenwiegen)

FUNKTIONEN:

- Überlastwarnung
- TARA-Funktion (Inline-Wiegen): Abwiegen aufeinanderfolgender Zutaten im selben Behälter; Nach Drücken der TARE-Taste wird die Waage auf Null zurückgesetzt und in den Behälter gestellt Sie können weitere Produkte hinzufügen. - Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz (umschaltbar mit der UNIT-Taste) - automatische Abschaltung: nach 2 Minuten - Warnung bei niedrigem Batteriestand

TECHNISCHE DATEN:

Max. Belastung: 10 kg

Genauigkeit: 1 g

Funktionen: TARA, Einheitenwahl, automatische Abschaltung

Abmessungen: 14 cm x 18 cm x 1,5 cm

Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang des Produkts enthalten)

REINIGUNG UND LAGERUNG: Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine chemischen oder stark scheuernden Reinigungsmittel. Nach dem vollständigen Trocknen sollte die Waage an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden. **UMWELTSCHUTZ:** Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten: Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer nicht im Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern natürliche und menschliche Gesundheit. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Büro oder an die nächstgelegene Abfallsammelstelle. Gemäß den nationalen Vorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfällen Strafen verhängt werden. Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einem Ort entsorgt werden, der eine ordnungsgemäße Wiederverwertung gewährleistet.

SERVICE: Sollten Sie nach dem Kauf feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Regeln. Reklamationen werden nicht akzeptiert, wenn Änderungen am Produkt vorgenommen wurden oder die Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht befolgt wurden. **DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:** - natürlicher Verschleiß der Funktionsteile des Produkts bei normalem Gebrauch, - Serviceaktivitäten im Zusammenhang mit der Standardwartung des Produkts (z. B. Reinigung, Austausch von Komponenten, die bei normalem Gebrauch verschleifen usw.), - Störungen, die durch äußere Umstände verursacht werden (z. B. Witterungseinflüsse, Staub, unsachgemäße Verwendung usw.), - mechanische Schäden durch Herunterfallen, Anstoßen usw. des Produkts, - Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt entstehen

ANWENDUNG: Die Waage eignet sich perfekt für den Einsatz in der Küche. Es wiegt mit einer Genauigkeit von 1 Gramm. Der moderne, schlanke Look ergänzt es perfekt Kücheneinrichtung und besondere Annehmlichkeiten machen das Kochen zu einem tollen Erlebnis. Einfache Bedienung und Die Anzeige von Informationen auf dem LCD-Display erleichtert die Arbeit in der Küche. Die Oberfläche der Waage besteht aus gebürstetem Stahl. **VORTEILE:** - einfache Bedienung - LCD-Bildschirm - modernes, schlankes Erscheinungsbild **LISTE DER ARTIKEL:** 1. Wiegefläche 2. LCD-Bildschirm 3. Einheitsauswahltaste 4. EIN/AUS- und TARA-Taste (Reihenwiegen) **FUNKTIONEN:** - Überlastwarnung - TARA-Funktion (Inline-Wiegen): Abwiegen aufeinanderfolgender Zutaten im selben Behälter; Nach Drücken der TARE-Taste wird die Waage auf Null zurückgesetzt und in den Behälter gestellt Sie können weitere Produkte hinzufügen. - Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz (umschaltbar mit der UNIT-Taste) - automatische Abschaltung: nach 2 Minuten - Warnung bei niedrigem Batteriestand **TECHNISCHE DATEN:** Max. Belastung: 10 kg Genauigkeit: 1 g Funktionen: TARA, Einheitenwahl, automatische Abschaltung Abmessungen: 14 cm x 18 cm x 1,5 cm Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang des Produkts enthalten)

REINIGUNG UND LAGERUNG: Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine chemischen oder stark scheuernden Reinigungsmittel. Nach dem vollständigen Trocknen sollte die Waage an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden. **UMWELTSCHUTZ:** Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten: Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer nicht im Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern natürliche und menschliche Gesundheit. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Büro oder an die nächstgelegene Abfallsammelstelle. Gemäß den nationalen Vorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfällen Strafen verhängt werden. Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einem Ort entsorgt werden, der eine ordnungsgemäße Wiederverwertung gewährleistet. **SERVICE:** Sollten Sie nach dem Kauf feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Regeln. Reklamationen werden nicht akzeptiert, wenn Änderungen am Produkt vorgenommen wurden oder die Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht befolgt wurden. **DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:** - natürlicher Verschleiß der Funktionsteile des Produkts bei normalem Gebrauch, - Serviceaktivitäten im Zusammenhang mit der Standardwartung des Produkts (z. B. Reinigung, Austausch von Komponenten, die bei normalem Gebrauch verschleifen usw.), - Störungen, die durch äußere Umstände verursacht werden (z. B. Witterungseinflüsse, Staub, unsachgemäße Verwendung usw.), - mechanische Schäden durch Herunterfallen, Anstoßen usw. des Produkts, - Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt entstehen

ANWENDUNG: Die Waage eignet sich perfekt für den Einsatz in der Küche. Es wiegt mit einer Genauigkeit von 1 Gramm. Der moderne, schlanke Look ergänzt es perfekt Kücheneinrichtung und besondere Annehmlichkeiten machen das Kochen zu einem tollen Erlebnis. Einfache Bedienung und Die Anzeige von Informationen auf dem LCD-Display erleichtert die Arbeit in der Küche. Die Oberfläche der Waage besteht aus gebürstetem Stahl. **VORTEILE:** - einfache Bedienung - LCD-Bildschirm - modernes, schlankes Erscheinungsbild **LISTE DER ARTIKEL:** 1. Wiegefläche 2. LCD-Bildschirm 3. Einheitsauswahltaste 4. EIN/AUS- und TARA-Taste (Reihenwiegen) **FUNKTIONEN:** - Überlastwarnung - TARA-Funktion (Inline-Wiegen): Abwiegen aufeinanderfolgender Zutaten im selben Behälter; Nach Drücken der TARE-Taste wird die Waage auf Null zurückgesetzt und in den Behälter gestellt Sie können weitere Produkte hinzufügen. - Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz (umschaltbar mit der UNIT-Taste) - automatische Abschaltung: nach 2 Minuten - Warnung bei niedrigem Batteriestand **TECHNISCHE DATEN:** Max. Belastung: 10 kg Genauigkeit: 1 g Funktionen: TARA, Einheitenwahl, automatische Abschaltung Abmessungen: 14 cm x 18 cm x 1,5 cm Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang des Produkts enthalten)

REINIGUNG UND LAGERUNG: Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine chemischen oder stark scheuernden Reinigungsmittel. Nach dem vollständigen Trocknen sollte die Waage an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden. **UMWELTSCHUTZ:** Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten: Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer nicht im Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern natürliche und menschliche Gesundheit. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Büro oder an die nächstgelegene Abfallsammelstelle. Gemäß den nationalen Vorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfällen Strafen verhängt werden. Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einem Ort entsorgt werden, der eine ordnungsgemäße Wiederverwertung gewährleistet. **SERVICE:** Sollten Sie nach dem Kauf feststellen, dass das Produkt beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Regeln. Reklamationen werden nicht akzeptiert, wenn Änderungen am Produkt vorgenommen wurden oder die Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht befolgt wurden. **DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:** - natürlicher Verschleiß der Funktionsteile des Produkts bei normalem Gebrauch, - Serviceaktivitäten im Zusammenhang mit der Standardwartung des Produkts (z. B. Reinigung, Austausch von Komponenten, die bei normalem Gebrauch verschleifen usw.), - Störungen, die durch äußere Umstände verursacht werden (z. B. Witterungseinflüsse, Staub, unsachgemäße Verwendung usw.), - mechanische Schäden durch Herunterfallen, Anstoßen usw. des Produkts, - Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt entstehen

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder den ihnen beigegebenen Unterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei Notwendigkeit zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, Verwertung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen ist das Gerät an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos entgegengenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren lokalen Händler zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen geahndet, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.



Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächste Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten. **Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.



DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Dovozce: KINGMAN SP. Z O.O., Kłęczany 311B, 39-127 Będziemyśl, Polsko

JAK POUŽÍVAT:

Váha je v kuchyni skvělá. Váží s přesností 1 gramů. Moderní, štíhlý vzhled dokonale doplňuje interiér kuchyně a speciální vybavení dělají vaření skvělým zážitkem. Jednoduchá obsluha a LCD displej usnadňuje práci v kuchyni. Povrch stupnice je vyroben z kartáčované oceli.

VÝHODY:

- jednoduchá obsluha
- LCD displej
- moderní, štíhlý vzhled

SEZNAM SOUČÁSTÍ:

1. vážicí plocha
2. LCD displej
3. tlačítko pro výběr jednotky
4. Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ a tára (vážení uvnitř)

VLASTNOSTI:

- varování přetížení
- Funkce TARE (vážení uvnitř):

Vážení po sobě následujících složek ve stejné nádobě;

Po stisknutí tlačítka TARE se stupnice resetuje na nulu a do nádoby můžete přidat další produkty.

- Vážicí jednotky: G, kg, lb, oz (tlačítko spínací jednotky)
- automatické vypnutí: po 2 minutách
- varování při nízkém stavu baterie

SPECIFIKACE:

Max. zatížení: 10 kg

Přesnost: 1 g

Vlastnosti: TÁRA, výběr jednotky, automatické vypnutí

Rozměry: 14 cm x 18 cm x 1,5 cm

Napájení: 2 x AAA baterie (dodávané s produktem)

ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

Povrch lze otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické nebo vysoce abrazivní čisticí prostředky. Po úplném vysušení by měly být váhy skladovány na suchém a čistém místě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby použitelnosti nelikvidujte výrobek v domovním odpadu. Řádným likvidací odpadů pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a zabránit negativnímu dopadu na životní prostředí přirozené a lidské zdraví. Další podrobnosti získáte od místních úřadů nebo nejbližšího sběrného místa. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může být v případě nesprávného odstranění takového odpadu uložena sankce.

Použitá baterie nelikvidujte v domovním odpadu, likvidujte je ve vhodném recyklačním zařízení.

SERVIS:

Pokud po zakoupení výrobku zjistíte, že je poškozen, kontaktujte prodávajícího. Při používání produktu postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce. Reklamáce nebude přijata, pokud byly provedeny změny výrobku nebo pokud nebyly dodrženy pokyny v uživatelské příručce.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- přirozené opotřebení pracovních částí výrobku během jeho běžného používání,
- údržbářské činnosti související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna oterucích prvků při běžném používání atd.),
- vady způsobené vnějšími podmínkami (např. povětrnostními podmínkami, prachem, nesprávným použitím atd.),

- mechanické poškození způsobené pádem výrobku, nárazem atd.,
- poškození způsobené nesprávným zacházením



Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

Symbol uvedený na výrobcích nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že vadné elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace elektrických nebo elektronických zařízení, likvidace, opětovného použití nebo využití součástí je vzít zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete produkt vrátit místnímu distributorovi při nákupu jiného zařízení. Správná likvidace přístroje zachovává cenné zdroje a zabraňuje nepříznivým dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nesprávným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřady. Nesprávné

nakládání s odpady podléhá sankcím stanoveným příslušnými místními předpisy.

Uživatelé v Evropské unii: Pokud potřebujete disponovat elektrickým nebo elektronickým zařízením, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo na svého dodavatele, který vám poskytne další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Pokud potřebujete tento produkt zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, kde najdete informace o postupu.

DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA UŽÍVATELSKÝ MANUÁL

Dovozca: KINGMAN SP. Z O.O., Kłęczany 311B, 39-127 Będziemyśl, Poľsko



DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA UŽÍVATELSKÝ MANUÁL

Dovozca: KINGMAN SP. Z O.O., Kłęczany 311B, 39-127 Będziemyśl, Poľsko

AKO POUŽÍVAŤ:

Hmotnosť je skvelá v kuchyni. Váži na presnosť 1 gramov. Moderný, štíhly vzhľad dokonale dopĺňa interiéru kuchyne a špeciálne vybavenie robia varenie skvelým zážitkom. Jednoduché ovládanie a.

LCD displej uľahčuje prácu v kuchyni. Povrch váhy je vyrobený z brúsenej ocele.

VÝHODY:

- jednoduché ovládanie
- LCD displej
- moderný, štíhly vzhľad

ZOZNAM KOMPONENTOV:

1. vážiaca plocha
2. LCD obrazovka
3. tlačidlo výberu jednotky
4. VYPÍNAČ a tarovanie (váženie v rozsahu)

VLASTNOSTI:

- výstraha proti preťaženiu
- TARE funkcia (váženie v rámci):

Váženie po sebe nasledujúcich zložiek v tej istej nádobe;

Po stlačení tlačidla TARE sa váha vynuluje a nastaví sa do nádoby môžete pridať viac produktov.

- Vážiace jednotky: G, kg, lb, oz (tlačidlo spínacej jednotky)
- automatické vypnutie: po 2 minútach
- výstraha vybitej batérie

ŠPECIFIKÁCIE:

Max. nosnosť: 10 kg

Presnosť: 1 g

Vlastnosti: TARE, výber jednotky, automatické vypnutie

Rozmery: 14 cm x 18 cm x 1.5 cm

Napájanie: 2 x AAA batérie (dodávané spolu s produktom)

ČISTENIE A SKLADOVANIE:

Povrch možno utrieť vlhkou handričkou. Nepoužívajte chemické ani vysoko abrazívne čistiace prostriedky. Po úplnom vysušení by sa váhy mali skladovať na suchom a čistom mieste.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení:

Po uplynutí doby použiteľnosti výrobok nelikvidujte v domovom odpade. Správnu likvidáciu odpadu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie

prírodné a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti získate od miestnych orgánov alebo najbližšieho zberného miesta. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa môže uložiť sankcia v prípade nesprávneho zneškodnenia takéhoto odpadu.

Použitie batérie nelikvidujte v domovom odpade, zlikvidujte ich vo vhodnom recyklačnom zariadení.

SERVICE (SERVIS):

Ak po zakúpení produktu zistíte, že je poškodený, obraťte sa na predajcu. Pri používaní zariadenia postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie. Reklamácia nebude prijatá, ak boli vykonané zmeny v produkte alebo ak neboli dodržané pokyny v používateľskej príručke.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- prirodzené opotrebenie pracovných častí výrobku počas jeho bežného používania,

- údržbové činnosti súvisiace so štandardnou údržbou výrobkov (napr. čistenie, výmena opotrebovaných prvkov počas bežného používania atď.),
- chyby spôsobené vonkajšími podmienkami (napr. poveternostné podmienky, prach, nesprávne použitie atď.),
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom atď.,
- poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou

Informácie pre používateľov o zneškodňovaní elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)

Symbol uvedený na výrobkoch alebo sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenie sa nesmie



likvidovať spolu s domovým odpadom. Správny postup v prípade potreby zneškodnenia elektrického alebo elektronického zariadenia, likvidácie, opätovného použitia alebo spätného získavania komponentov je zaviesť zariadenie na špecializované zberné miesto, kde bude bezplatne akceptované. V niektorých krajinách môžete produkt vrátiť miestnemu distribútorovi pri kúpe iného zariadenia. Správna likvidácia zariadenia zachováva cenné zdroje a zabraňuje nepriaznivým vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nesprávnym nakladaním s odpadom. Podrobné informácie o najbližšom zbernom mieste získate od miestnych orgánov. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha pokutám stanoveným v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v Európskej únii: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa pre ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol platí len v Európskej únii. Ak potrebujete tento produkt zlikvidovať, obráťte sa na miestne orgány alebo svojho predajcu a požiadať o informácie o tom, ako postupovať.



FELHASZNÁLÓI KÉZI KONYHAI MÉRET

Importőr: KINGMAN SP. Z O.O., Kleczany 311B, 39-127 Jestamysl, Lengyelország

HASZNÁLATI ÚT:

A súly nagyon hasznos a konyhában. Súlya 1 gramm. A modern, vékony megjelenés tökéletesen kiegészíti a konyha belsejét és a különleges szolgáltatások csodálatos élményt nyújtanak a főzéshez. Egyszerű szolgáltatás és az LCD kijelzőn megjelenő információk megkönnyítik a konyhában történő munkát. A súlyfelület szálcsiszolt acélból készül.

ELŐNYÖK:

- egyszerű művelet
- LCD képernyő
- modern, vékony megjelenés

ELEMEK LISTÁJA:

1. mérőfelület
2. LCD képernyő
3. Egységválasztó gomb
4. BE / KI és TARE gomb (tolóerővel súlyozva)

JELLEMZŐK:

túlterhelési figyelmeztetés

- TARE funkció (belső súly):

A következő összetevők mérlegelése ugyanabban a tartályban; a TARE gomb megnyomása után a súly visszaáll és a tartályba kerül további termékek adhatók hozzá.

- súlyegységek: g, kg, lb, oz (kapcsolóegység gomb)
- automatikus leállítás: 2 perc elteltével

figyelmeztetés az akkumulátor lemerülésére

MŰSZAKI ADATOK:

Max.load: 10kg

Pontosság: 1 g

Jellemzők: TARE, egységválasztás, automatikus leállítás

Méret: 14cm x 18cm x 1,5cm

Tápegység: 2 x AAA elem (a termékkel együtt szállítva)

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

A felület nedves ruhával meg lehet törölni. Ne használjon vegyi vagy erősen koptató tisztítószerket. A teljes szárítás után a skálát száraz és tiszta helyen kell tárolni.

KÖRNYEZETVÉDELME:

Információ az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról:

Az eltarthatóság lejártát követően a terméket nem szabad háztartási hulladékba ártalmatlanítani. A hulladék megfelelő ártalmatlanításával elősegíti az értékes természeti erőforrások megőrzését és megakadályozza a negatív környezeti hatásokat természetes és emberi egészség. További részletek a helyi irodákban vagy a legközelebbi hulladékgyűjtési ponton található. A nemzeti szabályokkal összhangban szankciót lehet kiszabni az ilyen hulladékok helytelen ártalmatlanítása esetén.

Ne dobja a hulladék elemeket háztartási hulladékba, azokat vissza kell vinni olyan helyre, amely biztosítja a megfelelő újrahasznosítást.

SZOLGÁLTATÁS:

Ha a termék megvásárlása után úgy találja, hogy sérült, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. A termék használatkor be kell tartania a felhasználói kézikönyv szabályait. A panaszt nem fogadják el, ha a termékben változtatásokat hajtottak végre, vagy ha a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat nem tartották be.

A GARANCIA NEM tartalmazza:

a termék munkaelemeinek természetes kopása normál használat során,
a szokásos termék karbantartásával kapcsolatos szolgáltatási tevékenységek (például tisztítás, kopó alkatrészek cseréje normál használat során stb.), és,

- külső körülmények által okozott hibák (például időjárási viszonyok, por, nem megfelelő használat stb.),
 - a termék esése, ütése stb. által okozott mechanikai károk.,
- a termék nem megfelelő kezelése által okozott károk

Információ a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (háztartásokra vonatkozik)

A termékeken feltüntetett szimbólum vagy a kísérő dokumentáció azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem



lehet a gazdasági hulladékkal együtt megsemmisíteni. A helyes eljárás az elektromos vagy elektronikus eszközök ártalmatlanítása, az alkatrészek ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy visszanyerése érdekében az eszköz átvitele egy speciális gyűjtőhelyre, ahol azt ingyenesen elfogadják. Egyes országokban a terméket egy helyi forgalmazónak adhatják át, amikor másik eszközt vásárolnak. Az eszköz megfelelő ártalmatlanítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését és az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülését, amelyeket a nem megfelelő hulladékgazdálkodás veszélyeztethet. A legközelebbi gyűjtési ponttal kapcsolatos részletes információk a helyi hatóságoktól szerezhetők be. A hulladék helytelen ártalmatlanítását a vonatkozó helyi előírásokban előírt szankciók fenyegetik.

Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kell ártalmatlanítani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi értékesítési ponttal vagy szállítóval, aki további információkat szolgáltat.

Hulladék ártalmatlanítása az Európai Unión kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha el kell dobni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy az eladóval, hogy tájékozódjon a helyes eljárásról.

