

ELEKTRYCZNY PRODUKT ROZGRZEWAJĄCY

Modele GT01, NJ010

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA: Instrukcja zawiera ważne informacje, zatrzymać ją do późniejszego wykorzystania.
Produkt wyłącznie do użytku domowego.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 100-240V

Częstotliwość: 50-60 Hz

Moc: model GT01 - 100W, model NJ010 - 75W

Materiał: super miękka flanela kryształowa

Zestaw zawiera:

- 1 urządzenie rogrzewające
- 1 kontroler z kablem
- 1 instrukcję

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób.

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, utraty zdrowia i/lub życia.


- Urządzenie może być stosowane tylko u ludzi.
- Urządzenie to nie powinno być używane przez: osoby, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować, osoby niewrażliwe na ciepło (diabetycy, osoby ze zmianami chorobowymi skóry w miejscach stosowania urządzenia), osoby po spożyciu środków przeciwbólowych i alkoholu.
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez bardzo małe dzieci (wiek 0-3 lata), gdyż nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
- Dzieci w wieku powyżej 3 lat nie mogą korzystać z urządzenia, chyba że urządzenie sterujące zostanie ustawione przez rodzica lub opiekuna lub jeżeli dziecko zostało dostatecznie pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie sterujące
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Dzieci powinny być skontrolowane, czy nie traktują urządzenia jako zabawki.
- Używaj tego urządzenia tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w szpitalach.
- Zbyt długie użytkowanie może doprowadzić do oparzenia.
- UWAGA: Nigdy nie kładź się spać, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie używaj urządzenia podczas używania środków usypiających lub nasennych.
- Nie stosuj urządzenia do części ciała ze stanem zapalnym, z raną lub opuchlizną. W przypadku wątpliwości zasięgnij porady medycznej.
- Pamiętaj, aby urządzenia:
 - nigdy nie podłączać do zasilania niezgodnego z urządzeniem
 - nigdy nie uruchamiać bez nadzoru
 - nigdy nie uruchamiać, gdy jest pofałdowane lub zwinięte
 - nigdy nie wkładać pomiędzy inne przedmioty
 - nigdy ostro nie zaginać
 - nigdy nie używać u zwierząt
 - nigdy nie używać, gdy jest mokre lub wilgotne
- Kontroler i kabel zasilający nie powinny być narażone na wilgoć
- Podczas użycia, elektroniczne elementy w kontrolerze mogą się lekko nagrzewać. Dlatego nigdy nie zakrywać go i nie umieszczać na urządzeniu podczas działania.
- Podczas użycia, nigdy nie umieszczać na urządzeniu innych urządzeń grzejących, termoforów itp.
- Nie ciągnij i nie przekręcaj kabla.
- Nie przypinaj pinesek, agrahek i ostrych przedmiotów do urządzenia.
- Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane, czy nie występują na nim oznaki zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli wystąpiły takie oznaki lub gdy uległ uszkodzeniu kabel albo urządzenie działa nieprawidłowo, należy zaprzestać używania do czasu dokonania naprawy.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel lub przez autoryzowany punkt naprawczy, gdyż naprawa wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Nieprawidłowe naprawy stanowią niebezpieczeństwo dla użytkownika.
- Nie przykrywaj urządzenia poduszkami, kołdrami ani innymi materiałami podczas użytkowania.
- Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
- Nie ciągnij za przewód zasilający przy odłączaniu z gniazdka.
- Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za kabel



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Urządzenie to przeznaczone jest do ogrzewania wybranych miejsc ludzkiego ciała w celu poprawy krążenia i relaksacji. Przy pierwszym uruchomieniu, urządzenie może emitować zapach plastiku, który z czasem powinien zaniknąć.

FUNKCJE KONTROLERA:



OBSŁUGA URZĄDZENIA:

1. Podłącz końcówkę kabla do gniazdka umieszczonego na urządzeniu, a wtyczkę do gniazdka zasilania.
2. Naciśnij Włącznik zasilania, aby włączyć produkt. Urządzenie zacznie się nagrzewać.
3. Umieść urządzenie w tym miejscu ciała, które chcesz ogrzać
4. Użyj przycisku Timer, aby ustawić czas pracy (do wyboru: 1h, 2h, 3h, 4h).
5. Użyj przycisków temperatury, aby wybrać odpowiedni poziom ciepła (niski, średni, wysoki).
6. Urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie ustawionego czasu.
7. Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania ponownie.
8. Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od zasilania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:



Wyjaśnienie znaczenia powyższych symboli w kolejności ich podania:

1. Prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 30 stopni C. Przed praniem odłączyć kontroler od poduszki.
2. Nie używaj wybielaczy ani wirówek.
3. Nie suszyć i nie wyżymać maszynowo
4. Nie prasować
5. Nie czyścić chemicznie

Po praniu rozłóż produkt na płasko do wyschnięcia.

Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.

Zabrania się samodzielnego demontażu i napraw, które mogą prowadzić do porażenia prądem lub spowodować usterki w działaniu urządzenia. Należy powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.