

Horno microondas

Manual de instalación

MG22M82****, MS22M82****, MG22T82****, MS22T82****



SAMSUNG

Tabla de contenidos

Información de seguridad importante	2
Para su seguridad	2
Conexión eléctrica	2
Ventilación	3
Requisitos de instalación	3
Herramientas y piezas	3
Dimensiones del producto	4
Instrucciones de instalación	5
Instalar el horno microondas	5

Información de seguridad importante

Para su seguridad


- Este electrodoméstico cumple con las normas EU.
- El electrodoméstico solo lo debe conectar un técnico cualificado.
- El horno microondas está diseñado para un uso doméstico.
- Solo se debe usar para cocinar alimentos.
- El electrodoméstico está caliente antes y después de su uso.
- No se olvide de ello cuando haya niños cerca del horno.
- Instalación cerca de un horno convencional.
- Si el horno microondas se debe instalar junto a un horno convencional, deje suficiente espacio entre ambos para impedir el sobrecalentamiento, ya que alrededor de ellos se podría generar una elevada temperatura. Naturalmente, es importante seguir estrictamente las instrucciones de instalación del fabricante del horno convencional.

Conexión eléctrica

Las tomas de corriente de la casa donde se instale el electrodoméstico deben cumplir las normas locales y nacionales.

Si va a realizar una conexión fija, asegúrese de que en la línea de corriente haya instalado un conmutador multipolar con una distancia mínima de contacto de 3 mm.

Ventilación



Cuando instale el horno microondas, es necesario dejar una apertura para la ventilación de como mínimo 50 mm entre la pared trasera y el suelo del armario donde se instala. Además, los 4 lados del microondas deben estar al menos a 3 mm de distancia del armario.

IMPORTANTE : Si no se respetan las normas de este manual, puede producirse vapor dentro del horno microondas, lo cual impide comprobar el estado de los alimentos mientras se cocinan. Es más, ello puede provocar un mal funcionamiento del horno microondas.

Requisitos de instalación

Herramientas y piezas

Herramientas que va a necesitar



Lápiz




Destornillador
Phillips o de estrella



Regla o Regla de nivelar



Gafas protectoras



Barrena de 3 mm y
Taladro eléctrico o Manual



Llave Allen de 6 mm *



Llave inglesa *

NOTA

Use la Llave Allen o la Llave inglesa según le parezca necesario.


Piezas incluidas



Tornillo plateado x 2 ud



Tornillo negro x 2 ud




Barra guía x 1 ud

Requisitos de instalación


Dimensiones del producto

Horno microondas



Producto		Dimensiones (mm)
A	Anchura	595
B	Altura	380
C	Profundidad	MG22M82**, MG22T82** : 320 MS22M82**, MS22T82** : 306

Dimensiones de la instalación




⚠ PRECAUCIÓN


Debe asegurarse de que queda espacio para la ventilación. Instale el horno microondas a una distancia de cerca de 50 mm o más desde la pared trasera. Es importante que se asegure de que la instalación de este producto se hace conforme con las instrucciones de este manual y con las instrucciones de instalación del fabricante del horno.

Instrucciones de instalación

Instalar el horno microondas




1. Sujete la barra guía contra el orificio del panel lateral externo. Fije los tornillos en la barra guía. (Use el tornillo plateado: 2 ud)




2. Ajuste la altura del horno microondas en función del armario. (Use la llave Allen de 6 mm o la llave inglesa)

NOTA

Cerciórese de que los cuatro pies de nivelación están a la misma altura.




3. Coloque el horno microondas dentro del armario.



4. Abra la puerta. Y utilice una broca de 3 mm para hacer los orificios. Fije los tornillos en la barra guía. (Use el tornillo negro: 2 ud)

NOTA

- La profundidad de los orificios debe ser de aprox. 5 mm.
- Apriete los tornillos a mano con un atornillador.
- No use un atornillador eléctrico para apretar los tornillos.



Notas

Notas

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/ moldova



DE68-04449P-01

Forno micro-ondas

Manual de instalação

MG22M82****, MS22M82****, MG22T82****, MS22T82****



SAMSUNG

Índice

Informações de segurança importantes	2
Para sua segurança	2
Ligação eléctrica	2
Para ventilação	3
Requisitos de instalação	3
Ferramenta e peças	3
Dimensões do produto	4
Instruções de instalação	5
Instalar o forno micro-ondas	5

Informações de segurança importantes

Para sua segurança


- Este electrodoméstico está em conformidade com as normas da UE.
- A ligação do electrodoméstico deve ser feita apenas por um técnico qualificado.
- O forno micro-ondas foi concebido para utilização doméstica.
- Deve ser utilizado exclusivamente para a confecção de alimentos.
- O aparelho fica quente durante e após a sua utilização.
- Tenha isto em consideração se crianças se aproximarem do electrodoméstico.
- Instalação próxima de um forno convencional.
- Se um forno micro-ondas for instalado próximo de um forno convencional, deve haver espaço suficiente entre os dois eletrodomésticos de modo a evitar um possível sobreaquecimento, uma vez que podem atingir temperaturas excessivamente altas. Obviamente, é importante seguir as instruções de instalação do fabricante do forno convencional.

Ligação eléctrica

A tomada eléctrica a que o aparelho vai ser ligado deverá estar em conformidade com a legislação local e nacional.

Se quiser fazer uma ligação fixa, instale um interruptor multipolar com um espaço mínimo de 3 mm na linha de alimentação eléctrica.

Para ventilação



Ao instalar um forno micro-ondas, deve ser necessária uma abertura para ventilação de 50 mm, no mínimo, entre a parede traseira e o piso do armário de instalação. Além disso, os 4 lados do forno micro-ondas devem estar a, pelo menos, 3 mm do armário.

IMPORTANTE : Se as instruções não forem seguidas, pode ocorrer a formação de vapor no interior do forno micro-ondas, o que impede que os alimentos sejam verificados durante a confeitura. Além disso, pode originar uma avaria no forno micro-ondas.

Requisitos de instalação

Ferramenta e peças

Ferramentas de que irá necessitar



Lápis




Chave Phillips



Régua ou
Régua de pedreiro



Óculos de proteção



Broca de 3 mm e Berbequim
elétrico ou Manual



Chave Allen de 6 mm *



Chave inglesa ajustável *

NOTA

Utilize a chave Allen ou a chave inglesa ajustável, de acordo com as necessidades.


Peças incluídas



Parafusos prateados x 2



Parafusos pretos x 2




Suporte de instalação x 1

Requisitos de instalação


Dimensões do produto

Forno micro-ondas



Produto		Tamanho (mm)
A	Largura	595
B	Altura	380
C	Profundidade	MG22M82**, MG22T82** : 320 MS22M82**, MS22T82** : 306

Dimensões de encastrar em coluna




⚠️ ATENÇÃO


Deixe algum espaço para permitir a ventilação. Instale o forno micro-ondas a uma distância de cerca de 50 mm ou mais da parede traseira. É importante garantir que a instalação deste produto está de acordo com as instruções neste manual e com as instruções de instalação do fabricante do forno.

Instruções de instalação

Instalar o forno micro-ondas




1. Coloque o suporte de instalação nos orifícios laterais do painel exterior. Fixe os parafusos ao suporte de instalação. (Utilize o parafuso prateado: 2 de cada)




2. Ajuste a altura do forno micro-ondas de acordo com o armário. (Utilize a chave Allen de 6 mm ou a chave inglesa ajustável)

NOTA

Certifique-se de que os quatro pés reguláveis estão ao mesmo nível.




3. Insira o forno micro-ondas no armário.



4. Abra a porta. E utilize a broca de 3 mm para fazer os furos. Fixe os parafusos ao suporte de instalação. (Utilize o parafuso preto: 2 de cada)

NOTA

- A profundidade dos furos deve ser de cerca de 5 mm.
- Aperte manualmente os parafusos com uma chave de fendas.
- Não utilize uma chave de fendas elétrica para apertar os parafusos.



Notas

Notas

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	CONTACTE-NOS	OU VISITE-NOS ONLINE EM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

PAÍS	CONTACTE-NOS	OU VISITE-NOS ONLINE EM
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DE68-04449P-01

Mikrowellengerät

Installationshandbuch

MG22M82****, MS22M82****, MG22T82****, MS22T82****



SAMSUNG

Inhalt

Wichtige Sicherheitsinformationen	2
Für Ihre Sicherheit	2
Stromanschluss	2
Zur Belüftung	3
Einbauvoraussetzungen	3
Werkzeug und Teile	3
Abmessungen des Geräts	4
Einbauanleitung	5
Einbau des Mikrowellengeräts	5

Wichtige Sicherheitsinformationen

Für Ihre Sicherheit


- Das Gerät erfüllt die zutreffenden EU-Normen.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Das Mikrowellengerät wurde für die Verwendung im Haushalt entwickelt.
- Sie sollten es ausschließlich zum Zubereiten von Nahrungsmitteln verwenden.
- Während und nach dem Gebrauch ist das Gerät heiß.
- Beachten Sie dies insbesondere, wenn sich kleinere Kinder in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Einbau in der Nähe eines herkömmlichen Herds.
 - Wenn das Mikrowellengerät neben einem herkömmlichen Herd eingebaut werden soll, muss zwischen beiden Geräten ein ausreichender Abstand eingehalten werden, um Überhitzungen zu vermeiden, da die Einfassung von extrem hohen Temperaturen umgeben sein kann. Ebenso müssen die Einbauanweisungen des Herstellers des herkömmlichen Herds genau eingehalten werden.

Stromanschluss

Das Stromversorgungsnetz, an das das Gerät angeschlossen wird, muss die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen erfüllen.

Wenn Sie einen festen Anschluss einrichten möchten, stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungskabel mit einem mehrpoligen Schalter mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten ausgestattet ist.

Zur Belüftung



Bei der Aufstellung des Mikrowellengeräts ist zu gewährleisten, dass zur Rückwand und zum Boden des umgebenden Schrankes der erforderliche Abstand von mindestens 50 mm als Lüftungsöffnung eingehalten wird. Außerdem muss sich zwischen 4 Seiten der Mikrowelle und dem Schrank ein Abstand von mindestens 3 mm befinden.

WICHTIG: Wenn die Anleitungen in diesem Handbuch nicht befolgt werden, kann sich in der Mikrowelle Dampf bilden, so dass die Speisen während des Garens nicht kontrolliert werden können. Weiterhin kann dadurch eine Störung des Mikrowellengeräts verursacht werden.

Einbauvoraussetzungen

Werkzeug und Teile

Benötigte Werkzeuge



Bleistift




Kreuzschlitzschraubendreher



Lineal oder Maßstab



Schutzbrille



3 mm Bohraufsatz und
Bohrmaschine oder
Handbohrmaschine



6 mm Inbusschlüssel*



Rollgabelschlüssel*

HINWEIS

Verwenden Sie Inbusschlüssel und Rollgabelschlüssel nach Bedarf.


Enthaltene Teile



Silberne Schraube x 2 Stück



Schwarze Schraube x 2 Stück




Führung x 1 Stück

Einbauvoraussetzungen


Abmessungen des Geräts

Mikrowellengerät



Gerät		Größe (mm)
A	Breite	595
B	Höhe	380
C	Tiefe	MG22M82**, MG22T82** : 320 MS22M82**, MS22T82** : 306

Einbaumaße




Achtung


Sie müssen für ausreichend Raum zur Belüftung sorgen. Halten Sie beim Einbau der Mikrowelle einen Abstand von mindestens 50 mm zur Rückwand ein. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Einbau dieses Produkts in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch und mit der Installationsanleitung des Herstellers erfolgt.

Einbauanleitung

Einbau des Mikrowellengeräts




1. Richten Sie die Führung an den dafür vorgesehenen Löchern in der Außenverkleidung aus. Drehen Sie Schrauben in die Führung. (Verwenden Sie die silbernen Schrauben: 2 Stk.)




2. Passen Sie die Höhe des Mikrowellengeräts an den Schrank an. (Verwenden Sie den 6 mm Inbusschlüssel oder den Rollgabelschlüssel)

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass alle vier Justierfüße auf die gleiche Höhe eingestellt sind.




3. Setzen Sie das Gerät in den Schrank ein.



4. Öffnen Sie die Gerätetür. Bohren Sie mit dem 3-mm-Bohrer Löcher. Drehen Sie Schrauben in die Führung. (Verwenden Sie die schwarzen Schrauben: 2 Stk.)

HINWEIS

- Die Tiefe der Löcher sollte etwa 5 mm betragen.
- Ziehen Sie Schrauben mit einem Schraubendreher handfest an.
- Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben keinen Akkuschauber.



Notizen

Notizen

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DE68-04449P-01

Four à micro-ondes

Manuel d'installation

MG22M82****, MS22M82****, MG22T82****, MS22T82****



SAMSUNG

Table des matières

Informations importantes relatives à la sécurité	2
Pour votre sécurité	2
Raccordement électrique	2
Ventilation	3
Conditions d'installation	3
Outils et pièces	3
Dimensions du produit	4
Consignes d'installation	5
Installation du four à micro-ondes	5

Informations importantes relatives à la sécurité

Pour votre sécurité


- Cet appareil est conforme aux réglementations de l'UE.
- Cet appareil ne doit être branché que par un technicien qualifié.
- Le four à micro-ondes a été conçu pour un usage domestique.
- Vous devez l'utiliser exclusivement pour faire cuire des aliments.
- Cet appareil est très chaud pendant et après l'utilisation.
- Gardez cela à l'esprit si de jeunes enfants s'approchent de l'appareil.
- Installation à proximité d'un four traditionnel
- Lorsqu'un four à micro-ondes doit être installé près d'un four traditionnel, un espace suffisant doit être laissé entre eux, afin d'éviter toute surchauffe. En effet, en présence de températures trop élevées, le cadre peut se ramollir et se courber. Bien entendu, il est important de respecter à la lettre les consignes d'installation du fabricant du four traditionnel.

Raccordement électrique

Le réseau domestique auquel l'appareil est raccordé doit être conforme aux réglementations locales et nationales.

Si vous souhaitez établir un raccordement fixe, assurez-vous que la ligne d'alimentation est équipée d'un espace de contact d'au moins 3 mm.

Ventilation



Lorsque vous installez un four à micro-ondes, un orifice de ventilation de 50 mm minimum est nécessaire entre la paroi arrière du meuble d'installation et le sol. De plus, un espace de 3 mm minimum doit se trouver entre le meuble et les 4 côtés du four à micro-ondes.

IMPORTANT : Si les consignes de ce manuel ne sont pas respectées, de la vapeur peut se former dans le four à micro-ondes, ce qui vous empêchera de vérifier les aliments pendant leur cuisson. Le four à micro-ondes risquerait également de connaître des défaillances.

Conditions d'installation

Outils et pièces

Outils nécessaires



Crayon




Tournevis cruciforme



Règle ou réglet



Lunettes de sécurité



Perceuse à main ou électrique avec des forets de 3 mm



Clé hexagonale 6 mm*



Clé à molette*

REMARQUE

Utilisez une clé hexagonale ou une clé à molette selon vos besoins.


Pièces incluses avec le produit



Vis argentées x 2



Vis noires x 2




Guide d'installation x 1

Conditions d'installation


Dimensions du produit

Four à micro-ondes



Produit		Taille (mm)
A	Largeur	595
B	Hauteur	380
C	Profondeur	MG22M82**, MG22T82** : 320 MS22M82**, MS22T82** : 306


Dimensions d'encastrement




⚠ Attention
Prévoyez un espace suffisant pour la ventilation. Installez le four à micro-ondes à une distance 50 mm ou plus de la paroi arrière.
Il est important de s'assurer que l'installation de cet appareil est conforme aux consignes de ce manuel et aux consignes d'installation du fabricant du four.

Consignes d'installation

Installation du four à micro-ondes




1. Placez le guide d'installation dans les trous côté panneau externe. Fixez les vis dans le guide d'installation.
(Utilisez les vis argentées : x 2)




2. Ajustez la hauteur du four à micro-ondes en fonction du meuble.
(Utilisez la clé hexagonale 6 mm ou la clé à molette)

REMARQUE

Assurez-vous que les quatre pieds de mise à niveau sont de la même hauteur.




3. Insérez le four à micro-ondes dans le meuble.



4. Ouvrez la porte. Utilisez le foret de 3 mm pour percer les trous. Fixez les vis dans le guide d'installation.
(Utilisez les vis noires : x 2)

REMARQUE

- La profondeur des trous doit être d'environ 5 mm.
- Serrez les vis à la main avec un tournevis.
- N'utilisez pas de tournevis électrique pour serrer les vis.



Notes

Notes

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES?

PAYS	APPELEZ LE	OU CONTACTEZ-NOUS EN LIGNE SUR
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

PAYS	APPELEZ LE	OU CONTACTEZ-NOUS EN LIGNE SUR
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DE68-04449P-01

Magnetronoven

Installatiehandleiding

MG22M82****, MS22M82****, MG22T82****, MS22T82****



SAMSUNG

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie	2
Voor uw veiligheid	2
Elektrische aansluiting	2
Voor ventilatie	3
Installatievereisten	3
Gereedschap en onderdelen	3
Afmetingen apparaat	4
Installatie-instructies	5
De magnetronoven installeren	5

Belangrijke veiligheidsinformatie

Voor uw veiligheid


- Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van de EU.
- Het apparaat dient te worden aangesloten door een gekwalificeerde technicus.
- Deze magnetronoven is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- U dient het apparaat uitsluitend te gebruiken voor het bereiden van maaltijden.
- Tijdens en na het gebruik is het apparaat heet.
- Houd dit in gedachten wanneer kleine kinderen in de buurt van het apparaat kunnen komen.
- Installatie in de buurt van een gewone oven:
 - Als u een magnetronoven installeert in de buurt van een gewone oven, zorg er dan voor dat er genoeg ruimte is tussen beide apparaten om oververhitting te voorkomen, aangezien de apparaten extreme hitte kunnen afgeven. Uiteraard is het ook belangrijk dat u zich houdt aan de installatie-instructies van de gewone oven.

Elektrische aansluiting

Het hoofdcircuit waarop het apparaat is aangesloten, dient te voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.

Als u een vaste aansluiting wilt maken, zorg er dan voor dat u een meerpolige schakelaar gebruikt met een minimale contactruimte van 3 mm.

Voor ventilatie



Bij het installeren van de magnetronoven moet er een ventilatieruimte van minimaal 50 mm worden aangehouden tussen de achterwand en de vloer van de inbouwkast. Daarnaast moeten 4 zijden van de magnetron zich op een afstand van minstens 3 mm van de kast bevinden.

BELANGRIJK : Als de instructies niet worden gevolgd, kan dit stoom veroorzaken binnenin de magnetronoven, waardoor u het eten tussentijds niet kunt controleren. Het kan er bovendien toe leiden dat de magnetronoven niet goed functioneert.

Installatievereisten

Gereedschap en onderdelen

Benodigd gereedschap



Potlood




Kruiskopschroevendraaier



Liniaal of waterpas



Veiligheidsbril



Boortje van 3 mm en elektrische of handboor



Inbussleutel van 6 mm*



Verstelbare moersleutel*

OPMERKING

Gebruik wat u het handigst vindt: een inbussleutel of een verstelbare moersleutel.


Meegeleverde onderdelen



Zilverkleurige schroef 2x



Zwarte schroef 2x




Geleider 1x

Installatievereisten


Afmetingen apparaat

Magnetronoven



Apparaat		Afmetingen (mm)
A	Breedte	595
B	Hoogte	380
C	Diepte	MG22M82**, MG22T82** : 320 MS22M82**, MS22T82** : 306

Inbouwmaten




⚠ Let op


U moet ruimte vrijhouden voor ventilatie. Installeer de magnetron op een afstand 50 mm of meer van de achterwand.
Het is belangrijk dat de installatie van dit product volgens de instructies in deze handleiding en de installatie-instructies van de ovenfabrikant wordt uitgevoerd.

Installatie-instructies

De magnetronoven installeren




1. Houd de geleider tegen de gaten van het buitenpaneel. Bevestig de schroeven in de geleider. (Gebruik de zilverkleurige schroeven: 2 stuks)




2. Pas de hoogte van de magnetron aan de kast aan. (Gebruik de 6 mm-inbussleutel of de verstelbare moersleutel)

OPMERKING

Controleer of alle vier de stelpoten op dezelfde hoogte zijn afgesteld.




3. Plaats de magnetronoven in de behuizing.



4. Open de deur. En gebruik het boortje van 3 mm voor het boren van de gaten. Bevestig de schroeven in de geleider. (Gebruik de zwarte schroeven: 2 stuks)

OPMERKING

- De gaten moeten ongeveer 5 mm diep worden.
- Draai de schroeven handvast met een schroevendraaier.
- Gebruik geen elektrische schroevendraaier om de schroeven vast te draaien.



Memo

Memo

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DE68-04449P-01

Forno a microonde

Manuale di installazione

MG22M82****, MS22M82****, MG22T82****, MS22T82****



SAMSUNG

Sommario

Informazioni importanti sulla sicurezza	2
Per la vostra sicurezza	2
Collegamenti elettrici	2
Per la ventilazione	3
Requisiti di installazione	3
Strumenti e parti	3
Dimensioni del prodotto	4
Istruzioni di installazione	5
Installazione del forno a microonde	5

Informazioni importanti sulla sicurezza

Per la vostra sicurezza


- Questo apparecchio è conforme alle Norme UE.
- Questo apparecchio deve essere messo in esercizio da un tecnico qualificato.
- Questo forno a microonde è stato progettato solo per un uso domestico.
- Il suo uso è destinato alla sola cottura dei cibi.
- L'apparecchio rimane bollente dopo l'uso.
- Tenere questo in mente qualora bambini piccoli possano avvicinarsi all'apparecchio.
- Installazione vicino ad un forno tradizionale.
- Laddove il forno a microonde venga installato vicino ad un forno tradizionale, lasciare adeguato spazio tra i due al fine di prevenire il surriscaldamento, in quanto le elevate temperature provenienti dal forno tradizionale potrebbero danneggiare il forno a microonde. Ovviamente, è importante rispettare con precisione i requisiti di installazione del forno tradizionale secondo quanto previsto dal costruttore.

Collegamenti elettrici

L'impianto elettrico dell'abitazione nella quale il forno a microonde è installato deve rispettare le norme nazionali e locali vigenti. Qualora si desideri effettuare un collegamento fisso, accertarsi che alla linea di alimentazione sia collegato un interruttore multipolare con uno spazio di almeno 3 mm tra i contatti.

Requisiti di installazione

Per la ventilazione



Durante l'installazione del forno a microonde, è necessario prevedere una apertura di ventilazione tra la parete posteriore ed il piano di appoggio dell'incasso di almeno 50 mm. Inoltre i 4 lati del forno a microonde devono essere ad almeno 3 mm dalle superfici dell'incasso.

IMPORTANTE: Qualora le indicazioni contenuto in questo manuale non venga rispettate, si potrebbe verificare un accumulo di vapore all'interno del forno a microonde che non permetterà un controllo visivo del cibo durante la cottura. Inoltre ciò potrebbe causare un malfunzionamento del forno a microonde.

Strumenti e parti

Strumenti necessari



Matita




Cacciate a croce



Righello o staggia



Occhiali di protezione



Trapano manuale o elettrico ed una punta da 3 mm



Chiave a brugola 6 mm *



Chiave regolabile *

NOTE

Usare una chiave a brugola o una chiave regolabile in base alle esigenze.


Parti comprese



Vite argentata x 2 ea



Vite nera x 2 ea




Guida di installazione
x 1 ea

Requisiti di installazione


Dimensioni del prodotto

Forno a microonde



Prodotto		Dimensione (mm)
A	Larghezza	595
B	Altezza	380
C	Profondità	MG22M82**, MG22T82** : 320 MS22M82**, MS22T82** : 306

Dimensioni incasso




⚠ Attenzione


È necessario prevedere dello spazio per la ventilazione. Installare il microonde ad una altezza di 50 mm o più dalla parete posteriore.
È importante garantire che l'installazione di questo prodotto venga effettuata secondo quanto riportato nelle istruzioni di questo manuale e del costruttore del forno.

Istruzioni di installazione

Installazione del forno a microonde




1. Inserire la guida nei fori previsti sul pannello esterno. Fissare le viti nella guida. (Usare la vite argentata : 2 ea)




2. Regolare l'altezza del forno a microonde in base al mobile. (Usare la chiave a brugola da 6 mm o la chiave regolabile)

NOTA

Assicurarsi che tutti i piedini siano alla stessa altezza.




3. Inserire il forno a microonde dentro il vano.



4. Aprire lo sportello. Usare la punta da 3 mm per forare. Fissare le viti nella guida. (Usare la vite nera : 2 ea)

NOTA

- La profondità dei fori deve essere almeno 5 mm.
- Serrare le viti con un cacciavite manuale.
- Per serrare le viti non usare un trapano avvitatore.



Promemoria

Promemoria

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMA	O VISITACI ONLINE AL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

NAZIONE	CHIAMA	O VISITACI ONLINE AL
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DE68-04449P-01

Kuchenka mikrofalowa

Instrukcja montażu

MG22M82****, MS22M82****, MG22T82****, MS22T82****



SAMSUNG

Spis treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Względy bezpieczeństwa	2
Podłączenie do sieci elektrycznej	2
Wentylacja	3
Wymagania dotyczące instalacji	3
Narzędzia i części	3
Wymiary produktu	4
Instrukcje montażu	5
Instalowanie kuchenki mikrofalowej	5

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Względy bezpieczeństwa


- Urządzenie spełnia normy Unii Europejskiej.
- Jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu mogą podłączać to urządzenie.
- Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana do użytku domowego.
- Kuchenka powinna być używana wyłącznie do przyrządzania potraw.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania i może pozostać gorące przez pewien czas.
- Należy o tym pamiętać, jeżeli dzieci mają dostęp do kuchenki.
- W przypadku montażu kuchenki w pobliżu zwykłej kuchenki należy wziąć pod uwagę poniższe zalecenia.
 - W przypadku montażu kuchenki w pobliżu zwykłej kuchenki należy ustawić je w odpowiedniej odległości, aby zapobiec zbytniemu nagrzewaniu się tych urządzeń oraz ich otoczenia. W tej kwestii należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta zamieszczonych w instrukcji montażu.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Sieć elektryczna, do której podłączane jest urządzenie, powinna odpowiadać wszystkim przepisom.

Jeśli kuchenka ma zostać podłączona na stałe, w linii zasilającej należy zastosować wielobiegunowy rozłącznik o odstępnie międzystykowym min. 3 mm.

Wentylacja



Podczas montażu kuchenki mikrofalowej należy zachować minimalny odstęp wentylacyjny o rozmiarze 50 mm między tylną ścianką szafki, w której będzie ona montowana, i od podłogi. Dodatkowo odległość od szafki z 4 stron kuchenki powinna wynosić co najmniej 3 mm.

WAŻNE: niezapoznanie się z tym podręcznikiem może skutkować gromadzeniem się pary wewnątrz kuchenki, co uniemożliwia sprawdzanie dania w kuchence podczas gotowania. Ponadto może spowodować wadliwe działanie kuchenki.

Wymagania dotyczące instalacji

Narzędzia i części

Potrzebne narzędzia



Ołówek




Śrubokręt krzyżakowy



Linijka



Okulary ochronne



Wiertło o średnicy 3 mm, wiertarka elektryczna lub ręczna



Klucz imbusowy 6 mm*



Klucz nastawny*

UWAGA

Użyj klucza imbusowego lub nastawnego odpowiednio do potrzeb.


Części w zestawie



2 srebrne wkręty



2 czarne wkręty




1 prowadnica montażowa

Wymagania dotyczące instalacji


Wymiary produktu

Kuchenka mikrofalowa



Produkt		Rozmiar (mm)
A	Szerokość	595
B	Wysokość	380
C	Głębokość	MG22M82**, MG22T82** : 320 MS22M82**, MS22T82** : 306

Wymiary przy montażu w zabudowie




⚠ Przewaga


Należy zapewnić odstęp na potrzeby wentylacji. Kuchenkę należy zamontować w odległości min. 50 mm od tylnej ściany szafki.
Kuchenkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi w tym podręczniku i instrukcji instalacji producenta kuchenki.

Instrukcje montażu

Instalowanie kuchenki mikrofalowej




1. Przyłóż prowadnicę montażową do boku panelu zewnętrznego. Przykręć ją wkrętami. (Użyj 2 srebrnych wkrętów).




2. Dostosuj wysokość kuchenki mikrofalowej do wysokości szafki. (Użyj do tego 6-milimetrowego klucza imbusowego lub nastawnego).

UWAGA

Sprawdź, czy wszystkie cztery nóżki poziomujące mają taką samą wysokość.




3. Włóż kuchenkę mikrofalową do szafki.



4. Otwórz drzwiczki. Wywierć wiertłami o średnicy 3 mm otwory w prowadnicy montażowej. Przykręć ją wkrętami. (Użyj 2 czarnych wkrętów).

UWAGA

- Otwory na wkręty muszą mieć głębokość ok. 5 mm.
- Dokręć wkręty ręcznie za pomocą śrubokrętu.
- Do wkręcania wkrętów nie należy używać elektrycznego śrubokrętu.



Notatki

Notatki

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DE68-04449P-01