

dysze zamgławiające niskociśnieniowe INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Przeczytać przed użyciem – WAŻNE ! :

- Podczas instalacji systemu tworzenia mgły, upewnij się, że dysze nie są skierowane bezpośrednio na żadne przedmioty (zwłaszcza urządzenia elektryczne), ludzi czy zwierzęta. Wytwarzana mgła wodna pochłania ciepło z powietrza i w ten sposób chłodzi otoczenie (nie chłodzi polewanie wodą!). **Dysze muszą zatem być skierowane w wolną przestrzeń.**
- Należy używać wody zdatnej do picia (woda z wodociągu zdatna do picia).
- Należy opróżniać układ po użyciu, tak, aby nie było w nim stojącej wody (zapobiega to osadzaniu się kamienia, zatykaniu dysz oraz gnicia stojącej wody). W tym celu należy odkręcić wąż zasilający i pozwolić spłynąć całej wodzie. Należy upewnić się, czy cała woda spłynęła. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku nieużywania systemu przez wiele dni lub miesięcy.
- Nie wolno pozostawiać wody w systemie w czasie mrozów. Na zimę należy spuścić z systemu całą wodę oraz wykręcić dysze. Po okresie zimowym, przed wkręceniem dysz, należy przepłukać system przez około 5 minut.
- Ciśnienie robocze: min. 2 bary, max 8 barów.

PORADY PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU NA TARASIE:

Aby zoptymalizować chłodzenie powietrza, zalecamy zainstalowanie systemu mgły na tarasie dookoła przestrzeni, która ma być chłodzona – aby stworzyć barierę dla ciepła. **W tym celu zainstalować system tworzenia mgły na wysokości minimum 2m (optymalnie: ok. 2,5m).** Podczas zamgławiania, na ziemi może tworzyć się wilgoć – zaleca się zatem aby nie przebywać w bezpośrednim strumieniu dysz.

Przed pierwszym użyciem, oraz przed zainstalowaniem dysz, należy oczyścić system, aby usunąć wszelkie pozostałości nagromadzone w czasie produkcji i transportu. W tym celu należy zainstalować rurki i złączki bez wkręcania dysz i odkręcić wodę, uważając przy tym aby woda nie zalała żadnych przedmiotów (zwłaszcza urządzeń elektrycznych), ludzi czy zwierząt. Po przepłukaniu systemu przez około 1 minutę, należy zakręcić dopływ wody i wkręcić dysze w złączki, poza ostatnią. Powtórzyć płukanie układu przez 1 minutę i wkręcić ostatnią dyszę.

Prosimy nie zaniedbać tej procedury, aby nie dopuścić do zatkania dysz.

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1) Dysze mogą się zatkać, gdy woda jest bardzo twarda. Zatkanie dysz można poznać po nieprawidłowym wytwarzaniu mgły. W tym przypadku należy odkręcić dysze i moczyć w kąpeli z octu spirytusowego lub środka do czyszczenia kamienia wapiennego. Dysze podatne są też na zanieczyszczenia znajdujące się z instalacji, zatem mocno zalecane jest użycie filtrów z wkładami polipropylenowym lub sznurkowymi o filtracji 5 mikronów. Zalecamy zainstalowanie filtra, aby uniknąć problemów z dyszami. Z zamontowanym filtrem Twój system i będzie działać dłużej.

Nie wolno przepychać dyszy mechanicznie, np. za pomocą szpilki lub podobnych przedmiotów. Może to nieodwracalnie uszkodzić dysze.

2) Nie wolno pozostawiać wody w systemie w czasie mrozów. Na zimę należy spuścić z systemu całą wodę oraz wykręcić dysze. Po okresie zimowym, przed wkręceniem dysz, należy przepłukać system przez około 5 minut.

3) PORADA: W momencie zakręcania kranu, woda może kapać z dyszy. Aby ograniczyć kapanie, można obniżyć końcową dyszę o około 20-30 cm, w odniesieniu do linii zraszania. Dzięki tej operacji kropelki spłyną do tej dyszy. Dla większego komfortu można również nabyć dysze niekapiące.

GWARANCJA:

Sprzedawca gwarantuje przez 12 miesięcy od daty zakupu, że sprzedawany towar jest bez wad i jest zgodny z opisem danego towaru.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - w przypadku Konsumentów. W przypadku firm rękojmia jest wyłączona (w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym).

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: serwis@UltraMist.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- numer dokumentu potwierdzającego zakup,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Nie należy wysyłać przesyłek przed kontaktem pod adresem e-mail: serwis@UltraMist.pl

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i pełnej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

INFORMACJE O OCHRONIE ŚRODOWISKA:

Należy przestrzegać aktualnych regulacji prawnych dotyczących zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z normami, urządzenie, w którym do wody dodawane są środki chemiczne, nie może być podłączone bezpośrednio do publicznej sieci wody pitnej, aby zapobiec przedostaniu się chemikaliów do wodociągu. Dozwolone jest jednak podłączenie do publicznego wodociągu na krótki czas, i tylko w przypadku zastosowania zaworu zwrotnego bezpośrednio na kranie.

Utylizacja opakowania urządzenia, wymienionych części, urządzenia jako całości, oraz różnych płynów musi odbywać się w sposób przyjazny dla środowiska, bez zanieczyszczania ziemi, powietrza i wody, oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

INSTRUKCJA ODPOWIEDNIEJ UTYLIZACJI ODPADÓW I OPAKOWAŃ:



Surowce wtórne: żelazo, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne, karton, należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki lub recyklingu. Nie należy wyrzucać surowców wtórnych do pojemników na odpady komunalne zmieszane.



Zużyte urządzenia elektryczne, baterie, oleje, należy przekazać do specjalistycznego punktu zbiórki (nie wolno wyrzucać ich z pozostałymi odpadami).