


PRZYCZEPKA OGRODOWA



Instrukcja montażu i obsługi

DANROL

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

SPIS TREŚCI

Ogólne ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa	3
Oznaczenia i definicje	4
Opis elementów przyczepki	5
Części konstrukcyjne i dodatkowe	6, 7
Instrukcja montażu	8, 9 10, 11
Instrukcja obsługi	12
Konserwacja i przechowywanie	13



Ogólne ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem użytkowania przyczepki należy całkowicie przeczytać w całości niniejszą instrukcję.

Użytkownik powinien przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji i przechowywania przed rozpoczęciem eksploatacji przyczepki. Nieprawidłowa obsługa i konserwacja przyczepki może spowodować poważne obrażenia użytkownika lub osób postronnych.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- W żadnym wypadku nie wolno przewozić osób na siedząco lub stojąco w przyczepce.
- Nie wolno dzieciom bawić się, stawać lub wspinać się na przyczepkę.
- Zawsze sprawdzaj przyczepkę przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Niezwłocznie wymieniaj lub naprawiaj uszkodzone lub zużyte części.
- Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić i dokręcić okucia i zamocowane części.
- Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu przyczepki wynoszącego 225kg.
- Podczas transportu ładunków na przyczepce należy unikać dużych dziur i nierówności terenu.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na stromych zboczach (wzgórzach) - przyczepka może się przewrócić.
- Na nierównym terenie, w rowach i na zboczach należy zawsze pracować z mniejszą prędkością i większą ostrożnością.
- Nie jest przeznaczona do użytku na drogach publicznych.
- Aby uniknąć obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ PRĘDKOŚCI 10 KM/H.
- Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas ładowania i rozładowywania przyczepki.
- Holować tylko przy użyciu przystosowanych pojazdów (traktorków ogrodowych/quadów/ATV).
- Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że przyczepka jest bezpiecznie przymocowana na zaczepie pojazdu.

Ostrzeżenia dotyczące możliwości zmiażdżenia i przecięcia

- Podczas obsługi urządzenia należy zawsze trzymać ręce i stopy z dala od ruchomych części.
- Podczas pracy należy zawsze uprządkować i utrzymywać w porządku miejsce pracy.
- Podczas obsługi przyczepki należy zawsze nosić sprzęt ochronny, stosować ochronę oczu, rękawice i buty robocze.



OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia, zasady bezpieczeństwa oraz wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania przyczepki. Użytkownik powinien rozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność są czynnikami, które mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo korzystania z przyczepki i to użytkownik odpowiada za stworzenie tych warunków.

Montaż

Ten produkt wymaga montażu przed użyciem. Instrukcje znajdują się w części "Instrukcja montażu". Ze względu na wagę i/lub rozmiar przyczepki zaleca się, aby inna osoba dorosła pomagała przy montażu. Po otrzymaniu produktu należy dokładnie obejrzeć wszystkie elementy, aby upewnić się, że żadnego nie brakuje, ani elementy nie są uszkodzone.

Oznaczenia i definicje


	Symbol ostrzeżenia o zagrożeniu, używany do ostrzegania przed potencjalnymi obrażeniami ciała. Należy zwracać uwagę na wszystkie symbole bezpieczeństwa, aby uniknąć poważnych obrażeń.
	Symol ostrzeżenia wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować obrażenia.

Użytkowanie przyczepki

Przyczepka ma solidną stalową konstrukcję i jest przeznaczona do przewożenia szerokiej gamy materiałów. Przyczepka z łatwością przewiezie do 225 kg narzędzi, drewna opałowego, karmy dla zwierząt, śmieci, sprzętu ogrodowego, cementu lub czegokolwiek innego, co wymaga przetransportowania. Łatwa w użyciu zdejmowana kłapa tylna sprawia, że załadunek i rozładunek jest szybki i wygodny. Nigdy nie przekraczaj znamionowej ładowności 225 kg przyczepki.

Opis elementów przyczepki

Przed przystąpieniem do użytkowania przyczepki należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się z opisem elementów przyczepki. Należy zachować niniejszą instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości.



- 1) **Zdejmowana kłapa tylna** - Przesuń w górę, aby zdjąć ją w celu załadunku i rozładunku.
- 2) **Skrzynia przyczepki** - Nie przekraczać znamionowej ładowności 225kg
- 3) **Opony i koła**
- 4) **Dyszel** - mocowanie jedynie do przystosowanych pojazdów
- 5) **Pedał zwalnający** - pedał do zwalniania blokady skrzyni przyczepki



OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących montażu i obsługi. Nieprawidłowy montaż tego urządzenia może spowodować poważne obrażenia ciała użytkownika lub osób postronnych, albo doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.


Montaż przyczepki

Wymij wszystkie części z opakowania i sprawdź elementy, aby upewnić się, że nie brakuje żadnych części przed rozpoczęciem montażu przyczepki. Wykonaj kroki od 1 do 10.

Potrzebne narzędzia

- szczypce
- śrubokręt
- klucz płaski 10mm i 13mm

Elementy konstrukcyjne przyczepki



Elementy dodatkowe




UWAGA: Po zakończeniu montażu możesz mieć dodatkowe nakrętki i śruby.

Instrukcja montażu


KROK 1: Zmontuj płyty dolne

1. Połóż prawą i lewą płytę dolną obok siebie.
2. Przymocuj obie płyty do siebie używając ośmiu śrub M8x16 i ośmiu nakrętek M8.




KROK 2: Przymocuj wspornik dyszla

1. Przymocuj wspornik do dolnych paneli używając 4 śrub M8x16 i 4 nakrętek M8.




KROK 3: Przymocuj wsporniki osi kół

1. Złóż ze sobą oba wsporniki osi jak na obrazku i przymocuj je do dolnych paneli przyczepki używając ośmiu śrub M8x16 i ośmiu nakrętek M8. Nie dokręcaj nakrętek zbyt mocno, zostaw trochę luzu.




KROK 4: Zamontuj oś kół

1. Włóż dyszel w środek złożonych wsporników osi kół.
2. Włóż oś przez otwór i przesun ją zarówno przez wsporniki osi, jak i przez otwory w dyszlu.
3. Dokręć nakrętki zamontowane w kroku 3.




KROK 5: Zamontuj koła

1. Nałóż płaską podkładkę $\varnothing 20$ na oś; nasuń koło, a następnie nasuń drugą płaską podkładkę $\varnothing 20$ i zabezpiecz zawleczką $\varnothing 3$.
2. Powtórz proces dla drugiej strony osi.




KROK 6: Zamontuj panele boczne

1. Przymocuj boczne panele do płyt dolnych za pomocą 4 zawleczek dużych.



KROK 7: Zamontuj panel przedni


1. Przymocuj panel przedni do płyty dolnej za pomocą dwóch zawleczek dużych
2. Zablokuj pozycję prawego i lewego panelu przy użyciu blokady



KROK 8: Zamontuj panel tylny

1. Wsuń panel tylny w prowadnice na prawym i lewym panelu.

Uwaga : Blokady panelu tylnego i przedniego muszą przechodzić przez otwory w panelach bocznych.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem przyczepki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

Wytyczne dotyczące użytku przyczepki ogrodowej

1. **NIE** przekraczać udźwigu znamionowego wynoszącego 225 kg.
2. Przed rozpoczęciem pracy należy **ZAWSZE** zabezpieczyć i zablokować wózek na zaczepie pojazdu.
3. Do holowania wózka stalowego należy używać **WYŁĄCZNIE** przeznaczonych do tego pojazdów (traktorów ogrodowych)
4. **NIGDY** nie należy holować przyczepki z podniesioną skrzynią.
5. **NIE** przepelniać przyczepki. Nadmierne obciążenie może spowodować utratę przyczepności i niekontrolowany poślizg wózka i pojazdu holowniczego.
6. Przyczepkę napełniać **TYLKO** do wygodnego stopnia i zrzucać przez przechylenie. Bardzo ciężkie ładunki będą trudne w obsłudze i wysypywaniu.
7. Należy używać przyczepki **JEDYNI**E zgodnie z jej przeznaczeniem.
8. **ZAWSZE** należy upewnić się, że łączna masa pojazdu holowniczego i masa operatora jest większa niż masa wózka w celu zapewnienia właściwej kontroli.
9. **NIE** używać wózka na drogach publicznych.
10. Podczas holowania wózka stalowego **NIGDY** nie należy przekraczać prędkości 10 km/h.
11. **NIE WOLNO** wykonywać ostrych zakrętów, które mogą spowodować ocieranie się opon traktora ogrodowego o przyczepkę.
12. **ZAWSZE** należy zwolnić przed skrętem.
13. **ZAWSZE** należy zachować ostrożność podczas cofania przyczepką. Aby uniknąć "przekoziółkowania" przyczepki należy zawsze cofać w linii prostej.

Konserwacja i magazynowanie

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwa konserwacja i przechowywanie przyczepki może spowodować unieważnienie gwarancji.

Konserwacja

- Po każdym użyciu należy wyczyścić wózek.
- Po każdym użyciu należy opłukać i osuszyć przyczepkę wewnątrz i na zewnątrz.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że opony mają **ZAŁECANE CIŚNIENIE W OPONACH**.
- Regularnie i/lub w razie potrzeby smarować oś i łożyska kół.
- Okresowo sprawdzać dokręcenie wszystkich elementów złącznych.
- Przynajmniej raz w roku czyścić i smarować wszystkie części przyczepki.
- Używać farby w sprayu do odnawiania porysowanych lub zużytych powierzchni metalowych.
- Nigdy nie przekraczać nośności znamionowej 225 kg, powoduje to trwałe uszkodzenie przyczepki.

WAŻNE

Jeśli konieczna jest wymiana części, należy używać wyłącznie części zgodnych ze specyfikacjami producenta. Wymiana części niezgodnych ze specyfikacją może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub nieprawidłowe działanie.

Przechowywanie

- Nigdy nie należy dopuszczać do pozostawiania materiału przyczepce przez dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem należy upewnić się, że wózek jest czysty i suchy, co zapewni lata bezawaryjnej pracy.
- W miesiącach deszczowych i zimowych wózek należy przechowywać w pomieszczeniu.
- Podczas przechowywania na zewnątrz należy zawsze utrzymywać dyszel nieco wyżej niż tył wózka, aby wilgoć mogła łatwo wydostać się z tyłu i nie gromadziła się w skrzyni.