




Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



Ostrzeżenie: Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat ze względu na ostre krawędzie i drobne części. Domek powinno się rozkładać na równej powierzchni. Nie wolno wspinać się na zabawkę czy też wchodzić do niej. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą zgodnie z instrukcją montażu. Zachować instrukcję.


MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

b2b-multistore.eu


1

MONTAŻ DOMKU DLA LALEK (Assembly Instruction)


Step 5




Step 6




Step 7




Step 8




Step 9



Step 10



Step 11



Ostrzeżenie: Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat ze względu na ostre krawędzie i drobne części. Domek powinno się rozkładać na równej powierzchni. Nie wolno wspinać się na zabawkę czy też wchodzić do niej. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą zgodnie z instrukcją montażu. Zachować instrukcję.

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

b2b-multistore.eu



2