



Instrukcja obsługi produktu

Spis treści

1.	Zakres obowiązywania instrukcji	1
2.	Opis produktu	1
4.	Środki ostrożności	2
5.	Postępowanie w przypadku wystąpienia uszkodzenia produktu	2
6.	Cechy fizyczne produktu	2
7.	Wykaz materiałów użytych w produkcie	2
8.	Wykaz zagrożeń w czasie użytkowania produktu:	2
9.	Utylizacja produktu	3
10.	Informacje prawne	3
11.	Dane kontaktowe	3

PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ, DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO POD NADZOREM OSÓB DOROSŁYCH!

1. Zakres obowiązywania instrukcji

Dotyczy produktów:

- **Single Fun** – podstawka magnetyczna
- **Black Square** – podstawka magnetyczna
- **Two Ideas** – podstawka magnetyczna
- **Circle** – Podstawka magnetyczna
- **Four Ideas** – Zestaw podstawek magnetycznych

2. Opis produktu

Produkt to akcesoryjny uchwyt wyposażony w magnes, który umożliwia zamontowanie konstrukcji z plastikowych klocków konstrukcyjnych na powierzchniach ferromagnetycznych (np. stalowych).

3. Sposób użytkowania

Zamontuj swoją konstrukcję lub figurkę na wbudowanym klocku. Podstawkę z zamontowaną konstrukcją umieść na powierzchni ferromagnetycznej. Najlepiej stosować płytki ekspozycyjne produkcji *FunOB*. Powierzchnia na której umieszczasz podstawkę powinna być gładka, odtłuszczona, pozbawiona ciał obcych i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zalecana grubość materiału ferromagnetycznego powinna być większa niż 0,7 mm, a grubość warstwy zabezpieczającej materiał przed uszkodzeniami nie powinna być większa niż 0,3mm.

Unikaj przesuwania podstawek po powierzchni na której zostały umieszczone, grozi to uszkodzeniem (zarysowaniem) powierzchni oraz samych podstawek.

Nie umieszczaj podstawek na obudowach źródeł ciepła lub w ich pobliżu!

4. Środki ostrożności

Produktów nie należy narażać na:

- Przemoczenie – umieszczać w płynach
- Oddziaływanie pary wodnej
- Długotrwałe i silne oddziaływanie promieni słonecznych
- Działanie rozpuszczalników stosowanych w gospodarstwie domowym, np.: ocet, zmywacz do paznokci
- Oddziaływanie źródeł ciepła – np. kominki, kuchenki gazowe i elektryczne, nagrzewnice itp.

W przypadku wystawienia produktu na działanie w/w czynników żywotność produktu może znacznie spaść.

5. Postępowanie w przypadku wystąpienia uszkodzenia produktu

Należy jak najszybciej zaniechać użytkowania produktu, a o zaistniałym problemie poinformować producenta. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 11. niniejszej instrukcji.

6. Cechy fizyczne produktu

Nazwa	Wymiary	Masa [g]	Nośność [g]	Zdjęcie
Single Fun		3	10	
Black Square		4	20	
Two Ideas		5	20	
Circle	φ	5	50	

7. Wykaz materiałów użytych w produkcji

- Sunlu PLA+ – Obudowa
- Magnesy neodymowe – Magnesy klasy N38
- Kłosek LEGO® lub COBI® - w zależności od partii produkcyjnej
- Klej UHU Power

Karty charakterystyki wszystkich użytych w produkcji materiałów dostępne są na stronie producenta pod adresem:

<https://funob.com.pl/do-pobrania/>

8. Wykaz zagrożeń w czasie użytkowania produktu:

- **Zagrożenie pożarowe** – nie zbliżać do źródła ognia, chronić przed przegrzaniem



- **Nie gasić wodą** – zastosować gaśnicę proszkową ABC
- **Drobne elementy** – grozi zadławieniem
- **Zagrożenie chemiczne** – grozi zatruciem, nie wkładać do ust, nie połykać – w przypadku dostania się produktu do organizmu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem!
- **Zagrożenie polem magnetycznym** – nie używać w pobliżu rozruszników serca

9. Utylizacja produktu

Wszystkie produkty, których okres eksploatacji został zakończony należy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno umieszczać produktów w pojemnikach na odpady komunalne.

10. Informacje prawne

Wzór produktów należy do firmy FunOB Oliwier Błażejowski.

LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO®. Grupa LEGO® nie produkuje ani nie wspiera żadnego produktu w sklepie. Producent nie jest powiązana z Grupą LEGO®. Grupa LEGO® nie ponosi za tę działalność odpowiedzialności.

COBI® to znak towarowy firmy z COBI S.A. Firma COBI S.A. nie produkuje ani nie wspiera żadnego produktu w sklepie. Producent nie jest powiązana z COBI S.A. Firma COBI S.A. nie ponosi za tę działalność odpowiedzialności.

11. Dane kontaktowe

Zgłaszanie wypadków oraz niebezpieczeństw spowodowanych przez produkt:

- **Nazwa podmiotu:** FunOB Oliwier Błażejowski
- **Adres do korespondencji:** Ul. Nasturcjowa 1/1, 62-070 Dopiewiec, Polska
- **Adres e-mail:** sklep@funob.com.pl
- **Numer telefonu kontaktowego:** +48 736-882-087
- **Formularz zgłoszeniowy producenta:** <https://funob.com.pl/formularz-zgloszenia-niebezpieczenstwa-spowodowanego-przez-produkt/>