

## Instrukcja obsługi złącza obrotowego do pistoletu 3/4" na 1"

### 1. Opis produktu:

Przejściówka dostosowana do oleju napędowego i wyrobów ropopochodnych. Może być zamontowana do pistoletu paliwowego, gdzie wejście do pistoletu wynosi 3/4".

### 2. Specyfikacja:

- Wejście wewnętrzne: 3/4"
- Wejście zewnętrzne: 1"
- Kompatybilność: olej napędowy i wyroby ropopochodne
- Kod producenta: gwint 1"-3/4"
- EAN (GTIN): 5905991160694

### 3. Instrukcja użytkowania:

- Upewnij się, że pistolet paliwowy ma kompatybilne wejście 3/4".
- Zamontuj złącze obrotowe, dokręcając je na wejściu 3/4" pistoletu.
- Podłącz wąż paliwowy do wejścia zewnętrznego 1" złącza.
- Sprawdź szczelność połączeń przed rozpoczęciem użytkowania.

### 4. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj szczelność gwintów i połączeń.
- Oczyszcz złącze z nagromadzonych zanieczyszczeń, używając miękkiej szmatki.
- Wymieniaj złącze w przypadku oznak zużycia lub uszkodzeń mechanicznych.

### 5. Rozwiązywanie problemów:

| Problem               | Przyczyna                        | Rozwiązanie                               |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Wycieki paliwa        | Nieszczelne połączenie gwintowe  | Dokręć połączenia lub wymień uszczelkę.   |
| Trudności w obracaniu | Nagromadzenie zanieczyszczeń     | Oczyszcz i nasmaruj złącze.               |
| Brak kompatybilności  | Nieodpowiednie wejście pistoletu | Upewnij się, że pistolet ma wejście 3/4". |