

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Perlator do baterii kuchennej z giętką przedłużką to praktyczne urządzenie 2w1, które zwiększa komfort codziennego użytkowania zlewu.

Elastyczny wężyk o długości **15 cm** umożliwia skierowanie strumienia wody w dowolne miejsce, co ułatwia mycie dużych naczyń, owoców i warzyw oraz czyszczenie zlewu.

Urządzenie posiada **dwa tryby pracy – strumień ciągły oraz prysznicowy**, co pozwala dopasować przepływ wody do aktualnych potrzeb.

Funkcja napowietrzania ogranicza rozchlapywanie oraz pomaga w **oszczędzaniu wody**.

Chromowane wykończenie nadaje estetyczny wygląd i pasuje do większości baterii kuchennych.

---

## Specyfikacja techniczna

**Typ:** perlator kuchenny z giętką przedłużką

**Materiał:** ABS, stal nierdzewna, silikon

**Kolor:** chrom

**Długość całkowita:** 15 cm

**Wymiary:** 15 x 3,5 x 3,4 cm

**Średnica podłączenia:** 25 mm

**Gwint:** M22 / M24 (wewnętrzny / zewnętrzny)

**Ilość trybów pracy:** 2 (ciągły / prysznicowy)

**Funkcja oszczędzania wody:** tak (napowietrzanie)

**Atest:** PZH

**Waga produktu z opakowaniem:** 50 g

---

## Zestaw zawiera

1x perlator z giętką przedłużką

1x redukcja M22 / M24

---

## Informacje bezpieczeństwa

- Montować wyłącznie do baterii kompatybilnych z gwintem M22 lub M24.
- Nie używać nadmiernej siły podczas montażu.

- Regularnie czyścić perlator z osadów kamienia.
  - Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
  - Produkt przeznaczony do użytku domowego.
- 

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- montażu w bateriach kuchennych
  - poprawy komfortu mycia naczyń
  - ograniczenia zużycia wody
  - zmniejszenia rozchlapywania
- 

## 2. Montaż

1. Odkręć dotychczasowy perlator z baterii.
  2. Wybierz odpowiednią redukcję (M22 lub M24).
  3. Nakręć perlator ręcznie na gwint baterii.
  4. Dokręć delikatnie bez użycia narzędzi.
- 

## 3. Użytkowanie

- Wybierz tryb pracy poprzez przełączenie końcówki (ciągły / prysznicowy).
  - Ustaw kierunek strumienia dzięki giętkiej przedłużce.
  - Po zakończeniu użytkowania zakręć doływ wody.
- 

## 4. Konserwacja

- Regularnie czyścić sitko z osadów.
  - W razie potrzeby odkręcić i przepłukać pod bieżącą wodą.
  - Przechowywać w suchym miejscu w przypadku demontażu.
- 

 Blok prawny (UE / PL)

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

**Ostrzeżenie**

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do nieszczelności instalacji wodnej.

**Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku domowego.

Stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji wodnych.

---