

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PODŚWIETLANA DESKA DO RYSOWANIA LED A4

1. Do czego służy ten produkt?

To podświetlana deska kreślarska LED w formacie A4, zwana również tablicą świetlną lub lightboxem.

Służy do:

- rysowania i szkicowania z podświetleniem,
- przerysowywania i kopiowania wzorów z papieru na papier,
- nauki rysunku, kaligrafii, tworzenia animacji i projektów artystycznych,
- pomocy edukacyjnej i hobbystycznej dla dzieci i dorosłych.

Podświetlenie LED umożliwia wygodne odwzorowywanie konturów nawet przy słabym świetle otoczenia.

2. Jak używać urządzenia?

- 1) Podłącz deskę do zasilania za pomocą kabla USB (np. do komputera lub ładowarki).
- 2) Umieść wzór lub szkic na podświetlanej powierzchni.
- 3) Na nim połóż czystą kartkę papieru.
- 4) Włącz podświetlenie i ustaw jasność (jeśli dostępna regulacja).
- 5) Przerysuj widoczny kontur na papierze.

3. Czym ten produkt NIE jest?

- To NIE jest tablet graficzny do komputera.
- Nie służy do rysowania cyfrowego i nie przesyła obrazu do komputera.
- Nie zapisuje rysunku w pliku.
- Nie rozpoznaje nacisku stylusa tak jak profesjonalne tablety graficzne.

To narzędzie działa wyłącznie jako podświetlana pomoc do tradycyjnego rysunku na papierze.

4. Najważniejsze cechy techniczne:

- Format A4 – idealny dla standardowych kartek
- Podświetlenie LED – równomierne i oszczędne
- Zasilanie USB – wygodne i przenośne
- Lekka i cienka konstrukcja – łatwa do przenoszenia
- Możliwość pracy w domu, szkole, plenerze

5. Bezpieczeństwo i konserwacja:

- Czyść miękką, suchą ściereczką – nie używaj płynów chemicznych.
- Chronić przed zalaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Nie wyginaj i nie naciskaj mocno powierzchni podświetlanej.
- Przechowuj w suchym, czystym miejscu.

Podsumowanie:

Deska LED do rysowania to świetna pomoc do nauki i rozwijania pasji artystycznych.

Nie zastępuje sprzętu komputerowego – wspiera tradycyjny rysunek w wygodny, nowoczesny sposób.

Przykład zastosowania:

Zastosowanie praktyczne (przerysowywanie):

