

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KSIĄŻECZKA WODNA Z MAZAKIEM – FARMA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Wymiary: 19 cm x 15 cm
- Ilość kolorowanek: 4

Mazak należy napełnić czystą wodą. Po napełnieniu wodą od razu jest gotowy do użycia. Po pokryciu kolorowanek wodą za pomocą mazaka pojawi się na nich kolor.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
4. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż kontakt z nimi może trwale uszkodzić produkt.
6. Przyciskając mazak do kolorowanki należy robić to delikatnie, gdyż użycie nadmiernej siły może prowadzić do uszkodzenia produktu.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX7801 Książeczka wodna z mazakiem – farma

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach