

Parametry:

-

- Wymiary całkowite: długość 265 mm; płytki/segment odczytu 80 x 40 mm
 - Waga produktu: 0,152 kg
 - Jednostka miary: szt
 - Kolor: miedź antyczna
- Zakres temperatury (°C): od -50°C do +40°C
- Zakres temperatury (°F): od -20°F do +120°F
 - Skale pomiarowe: °C i °F
 - Materiał obudowy: metal
- Sposób montażu: zewnętrzny, przy oknie/na elewacji, z regulowanym ramieniem

Instrukcja użytkowania:

- 1) Wybór miejsca: wybrać miejsce na zewnątrz przy oknie lub na elewacji, osłonięte od bezpośrednich źródeł ciepła i możliwie przewiewne, aby pomiar był reprezentatywny. Unikać montażu nad kaloryferami, wywiewami i w pełnym nasłonecznieniu, jeśli celem jest odczyt temperatury powietrza, a nie nagrzanej fasady.
- 2) Przygotowanie montażu: dobrać wkręty i kołki odpowiednie do podłoża (drewno, PCV, cegła, tynk). Zalecane jest użycie rękawic ochronnych.
- 3) Mocowanie: przyłożyć uchwyt/ramię termometru do podłoża, zaznaczyć punkty, nawiercić otwory (jeżeli wymagane), a następnie przykręcić termometr stabilnie, tak aby nie kolidował z torem pracy skrzydła okiennego.
- 4) Regulacja kąta: ustawić ramię w położeniu zapewniającym czytelny odczyt z wnętrza pomieszczenia i dokręcić element regulacyjny.
- 5) Odczyt: odczytywać wartość z preferowanej skali (°C lub °F). Dla większej dokładności wykonywać odczyt po kilku minutach od intensywnego nasłonecznienia lub wietrzenia, gdy wskazanie się ustabilizuje.
- 6) Konserwacja: okresowo czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać środków ściernych. W razie uszkodzenia szklanej rurki przerwać użytkowanie i bezpiecznie usunąć odłamki.
- 7) Bezpieczeństwo: nie wyginać na siłę ramienia i nie narażać termometru na uderzenia; w upalne dni unikać dotykania metalowych części bezpośrednio po nasłonecznieniu. Trzymać z dala od dzieci.