

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup naszej części samochodowej. Aby zapewnić prawidłowe działanie i długotrwałą eksploatację, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

2. Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że część jest odpowiednia do Twojego pojazdu.
 - Instalację części powinien przeprowadzać wykwalifikowany mechanik.
 - Stosuj wyłącznie narzędzia zgodne z zaleceniami producenta.
 - Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa pracy przy pojeździe (rękawice, okulary ochronne itp.).
-

3. Przygotowanie do montażu

1. **Sprawdzenie części:** Upewnij się, że część nie ma widocznych uszkodzeń.
 2. **Przygotowanie narzędzi:** Zbierz wymagane narzędzia zgodnie z dokumentacją techniczną.
 3. **Przygotowanie pojazdu:**
 - Wyłącz silnik.
 - Zabezpiecz pojazd przed przypadkowym przemieszczeniem (hamulec ręczny, kliny).
 - Odłącz akumulator, jeśli to konieczne.
-

4. Montaż części

1. Postępuj zgodnie z instrukcją serwisową producenta pojazdu.
 2. Zdejmij uszkodzoną część, jeśli dotyczy.
 3. Oczyszcz powierzchnie montażowe.
 4. Zamontuj nową część, używając odpowiednich narzędzi i mocując ją zgodnie z momentem dokręcania zalecanym przez producenta.
 5. Podłącz wszystkie złącza i przewody, jeśli są obecne.
-

5. Testowanie i kontrola

- Uruchom pojazd i sprawdź poprawność działania zamontowanej części.
- Upewnij się, że nie ma wycieków płynów ani nieprawidłowych dźwięków.
- Wykonaj jazdę próbną, aby zweryfikować działanie pojazdu.

6. Konserwacja i użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zamontowanej części.
- Stosuj się do harmonogramu przeglądów technicznych pojazdu.
- Używaj tylko zatwierdzonych płynów i materiałów eksploatacyjnych.

7. Utylizacja zużytych części

- Zużyte części samochodowe należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub autoryzowanego serwisu.
- Nie wyrzucaj części do odpadów komunalnych.

Uwaga: Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowe zalecenia dotyczące montażu i użytkowania znajdziesz w dokumentacji technicznej Twojego pojazdu lub instrukcji producenta części.