

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Akumulator Li-Ion 25.2V 3900 mAh (zamiennik do Dyson V11)

1. Przeznaczenie

Akumulator przeznaczony jest do zasilania odkurzaczy pionowych z serii V11. Jest zamiennikiem baterii oryginalnej i powinien być używany wyłącznie w kompatybilnych modelach.

2. Montaż

1. Wyłącz urządzenie.
 2. Odkręć śruby mocujące starą baterię (jeśli występują).
 3. Wyjmij zużytą baterię.
 4. Wsuń nową baterię w odpowiednie miejsce.
 5. Przykręć śruby lub zatrzasknij baterię (w zależności od wersji).
 6. Upewnij się, że bateria jest stabilnie zamocowana.
-

3. Pierwsze użycie

- Przed pierwszym użyciem naładuj baterię do pełna.
 - Pełne ładowanie trwa około 3–5 godzin.
 - Podczas pierwszych kilku cykli zaleca się pełne rozładowanie i naładowanie w celu optymalizacji pracy.
-

4. Ładowanie

- Używaj kompatybilnej ładowarki przeznaczonej do tego modelu.
 - Nie ładuj baterii bezpośrednio po intensywnym użytkowaniu — poczekaj, aż ostygnie.
 - Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez wiele dni po pełnym naładowaniu.
-

5. Użytkowanie

- Unikaj całkowitego rozładowania baterii (do 0%).
 - Zalecane jest ładowanie przy poziomie 15–30%.
 - Czas pracy zależy od trybu:
 - tryb standardowy: do ok. 40–60 minut
 - tryb maksymalny: ok. 5–10 minut
-

6. Zabezpieczenia

Akumulator posiada wbudowany system ochrony:

- przed przeładowaniem
 - przed nadmiernym rozładowaniem
 - przed przegrzaniem
 - przed zwarciami
-

7. Zasady bezpieczeństwa

- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj baterii.
 - Nie wystawiaj na działanie wody ani wilgoci.
 - Nie używaj uszkodzonej baterii.
 - Nie przechowuj w temperaturach powyżej 40°C.
 - Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami (ryzyko zwarcia).
-

8. Przechowywanie

- Jeśli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas:
 - naładuj ją do poziomu ok. 50–70%
 - przechowuj w suchym i chłodnym miejscu
 - doładuj co 2–3 miesiące
-

9. Typowe problemy i rozwiązania

Bateria nie działa:

- sprawdź poprawność montażu
- upewnij się, że styki są czyste

Bateria szybko się rozładowuje:

- możliwe zużycie ogniwa
- normalne w przypadku tańszych zamienników

Bateria się nie ładuje:

- sprawdź ładowarkę
 - sprawdź temperaturę otoczenia
-

10. Utylizacja

Zużytej baterii nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddaj ją do punktu zbiórki baterii lub elektroodpadów.

