

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOMEK DLA LALEK DRREWANIANY MEBELKI 70 CM


PARAMETRY TECHNICZNE






- Tworzywo: Drewno, plastik, metalowe śrubki
- Wiek: 3+
- Wymiary domku:
 - Całość: 60 cm x 24 cm x 70 cm
 - Wysokość 1 i 2 piętra: 18,5 cm
 - Wysokość 3 piętra: 26 cm
- Wymiary opakowania: 64,5 cm x 29,5 cm x 13 cm


OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do spuchnięcia i uszkodzenia drewna.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU I MONTAŻ







KX6278 Domek dla lalek drewniany mebelki 70 cm

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach