







ELEMENTY MONTAŻOWE A. Wkręt długi - 12 szt.  B. Śrubka - 2 szt.  C. Zaślepka - 2 szt.  D. Śrubka długa - 4 szt.  E. Nakrętka - 4 szt.  F. Kołek - 2 szt.  G. Klucz - 1 szt. H. - 4 szt. .   Do montażu potrzebny również (nie załączony): śrubokręt 	LISTA CZĘŚCI 1  x 1 2  x 1 3  x 1 4  x 1 5  x 1 6  x 2 7  x 1 8  x 1 9  x 4 10  x 4 11  x 1
--	---

OSTRZEŻENIE!
Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na małe części.
ISTNIEJE ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM!
Sprzęt zawiera małe wkręty z ostrymi zakończeniami. Nie powinien być używany przez dzieci do wspinania się lub wsuwania.

OSTRZEŻENIE!
Montaż możliwy tylko przez osoby dorosłe. Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub. Czyścić wilgotną szmatką. Zachować instrukcję dla przyszłego użytku.