

FC 2-4 BATTERY SET

Proste, szybkie i skuteczne czyszczenie: mop elektryczny FC 2-4 jednocześnie usuwa mokre i suche zanieczyszczenia, które codziennie gromadzą się w naszych domach. Z urządzeniem dostarczany jest wymienny akumulator oraz ładowarka.



Numer katalogowy 1.056-200.0

- Wszystko w jednym: Jednym ruchem usuwa wszystkie rodzaje codziennych zabrudzeń, zarówno mokrych, jak i suchych
- Lekkie, kompaktowe urządzenie
- Bezproblemowe czyszczenie pod meblami

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278926438
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 4 V
Pojemność zbiornika czystej wody	ml	200
Pojemność zbiornika brudnej wody	ml	100
Szerokość robocza padów	mm	180
Czas schnięcia podłogi	min	ok. 2
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	nominalna 3,6 – 3,7 / maks. 4,2
Wydajność	Ah	2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m²	ok. 70 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	ok. 20 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora ładowarką sieciową 80 %/100 %	min	130 / 150
Moc znamionowa	A	1
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Waga bez akcesoriów	kg	2,3
Waga z opakowaniem	kg	4,3
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	220 × 240 × 1200

Wyposażenie standardowe		
Wersja		Zawiera akumulator
Akumulator		Akumulator Battery Power 2.5 Ah (1 szt.)
Ładowarka		4 V ładowarka Battery Power (1 szt.)
System dwóch zbiorników		■
Uniwersalny pad FC 2		■
Bez szkodliwych rozpuszczalników		Uniwersalny środek czyszczący RM 536 30 ml
Stacja parking		■
Szczotka do czyszczenia		■

■ Objeće dostawą.

* W porównaniu z płaskim mopem, w kategorii „mycie”, bezprzewodowy mop FC 7 pozwala osiągnąć o 20% lepsze rezultaty sprzątnięcia. Dotyczy średnich wyników testu w zakresie skuteczności sprzątnięcia, zbierania zabrudzeń oraz czyszczenia wzdłuż krawędzi. ** Mop elektryczny Kärcher o 50% skraca czas czyszczenia, ponieważ codzienne zabrudzenia mogą zostać usunięte z twardych podłóg jednym ruchem, bez konieczności wcześniejszego odkurzania.



Wszystko w jednym: Jednym ruchem usuwa wszystkie rodzaje codziennych zabrudzeń, zarówno mokrych, jak i suchych

- Oszczędność 50% czasu: Technologia umożliwia usuwanie dużych zanieczyszczeń bez konieczności wcześniejszego odkurzania.
- Optymalne odkurzanie sierści zwierząt, dzięki zintegrowanemu filtrowi do sierści.
- Zoptymalizowane czyszczenie wzdłuż krawędzi, dzięki unikalnemu designowi głowicy.



Czyszczenie jest o 20%* wydajniejsze niż w przypadku tradycyjnego mopa i dużo bardziej wygodne


- System 2-zbiornikowy: stałe zwilżanie rolek ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczenia są zbierane w zbiorniku zanieczyszczonej wody.
- Bez wysiłku: bez noszenia wiadra, bez ręcznego wyżymania ścierki do podłóg, bez szorowania.
- Pad można prać w pralce w temperaturze 60 °C.



Przycisk automatycznego włączania i wyłączenia

- Wygodne włączanie i wyłączenie.
- Szybka i intuicyjna.
- Brak konieczności schylania się podczas sprzątania.

AKCESORIA FC 2-4 BATTERY SET
1.056-200.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 4/25	1	2.443-002.0	Wymienny akumulator 2,5 Ah Kärcher Battery Power nadaje się do stosowania w urządzeniach Kärcher Battery Power o napięciu 4 V.	■
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka Duo Battery Power 4 V	2	2.443-060.0	Ekspresowa ładowarka do akumulatorów 4 V. Kärcher Duo Battery Power 3 umożliwia szybkie i wydajne ładowanie dwóch baterii naraz. Moc znamionowa: 2 x 2,5 A.	□
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PODŁÓG				
Szczotki walcowe				
Pad do wielu powierzchni FC 2-4	3	2.863-329.0	Uniwersalny pad do delikatnego czyszczenia na mokro i pielęgnacji wszystkich twardych podłóg. Nie pozostawia włókien, jest chłonny i wytrzymały. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C.	■
Pad do powierzchni kamiennych FC 2-4	4	2.863-331.0	Czyszczenie niedelikatnych twardych podłóg i zanieczyszczonych szczelin nie może być prostsze: Dzięki padowi do czyszczenia powierzchni kamiennych FC 2-4 uporczywe plamy nie mają szans. Można pracować w pralce w temperaturze do 60°C.	□
MOP ELEKTRYCZNY				
Środek do czyszczenia podłóg drewnianych lakierowanych RM 534	5	6.295-941.0	Dokładnie i delikatnie czyści i pielęgnuje lakierowane podłogi drewniane. Skuteczna ochrona przed wilgocią zapobiega uszkodzeniu powierzchni. O zapachu cytrusowym.	○
Środek do czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych / woskowanych RM 535	6	6.295-942.0	Środek czyszczący RM 535 czyści, pielęgnuje i chroni olejowane oraz woskowane podłogi drewniane, pozostawiając matowe wykończenie, bez potrzeby wycierania go. Pozostawia przyjemny zapach wosku pszczelego.	○
Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536	7	6.295-944.0	Odpowiedni do wszystkich twardych posadzek: Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg RM 536. Czyści nie pozostawiając smug, zapewniając ochronę przed wilgocią. O zapachu cytrusowym.	○
Śr. do czyszczenia podłóg kamiennych	8	6.296-188.0		○
Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537	9	6.295-943.0	Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537 skutecznie czyści płytki i posadzki z kamienia naturalnego i sztucznego, nie pozostawiając smug. Odpowiedni również do posadzek winylowych, PCV i linoleum.	○
RM 538N naturalny środek do czyszczenia podłóg	10	6.296-286.0	Idealny do wszystkich zabezpieczonych podłóg twardych. RM 538N to naturalny środek do czyszczenia podłóg z wegańską recepturą zapewniającą długotrwałą czystość. Działa przeciw zabrudzeniom i nieprzyjemnym zapachom.	○

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.