

ThermoPro

Monitor wilgotności i temperatury w pomieszczeniu

Model nr: TP-53

Ogólne ostrzeżenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które działają poprzez źródło zasilania (zasilacz i/lub baterie). Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru. Używaj urządzenia tylko zgodnie z opisem w instrukcji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe torby i gumki, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stwarzają ryzyko zadławienia.

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone. Puste lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. Jeśli to konieczne, załóż odpowiednie rękawice ochronne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Używaj tylko zalecanych baterii. Nie doprowadzaj do zwarcia urządzenia ani baterii ani nie wrzucaj ich do ognia. Nadmierne ciepło lub niewłaściwa obsługa może spowodować zwarcie, pożar lub wybuch!

! UWAGA


Nie demontuj urządzenia. W przypadku wystąpienia wady skontaktuj się ze sprzedawcą. Sprzedawca skontaktuje się z Centrum Serwisowym i w razie potrzeby odeśle urządzenie do naprawy.

Używaj tylko zalecanych baterii. Zawsze wymieniaj słabe lub wyczerpane baterie na nowy, kompletny zestaw baterii o pełnej pojemności. Nie używaj baterii różnych marek lub o różnych pojemnościach. Baterie należy wyjąć z urządzenia, jeśli nie było używane przez dłuższy czas.

Uwagi dotyczące czyszczenia

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania lub wyciągnij baterie.

Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia używaj wyłącznie suchej szmatki. Nie używaj żadnych płynów czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki.



1. Wyświetlacz: Wyświetla aktualną wilgotność i temperaturę, maksymalną i minimalną wilgotność/temperaturę zarejestrowaną w przeszłości lub w ciągu ostatnich 24 godzin.

2. Komora baterii: Mieści 2 baterie AAA niezbędne do zasilania urządzenia.
3. Zakres temperatur: $-58^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$ ($-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$).
4. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%.
5. Jednostka wyświetlania temperatury: do wyboru $^{\circ}\text{C}$ i $^{\circ}\text{F}$.
6. Rozdzielczość pomiaru temperatury: $0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.
7. Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 1%.
8. Poziom komfortu: DRY, COMFORT, WET.
Jeśli wilgotność jest poniżej 30%: Sucho - DRY.
Jeśli wilgotność wynosi od 30% do 60%: Komfort - COMFORT
Jeśli wilgotność przekracza 60%: Mokro - WET
9. Całkowicie bezprzewodowy, konstrukcja do zamontowania na magnes i na ścianie.
10. Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
11. Funkcja podświetlenia.

Przycisk dotykowy

💡 Dotknij raz, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

Dwa przyciski


°C/°F: Naciśnij raz, aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury na °C lub °F.

ALL TIME/24 HRs: Naciśnij, aby wyświetlić maksymalną i minimalną temperaturę i wilgotność zarejestrowaną od ostatniego zerowania (opcja ALL TIME) lub w ciągu ostatnich 24 godzin od ostatniego zerowania (opcja 24 HRs.).

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „ALL TIME/24 HRs”, aby zresetować/wykasować wszystkie zarejestrowane maksymalne i minimalne temperatury i wilgotność.

Podświetlenie

Dotknij „💡”, aby włączyć podświetlenie, a następnie dotknij ponownie, aby je wyłączyć. Jeśli nie dotkniesz przycisku przez 15 sekund, podświetlenie automatycznie się wyłączy.



Trend temperatury i wilgotności

- ↗ wskazuje, że temperatura i wilgotność mają tendencję wzrostową.
- wskazuje, że temperatura i wilgotność nie mają tendencji do zmian.
- ↘ wskazuje, że temperatura i wilgotność mają tendencję spadkową.

Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż dwie baterie AAA z zachowaniem prawidłowej polaryzacji (+) i (-), jak wskazano.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
3. Monitor wilgotności i temperatury jest teraz gotowy do użycia.

Dbanie o monitor wilgotności/temperatury

- Nie wystawiaj na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to uszkodzić części elektroniczne i tworzywa sztuczne.
- Wyjmij baterię, jeśli urządzenie było przechowywane przez ponad cztery miesiące.

Dane techniczne

1. Zakres temperatur: -58°F~158°F (-50°C~70°C).
2. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%.
3. Wskaźnik poziomu komfortu: DRY, COMFORT, WET.

4. Jednostka wyświetlania temperatury: do wyboru °C/°F.
5. Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C/°F.
6. Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 1%.
7. Częstotliwość odświeżania: 10 sekund.
8. Zasilanie: 2 x AAA 1,5 V.

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:
<https://itronicsmall.com/deklaracja-zgodnosci-eu/>

Utylizacja



Znaczenie symbolu „kosza na śmieci”

- Chroń nasze środowisko: nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego z odpadami domowymi.

- Proszę zwrócić wszelkie urządzenia elektryczne, których już nie będziesz używać, do punktów zbiórki przeznaczonych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje dotyczące tego, gdzie można zutylizować sprzęt, można uzyskać od lokalnych władz.



UWAGA: Baterii/akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.

- Zużyte baterie należy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki lub sprzedawcy.
- Twoje miasto lub lokalne władze mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki.

Ten symbol znajduje się na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.
ul. Długa 29

55-040 Królikowice

--

www.thermopro.pl
info@thermopro.pl