

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED z czujką ruchu

Szanowny kliencie,
dziękujemy za zakup tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i przestrzegać ich, aby urządzenie pracowało jak najdłużej bezawaryjnie.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Przeznaczenie:


Lampa doskonale nadaje się do oświetlania wolnych przestrzeni, w szczególności w obszarach przemysłowych lub w okolicach posesji. Łatwy montaż. Daje jasne, intensywne światło. Detektor zmierzchu i czujka ruchu.

Dane techniczne:

Model	Moc	Prąd (A)	Jasność	IP	Przewód zasilający	Wymiar (mm)	Waga (g)
BL2S10A1	10	0.075	0.5	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	125*50*116	300
BL2S20A1	20	0.16	0.5	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	150*50*138	395
BL2S30A1	30	0.13	0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	185*50*178	600
BL2S50A1	50	0.22	0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	211*50*205	1005
BL2S70A1	70	0.30	0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	295*50*275	1925
BL2S100A1	100	0.44	0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	334*50*321	2700
BL2S10A1-B6	10	0.075	0.5	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	125*60*160	370
BL2S20A1-B6	20	0.16	0.5	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	150*60*175	455
BL2S30A1-B6	30	0.13	0.9	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	185*60*196	685
BL2S50A1-B6	50	0.22	0.9	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	211*60*226	1125
BL2S10KA1	10	0.16/0.09	0.4	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	125*50*116	310
BL2S20KA1	20	0.28/0.16	0.4	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	150*50*138	405
BL2S30KA1	30	0.49/0.26	0.4	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	185*50*178	620
BL2S50KA1	50	0.57/0.37	0.4	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	212*50*205	1025
BL2S70KA1	70	0.9/0.47	0.4	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	295*50*275	1955
BL2S100KA1	100	1.18/0.68	0.4	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	334*50*321	2740
BL2S10KA1-B6	10	0.16/0.09	0.4	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	125*60*160	380
BL2S20KA1-B6	20	0.28/0.16	0.4	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	150*60*175	465
BL2S30KA1-B6	30	0.49/0.26	0.4	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	185*60*196	705
BL2S50KA1-B6	50	0.57/0.37	0.4	54	H05RN-F 3G1.0mm ²	211*60*226	1145


Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno patrzeć bezpośrednio w źródło światła LED.
- Czyszczenie: Należy upewnić się, że lampa jest odłączona od sieci elektrycznej i nie ma możliwości jej przypadkowego załączenia.
- Należy montować na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie wolno montować w pomieszczeniach, aby nie stwarzać zagrożenia eksplozją.
- Nie wolno montować w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno montować w pobliżu brodzików, basenów, stawów i innych zbiorników wody.
- Nie wolno zanurzać w wodzie i innych płynach.
- Nie wolno dotykać produkty mokrymi dłońmi.
- Pod żadnym pozorem nie wolno przykrywać lampy.
- Nie wolno wykonywać czynności związanych z obsługą lampy, gdy jej czoło jest otwarte lub gdy brakuje plastikowej osłony, gdy uszkodzeniu uległo okablowanie lub szybka przednia.
- Nie wolno spryskiwać lampy żadnym sprayem, nie należy czyścić jej myjką parową dlatego, że mogłoby dojść do uszkodzenia izolacji i uszczelnienia.
- Nie wolno samemu naprawiać urządzenia. Naprawę należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.
- Gdy przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy zlecić jego naprawę w autoryzowanym serwisie lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć ryzyka porażeniem prądem elektrycznym.
- Odległość od lampy do sąsiadujących z nią przedmiotów powinna być większa niż 1 metr.




Ustawianie parametrów lampy

1. Ustawianie czułości: Pokrętko SENS na lampie umożliwia regulację czułości na ruch. Kręć w stronę „+” czułość ulega zmniejszeniu. Kręć w stronę „-” czułość ulega zwiększeniu.
2. Nastawianie czasu świecenia. Pokrętko TIME na lampie umożliwia wybór czasu świecenia w zakresie od min., tzn. 10 sekund $\pm$ 3 sek. do max., tzn. 10 minut $\pm$ 3 minuty.
3. Ustawianie czułości sensora zmierzchu. Pokrętko LUX na lampie umożliwia regulację czułości na intensywność światła. Po przekręceniu pokrętki w stronę księżyca, lampa aktywuje się wyłącznie w nocy. Po przekręceniu pokrętki w stronę słońca, lampa będzie działać zarówno w dzień, jak i w nocy. Ustawiając pokrętkę pomiędzy poziomami maksymalnym i minimalnym (pomiędzy słońcem i księżycem), czułość detektora będzie się zmieniać a zależności od położenia pokrętki.






Montaż na ścianie (zob. rys.)

1. Nie wolno instalować na powierzchni narażonej na wibracje.
2. Lampę należy przymocować do uchwytu (wspornika) przykręconego do ściany. Sposób montażu pokazano na rysunku.




3. Zaznacz na ścianie rozmieszczenie otworów do przymocowania uchwytu. Wywierć otwory w ścianie i przymocuj do niej wspornik przy pomocy kołków rozporowych (nie są dostarczane z produktem). Rozkład otworów dla poszczególnych modeli lamp zaprezentowano poniżej.





BL2S70A1 BL2S70A1-B6



BL2S100A1 BL2S100A1-B6

Ustawianie kierunku światła (kąta nachylenia lampy).

Zwolnij śruby mocujące lampę w uchwycie, ustaw kąt nachylenia. Następnie dokręć śruby.

Podłączenie do instalacji elektrycznej.


Montaż: Przed rozpoczęciem montażu, wykonywania czynności konserwacyjnych lub demontażu, lampę należy zawsze odłączyć od sieci elektrycznej wyłącznikiem lub przelączając bezpiecznik. Prace związane z podłączeniem lampy do źródła zasilania powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

UWAGA!

Nie wolno używać lampy bez szyby ochronnej lub, gdy jest ona popękana.

Lampę należy podłączyć do instalacji elektrycznej z uziemieniem za pomocą 3-żyłowego kabla (z przewodem ochronnym) zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Oznaczenia przewodów



L = faza = przewód brązowy

N = przewód zerowy = przewód niebieski

P = przewód ochronny = przewód zielono-żółty

Przed załączeniem należy bezwarunkowo sprawdzić jakość i prawidłowość podłączenia.

Przed przymocowaniem lampy do ściany należy sprawdzić, czy spełnione są warunki co do bezpiecznej odległości od przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie, odległość oświetlanego przedmiotu od szyby lampy powinna być wynosić co najmniej 0,5 m.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć lampę od sieci elektrycznej i pozostawić do wystygnięcia. Czyścić suchą lub lekko zwilżoną szmatką, która nie pozostawia nitek, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, można użyć delikatnego detergentu. Nie wolno używać środków ściernych lub zawierających rozpuszczalniki.

Konserwacja

Regularnie należy sprawdzać stan techniczny lampy i przewodu zasilającego. Po zauważeniu uszkodzenia, należy natychmiast wyłączyć lampę. Należy regularnie czyścić przednią szybę lampy, aby nie dopuścić do jej przegrzania.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.