

Fotodrukarka mobilna

PSTRYK



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Środki ostrożności dla dziecka

- Używaj kamerki tylko w obecności mamy, taty lub opiekuna.
- Nie zostawiaj fotodrukarki na słońcu ani przy kaloryferze.
- Po wydrukowaniu, nie dotykaj zdjęcia od razu – może być ciepłe!
- Nie wkładaj papieru ani innych rzeczy do buzi.
- Trzymaj kamerkę z dala od wody (basen, wanna, deszcz).
- Dbaj o obiektyw i ekran – nie dotykaj palcami, nie rysuj.
- Korzystaj mądrze – nie rób zdjęć innym dzieciom bez ich zgody.

Środki ostrożności dla rodzica

- Nadzór – szczególnie u młodszych dzieci, aby nie potknęły papieru lub nie uszkodziły urządzenia.
- Temperatura – unikaj przegrzewania, nie pozostawiaj na słońcu, w samochodzie czy przy źródłach ciepła.
- Drukarka termiczna – zdjęcia mogą być gorące bezpośrednio po wydruku; dziecko nie powinno ich dotykać.
- Bateria i ładowanie – stosować wyłącznie zgodny przewód i zasilacz ze specyfikacją, ładuj w suchym i bezpiecznym miejscu. Nie otwieraj obudowy.
- Papier termiczny – przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, używaj wyłącznie zalecanego papieru.
- Wilgoć – urządzenie nie jest wodoszczelne; chroń przed deszczem i zachlapaniem.
- Czyszczenie – obiektyw i ekran czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie stosuj środków chemicznych.
- Bezpieczeństwo cyfrowe – wyjaśnij dziecku zasady robienia zdjęć (szanuj prywatności innych).
- Przechowywanie – odkładaj kamerkę w bezpieczne miejsce po zabawie, aby uniknąć uszkodzeń.


Funkcje urządzenia





Wkładanie papieru

Wbudowana drukarka termiczna obsługuje **papier termiczny** w rozmiarze **57 x 25mm**, stosowanie papieru innego niż termiczny lub w innych rozmiarach może spowodować uszkodzenie drukarki.



FAQ

Aparat nie włącza się.

Podłącz urządzenie do ładowania. Jeśli wskaźnik ładowania nie pojawia się na ekranie, wciśnij przycisk do przywracania ustawień fabrycznych na 2 sekundy.

Drukarka nie drukuje zdjęcia.

Upewnij się, że funkcja drukowania jest włączona. Jeśli nie jest, włącz ją przyciskiem „Drukuj”.

