



**UWAGA!!!** Nie rozwijać rolety do końca. Może to spowodować odklejenie się tkaniny od rurki. Uchwyty rolety muszą być zamontowane tak, aby roleta wisiała idealnie poziomo. Niewłaściwe zamontowanie może spowodować, że tkanina będzie się nawijać nierówno, co doprowadzi do uszkodzenia rolety. Pozycję uchwytów można korygować w pionie i poziomie (patrz otwory w uchwytach).

Szanowni Państwo staramy się aby nasza współpraca przebiegała jak najbardziej bezproblemowo. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że będą Państwo niezadowoleni, to prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać każdy problem.

Jeśli będą Państwo zadowoleni to będzie nam niezwykle miło gdy wystawicie nam pozytywny komentarz na allegro. Z pozdrowieniami od ekipy HAUS MAJSTER.