KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Robot sprzątający z funkcją mopowania na mokro i sucho to nowoczesne urządzenie do codziennego utrzymania czystości w domu.

Model wyposażony jest w **system automatycznego poruszania się**, który umożliwia samodzielne przemieszczanie po powierzchni i dokładne czyszczenie bez konieczności ręcznej kontroli.

Urządzenie posiada funkcję **mopowania na mokro (po wcześniejszym zmoczeniu ściereczki)** oraz czyszczenia na sucho, co pozwala dopasować tryb pracy do aktualnych potrzeb.

Dodatkowo zastosowano **system nawilżania powietrza** oraz **ultrafioletowe światło UV**, które wspiera utrzymanie higieny podczas pracy urządzenia.

Obudowa wykonana została z wytrzymałego tworzywa **ABS odpornego na uderzenia, zużycie i odkształcenia**, co zapewnia długą żywotność sprzętu.

Robot przeznaczony jest do codziennego czyszczenia podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych.

ℹ️ **Specyfikacja techniczna**

Nazwa produktu: robot sprzątający / mop automatyczny
Wymiary urządzenia: 250 × 250 × 65 mm
Waga urządzenia: 730–800 g
Waga produktu z opakowaniem: 1025 g
Akumulator: 3.7V / 1500 mAh (wbudowany)
Czas ładowania: ok. 4 godziny (USB)
Czas pracy: ok. 30–90 minut (w zależności od trybu)
Napięcie ładowania: DC 5V
Poziom hałasu: ok. 50–60 dB
Tryby pracy: 4
Materiał obudowy: ABS
Funkcje: mopowanie mokre / suche, nawilżanie powietrza, światło UV

✅ **Zestaw zawiera**

1x robot sprzątający
1x ściereczka niebieska (do czyszczenia na mokro – do wcześniejszego zmoczenia)
1x ściereczka biała (do mopowania i wykończenia powierzchni)
1x kabel USB do ładowania
1x buteleczka do napełniania zbiornika funkcji nawilżania
1x instrukcja obsługi

⚠️ **Informacje bezpieczeństwa**

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie używać w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności.
- Nie używać podczas ładowania.
- Nie rozbierać urządzenia samodzielnie.
- Nie stosować przy widocznych uszkodzeniach.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do automatycznego czyszczenia twardych powierzchni takich jak:

- podłogi drewniane
- panele
- marmur
- płytki ceramiczne
- inne gładkie powierzchnie

Usuwa kurz, włosy, drobne zabrudzenia oraz lekkie zanieczyszczenia.

---

2. Ładowanie

1. Podłącz kabel USB do portu ładowania (Charging Port).

2. Używaj wyłącznie ładowarki o napięciu do 5V.
3. Pełne ładowanie trwa około 4 godzin.
4. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Przy pierwszym użyciu zaleca się pełne naładowanie urządzenia.

---

3. Montaż i użycie nakładek

1. Zamocuj wybraną ściereczkę na spodzie urządzenia (WIPE).
2. W przypadku trybu mokrego – zmocz niebieską ściereczkę przed montażem.
3. Zamknij pokrywę i upewnij się, że nakładka jest prawidłowo przymocowana.
4. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.

Zalecane jest:

- najpierw użycie ściereczki mokrej,
- następnie białej – dla wykończenia i polerowania powierzchni.

Po zakończeniu pracy:

- zdejmij ściereczkę,
- wypierz ją,
- wysusz przed ponownym użyciem.

---

4. Tryby pracy

Zmiana trybów odbywa się poprzez wciskanie przycisku:

1 klik – tryb mopowania
2 kliknięcia – tryb mopowania + funkcja nawilżania powietrza
3 kliknięcia – wyłączenie mopowania, pozostaje funkcja nawilżania
4 kliknięcia – wyłączenie urządzenia

---

5. Funkcja UV

Urządzenie wyposażone jest w **ultrafioletowe światło UV**, które wspiera higienę powierzchni podczas pracy.
Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła.

---

6. Konserwacja

- Regularnie czyścić dolną część urządzenia.
- Czyścić port sprayu (spray port) w razie osadów.
- Przechowywać w suchym miejscu.

📘 **Blok prawny (UE / PL)**

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zmniejszenia jego skuteczności.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku domowego. Oznaczenie CE stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wymagane dla danego typu produktu.
