

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JEŹDZIK PCHACZ UŚMIECHNIĘTY SAMOCHODZIK

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 12m+
- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Siła dokręcenia śrubek: 18 – 20 Nm
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)

MONTAŻ



1. Połącz elementy przednich kół.



2. Zamontuj oś wewnątrz koła.



3. Zamontuj tylny kosz.



4. Zamontuj tylne koła, podobnie do przednich.



5. Zamontuj przednie koła w korpusie jeźdźnika.



6. Zamontuj kierownicę.



7. Zamontuj oparcie.



8. Zamontuj osłony kół.



9. Produkt jest gotowy do zabawy.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od dwunastego miesiąca życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłach, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4414_1 Jeździk pchacz uśmiechnięty samochodzik

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok