

Instrukcja / Instruction / Anleitung / Návod / Instrukcija / Inštrukcie

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Dzbanki ze szkła borokrzemowego.

Dziękujemy za wybór naszego dzbanka wykonanego ze szkła borokrzemowego. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem.

1. Środki bezpieczeństwa

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem do podawania napojów.
- Nie należy używać dzbanka na otwartym ogniu, w piekarniku ani na kuchenkach gazowych czy elektrycznych.
- Unikać nagłych zmian temperatury, np. nalewania wrzącej wody do zimnego dzbanka, co może prowadzić do jego pęknięcia.
- Dzbanek oraz wkład zaparzający mogą nagrzewać się podczas użytkowania – zachować ostrożność, aby uniknąć oparzeń.

Użytkowanie przez dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne

- Produkt nie jest zabawką – dzieci mogą go używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby starsze oraz osoby z ograniczeniami ruchowymi lub sensorycznymi powinny korzystać z dzbanka ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć oparzeń lub uszkodzenia produktu.

2. Użytkowanie

Pierwsze użycie

- Przed pierwszym użyciem umyć dzbanek oraz (jeśli dotyczy) zaparzacze w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Dokładnie spłukać i osuszyć wszystkie elementy.
- Część szklana odpowiednia tylko do zmywarki, bez wbudowanych rączek z plastikiem itp.

Eksploatacja

- Nalewając wrzątek do dzbanka, należy stopniowo zwiększać temperaturę naczynia, np. poprzez wcześniejsze opłukanie go ciepłą wodą.
- W przypadku korzystania z wkładu zaparzacza – nie przeciążać go liśćmi herbaty, aby uniknąć nadmiernego nacisku na szkło.
- Unikać gwałtownych uderzeń i upadków – szkło borokrzemowe jest odporne na temperatury, ale może pęknąć przy mechanicznym uszkodzeniu. Mikrouszkodzenie może powodować pęknięcie dzbanka.

3. Czyszczenie i konserwacja

- Myć ręcznie lub w zmywarce (jeśli producent nie zaleci inaczej). W przypadku mycia ręcznego zaleca się użycie miękkiej gąbki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani metalowych szczotek do czyszczenia.
- Regularnie sprawdzać stan dzbanka i zaparzacza – w przypadku pęknięć lub uszkodzeń produkt należy wymienić.

4. Utylizacja

- Dzbanek wykonany jest ze szkła borokrzemowego i może być poddany recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Wkład ze stali nierdzewnej również nadaje się do recyklingu – oddzielić go od dzbanka i wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.



✦ **Przed użyciem** – Zapoznaj się z instrukcją i przechowuj ją przez cały czas użytkowania. Jeśli przekazujesz produkt innej osobie, dołącz instrukcję.

✓ **Prawidłowe użytkowanie** – Produkt stosuj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

⚠ **W razie problemów** – W przypadku nieprawidłowości natychmiast zaprzestań użytkowania. W razie obrażeń skontaktuj się z lekarzem. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy:

☎ **Telefon:** 61 8952300

✉ **E-mail:** tadar@tadar.pl

Podaj numer partii lub numer seryjny oraz opis problemu.

⊘ **Ograniczenia** – Produkt **nie nadaje się** do przechowywania substancji chemicznych ani materiałów nieżywnościowych.

✂ **Konserwacja** – Używaj zgodnie z zaleceniami producenta i dbaj o regularną konserwację, aby wydłużyć jego żywotność.

⚠ **Ostrzeżenie!** – Folia i opakowanie **nie są zabawką**. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

