

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ DO KUBKA DA26E



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczny podgrzewacz pod kubek. Błyskawicznie ogrzewa kawę i herbatę do okolicy 55 stopni. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania w celu oszczędności energii. Dodatkowa blokada przed oparzeniem zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Niezwykła prostota użytkowania - podgrzewacz uruchamia się automatycznie po postawieniu na nim kubka / filiżanki z płaskim spodem.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Elektryczny podgrzewacz pod kubek.
- Błyskawicznie ogrzewa kawę i herbatę do okolicy 55 stopni.
- Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania w celu oszczędności energii.
- Dodatkowa blokada przed oparzeniem zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- Niezwykła prostota użytkowania - podgrzewacz uruchamia się automatycznie po postawieniu na nim kubka / filiżanki z płaskim spodem.
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Materiał: plastik
- Długość: 16 cm
- Szerokość: 12 cm
- Grubość: 2 cm
- **Kolor: pomarańczowy**
- Opakowanie: kartonowe

2. Obsługa

- Podłącz przewód do sieci elektrycznej 230V.
- Umieść kubek na podgrzewaczu w miejscu oznaczonym kołem.
- Wciśnij przycisk włącznika na górze urządzenia, pod podgrzewanym polem.
- Po zakończeniu podgrzewania wciśnij przycisk ponownie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Nie rozmontowywać na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!
- **NIGDY nie kładź dłoni w podgrzewanym miejscu (środek urządzenia oznaczony kołem), aby uniknąć poparzenia.**
- **NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, a po zakończeniu korzystania odłącz przewód z sieci elektrycznej!**

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórного użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

