

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI O349

Cechy produktu:

- Materiał: PVC; plastik
- Wymiary szkla powiększającego: 240 x 160 mm
- Wymiary: 270 x 205 x 18 mm
- Powiększenie: x 3
- Oświetlenie: 4 diody LED
- Zasilanie: 2 x baterie AAA

Spósbó użycia:

Powiększenie uzyskujemy oddalając lub przysблиżając do przedmiotu. W razie potrzeby za pomocą przełącznika włącz podświetlenie LED.

Ostrzeżenia:

Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Nie należy patrzeć przez lupę na słońce lub silne światło, ani używać produktu w ich pobliżu. Istnieje ryzyko utraty wzroku. Odbicie bezpośredniego światła słonecznego przez produkt może spowodować pożar. Nie używać produktu będąc w ruchu. Chroń produkt przed zabrudzeniami. Nie należy rysować po produkcie i dotykać produktu paznokciami, ostrymi lub szpiczastymi przedmiotami. W razie potrzeby czyść delikatną, wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie używaj środków ściernych i żrących, wybielaczy. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, użyciazi, powtórnego użycia lub odzysku podzespólów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach zakup można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa użyciazi urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasóbów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższych punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa użyciazi odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W innych krajach nie należy się na niego opierać. W razie potrzeby pozbycia się odpadów z tego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Poland

EN: OPERATING MANUAL O349

Product features:

- Material: PVC; plastic
- Dimensions of the magnifying glass: 240 x 160 mm
- Dimensions: 270 x 205 x 18 mm
- Magnification: x 3
- Lighting: 4 LEDs
- Power supply: 2 x AAA batteries

How to use:

Magnification is achieved by moving away or closer to the object. If necessary, use the switch to turn on the LED backlight.

Warnings:

Protect the product against falls and mechanical damage. Protect the product from extreme temperatures, strong vibrations, high humidity. Do not expose the product to direct sunlight. Do not look at the sun or strong light through the magnifying glass or use the product near them. There is a risk of vision loss. Reflection of direct sunlight by the product may cause a fire. Do not use the product while moving. Protect against dirt. Do not scratch on the product or touch the product with your fingernails, sharp or pointed objects. If necessary, clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive or caustic agents or bleach for cleaning. Use the product as intended. The product is not a toy. Protect from children and people with physical and mental disabilities. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of with waste. economic. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to properly dispose of it.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Poland

CZ: NÁVOD K OBSLUZE O349

Vlastnosti produktu:

- Materiál: PVC; plastický
- Rozměry lupy: 240 x 160 mm
- Rozměry: 270 x 205 x 18 mm
- Zvětšení: x 3
- Osvětlení: 4 LED
- Napájení: 2 x AAA baterie

Jak používat:

Zvětšení se dosáhne oddálením nebo přiblížením objektu. V případě potřeby pomocí vypínače zapněte LED podsvětlení.

Upozornění:

Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Chraňte výrobek před extrémními teplotami, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Nedívejte se přes lupu do slunce nebo silného světla a nepoužívejte výrobek v jeho blízkosti. Hrozí ztráta zraku. Odraz přímého slunečního světla od výrobku může způsobit požár. Nepoužívejte výrobek při pohybu. Chraňte před nečistotami. Neposkrábájte výrobek ani je nedejte dotýkat nehty, ostrými nebo špičatými předměty. V případě potřeby očistěte měkkým vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky nebo bělidla. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Chraňte před dětmi a osobami s tělesnými a mentálními postiženími Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronicznych zařízení (platí pro domácnosti) Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektroniczka zařízení nelze likvidovat společně s odpadem. Správným postupem, když je nutné likvidovat elektrická nebo elektroniczka zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejblíže sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadů může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektroniczka zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud potřebujete zlikvidovat výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION O349

Caractéristiques du produit:

- Matériau : PVC ; Plastique
- Dimensions de la loupe : 240 x 160 mm
- Dimensions : 270 x 205 x 18 mm
- Grossissement : x 3
- Éclairage : 4 LED
- Alimentation : 2 piles AAA

Comment utiliser:

Le grossissement est obtenu en s'éloignant ou en se rapprochant de l'objet. Si nécessaire, utilisez l'interrupteur pour allumer le rétroéclairage LED.

Avertissements:

Protégez le produit contre les chutes et les dommages mécaniques. Protégez le produit des températures extrêmes, des fortes vibrations et de l'humidité élevée. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil. Ne regardez pas le soleil ou une lumière forte à travers la loupe et n'utilisez pas le produit à proximité. Il existe un risque de perte de vision. La réflexion de la lumière directe du soleil sur le produit peut provoquer un incendie. N'utilisez pas le produit en vous déplaçant. Protégez de la saleté. Ne grattez pas le produit et ne touchez pas le produit avec vos ongles, des objets pointus ou pointus. Si nécessaire, nettoyez avec un chiffon doux et humide. Utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques ni l'eau de Javel pour le nettoyage. Utilisez le produit comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Protéger des enfants et des personnes handicapées physiques et mentales. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les équipements électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être éliminés avec poubelle. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importateur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Pologne

ES: MANUAL DE OPERACIÓN O349

Características del producto:

- Material: PVC; el plástico
- Dimensiones de la lupa: 240 x 160 mm
- Dimensiones: 270 x 205 x 18 mm
- Ampliación: x 3
- Iluminación: 4 LED
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA

Cómo utilizar:

La ampliación se logra alejándose o acercándose al objeto. Si es necesario, utilice el interruptor para encender la luz de fondo LED.

Advertencias:

Proteger el producto contra caídas y daños mecánicos. Proteja el producto de temperaturas extremas, fuertes vibraciones y alta humedad. No exponga el producto a la luz solar directa. No mire al sol ni a luces intensas a través de la lupa ni utilice el producto cerca de ellos. Existe riesgo de pérdida de visión. El reflejo de la luz solar directa en el producto puede provocar un incendio. No utilice el producto mientras está en movimiento. Proteger contra la suciedad. No raye el producto ni lo toque con las uñas ni con objetos afilados o puntiagudos. Si es necesario, límpielo con un paño suave y húmedo. No utilice agentes abrasivos o cáusticos ni lejía para la limpieza. Utilice el producto según lo previsto. El producto no es un juguete. Proteger de niños y personas con discapacidad física y psíquica Información para usuarios sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con el desperdicio económico. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse de él correctamente.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Polonia

NL: GEBRUIKSAANWIJZING O349

Producteigenschappen:

- Materiaal: PVC; plastic
- Afmetingen van het vergrootglas: 240 x 160 mm
- Afmetingen: 270 x 205 x 18 mm
- Vergroting: x 3
- Verlichting: 4 LED's
- Voeding: 2 x AAA-batterijen

Hoe te gebruiken:

Vergroting wordt bereikt door verder of dichterbij het object te gaan. Gebruik indien nodig de schakelaar om de LED-achtergrondverlichting in te schakelen.

Waarschuwingen:

Bescherm het product tegen vallen en mechanische beschadigingen. Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke trillingen, hoge luchtvochtigheid. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht. Kijk niet door het vergrootglas naar de zon of fel licht en gebruik het product niet in de buurt ervan. Er bestaat een risico op verlies van gezichtsvermogen. Reflectie van direct zonlicht door het product kan brand veroorzaken. Gebruik het product niet terwijl u zich verplaatst. Beschermen tegen vuil. Kras niet op het product en raak het product niet aan met uw vingernagels, scherpe of puntige voorwerpen. Indien nodig reinigen met een zachte, vochtige doek. Gebruik voor het reinigen geen schurende, bijtende middelen of bleekmiddel. Gebruik het product zoals bedoeld. Het product is geen speelgoed. Beschermen tegen kinderen en mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparatuur niet mag worden weggegooid, verspillend. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzameelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzameelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor informatie over hoe u het op de juiste manier kunt weggoien.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Polen

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG O349

Produktmerkmale:

- Material: PVC; Plastik
- Abmessungen der Lupe: 240 x 160 mm
- Abmessungen: 270 x 205 x 18 mm
- Vergrößerung: x 3
- Beleuchtung: 4 LEDs
- Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien

Wie benutzt man:

Die Vergrößerung wird durch die Entfernung oder Annäherung an das Objekt erreicht. Schalten Sie bei Bedarf die LED-Hintergrundbeleuchtung mit dem Schalter ein.

Warnungen:

Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Vibrationen und hoher Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Schauen Sie nicht durch die Lupe in die Sonne oder starkes Licht und verwenden Sie das Produkt nicht in deren Nähe. Es besteht die Gefahr eines Sehverlustes. Die Reflexion direkter Sonneneinstrahlung durch das Produkt kann einen Brand verursachen. Benutzen Sie das Produkt nicht während der Bewegung. Vor Schmutz schützen. Kratzen Sie nicht am Produkt und berühren Sie das Produkt nicht mit Ihren Fingernägeln oder scharfen oder spitzen Gegenständen. Bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Vor Kindern und Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen schützen. Informationen für Benutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte). Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht mit entsorgt werden dürfen Verschwendung. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt bei Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Polen

SK: NÁVOD NA OBSLUHU O349

Vlastnosti produktu:

- Materiál: PVC; plast
- Rozměry lupy: 240 x 160 mm
- Rozměry: 270 x 205 x 18 mm
- Zvětšení: x 3
- Osvětlení: 4 LED diody
- Napájení: 2 x AAA baterie

Kak používat:

Zvětšení se dosáhne oddálením alebo priblížením sa k objektu. V prípade potreby pomocou vypínača zapnite LED podsvietenie.

varovania:

Chraňte výrobok pred pádmi a mechanickým poškodením. Chraňte výrobok pred extrémnymi teplotami, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Nepozerajte sa do slnka alebo silného svetla cez lupu ani nepoužíajte výrobok v ich blízkosti. Hrozí strata zraku. Odraz priameho slnečného žiarenia od výrobku môže spôsobiť požiar. Výrobok nepoužívajte počas pohybu. Chraňte pred nečistotami. Produkt neposkrábajte ani s nohodytkami nechtami, ostrými alebo bodnatými predmetmi. V prípade potreby vyčistite mäkkou vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo leptavé prostriedky ani bieliadla. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Chraňte pred deťmi a osobami s telesnými a mentálnymi postihnutiami Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronicznych zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektroniczne zariadenia nie je možné likvidovať spolu s odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektroniczne zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadů môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektroniczne zariadenia, obraťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadů v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obraťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o tom, ako správne zlikvidovať.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Polsko

SV: BRUKSANVISNING O349

Produktfunktioner:

- Material: PVC; plast
- Mått på förstoringsglas: 240 x 160 mm
- Mått: 270 x 205 x 18 mm
- Förstoring: x 3
- Belysning: 4 lysdioder
- Strömförsörjning: 2 x AAA-batterier

Hur man använder:

Förstoring uppnås genom att flytta bort eller närmare föremålet. Om det behövs, använd omkopplaren för att slå på LED-bakgrundsbelysningen.

Varningar:

Skydda produkten mot fall och mekaniska skador. Skydda produkten från extrema temperaturer, starka vibrationer, hög luftfuktighet. Utsätt inte produkten för direkt solens. Titta inte på solen eller starkt ljus genom förstoringsglas och använd inte produkten nära dem. Det finns risk för synförlust. Reflektering av direkt solljus från produkten kan orsaka brand. Använd inte produkten när du flyttar. Skydda mot smuts. Repa inte på produkten eller rör vid produkten med naglar, vassa eller spetsiga föremål. Rengör vid behov med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte slipande eller frätande medel eller blekmedel för rengöring. Använd produkten som avsett. Produkten är inte en leksak. Skydda mot barn och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktig elektrisk eller elektronisk utrustning inte kan kasseras med, avfall. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad samlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallsantering. Uppgifter om din närmaste samlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallsantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallsantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänd dig till din lokala myndigheter eller återförsäljare för information om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Polen