

Instrukcja Obsługi Smartband S999



1. Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem. Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm. Zabrania się demontażu smartwatcha przez nieautoryzowane osoby. Zabrania się używania substancji rozpuszczalnych typu benzyna, rozpuszczalnik, alkohol do czyszczenia obudowy urządzenia. Zabrania się wystawiania urządzenia na nadmierne promienie słoneczne, zakurzenie bądź zabrudzenie. Smartwatch należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy go używać w wilgotnych miejscach jak łazienka.

2. Ładowanie

Nasz smartwatch wyposażony jest w kabel, który obsługuje wszystkie klasyczne porty USB typu 2.0 lub wyższe. Po wyciągnięciu i pierwszym włączeniu zegarka należy go naładować do 100% (trwa to zwykle ok 2-3 godzin). W tym celu należy wpiąć jeden koniec naszego kabla do działającego portu USB, drugi koniec połączyć z zegarkiem tak, aby styki zegarka spięły się ze stykami naszej ładowarki. Pomaga w tym magnes magnetyczny umieszczony w końcówce ładującej nasz smartwatch. Po poprawnym połączeniu na wyświetlaczu powinno się wyświetlić powiadomienie o ładowaniu. Jeśli zegarek jest całkowicie rozładowany ikona ładowania może pojawić się po około 15 minutach.

3. Obsługa

Aby włączyć zegarek należy przytrzymać przycisk z boku zegarka. Zegarek jest bardzo prosty w obsłudze. Jest wyposażony tylko w jeden przycisk fizyczny i w pełni dotykowy ekran. Przycisk służy do włączania /wyłączania zegarka oraz do przechodzenia do ekranu głównego. Mając włączony zegarek i naciskając przycisk możemy go wyłączyć lub uruchomić ponownie przesuwając wybraną opcję w prawo. Natomiast funkcja **Wielozadaniowość** włącza nam wybrane aplikacje w tle, które jednym przyciskiem możemy wyłączyć.

Przytrzymanie przez około 10 sekund powoduje reset urządzenia.

Ekran jest w pełni dotykowy dlatego aby przechodzić między opcjami należy przesuwać palcem po zegarku góra-dół albo lewo-prawo (zależnie od opcji). Aby wybrać daną funkcję należy jedynie dotknąć jej. Aby wrócić do ekranu (opcji) wcześniejszego należy przesunąć w prawo. Do wracania do głównego ekranu służy przycisk fizyczny zegarka.

Z lewej strony urządzenia znajduje się wejście na kartę nanoSIM oraz chipy magnetyczne do ładowania. Pod spodem urządzenia znajduje się czujnik tętna.

W zestawie z naszym zegarkiem dołączony jest kabelek ładujący oraz śrubokręt do odkręcania slotu karty pamięci.

4. Funkcje

Zegarek można sparować z telefonem wyposażonym w system Android 6.0 lub nowszy albo iOS 11.1 lub nowszy. Możemy ze sklepu Play lub AppStore ściągnąć aplikację **HEBSWatch**, która jest w 100% darmowa.

Zegarek sam w sobie ma szereg możliwości, ze wszystkich funkcji korzystamy za pośrednictwem zegarka.

Pierwszy ekran jaki nam się wyświetla to ekran główny, który możemy zmienić wg naszych preferencji. Wystarczy przytrzymać na ekranie palcem, a po chwili pojawi się możliwość wyboru przesuwając w lewą stronę. Do wyboru mamy około

15 pulpitów. Możemy również skomponować własny pulpit wybierając zdjęcie z galerii zdjęć lub robiąc zdjęcie aparatem zegarka.

Każda z tarcz zegarka wyświetla inne opcje.

W zegarku będąc na ekranie głównym możemy przesunąć ekran w górę i pojawią się powiadomienia.

Przesuwając ekran w dół z poziomu ekranu głównego mamy podgląd m.in. na stan baterii zegarka, czy nasz zegarek połączony jest z siecią, ustawienia jasności ekranu czy ustawienia samego zegarka.

Będąc na ekranie głównym i przesuwając w lewo po kolei będą nam się wyświetlały opcje: aktywność, tętno, tryby sportowe, odtwarzacz muzyczny, dyktafon, pogoda, stoper i minutnik.

Będąc na ekranie głównym kiedy przesuniemy ekran w prawo wyświetli się menu zegarka, aby z niego wyjść należy nacisnąć przycisk lub przesunąć ekran w lewo. Przesuwając góra-dół mamy dostęp do wszystkich funkcji naszego zegarka.

Telefon – zawiera klawiaturę numeryczną oraz dziennik połączeń

Wybierz kontakt - lista kontaktów

Wiadomości - wiadomości SMS

Ustawienia – zawiera ustawienia dotyczące:

- podłączania telefonu
- ustawienia sieci WiFi
- ustawienia Bluetooth
- ustawienia Hot Spot
- ustawienia sieci komórkowej
- ustawienia dźwięku
- ustawienia ekranu
- ustawienia baterii
- ustawienia daty i godziny
- ustawienia bezpieczeństwa
- ustawienia klawiatury (języka wprowadzania)
- ustawienia sposobu oświetlenia ekranu
- lista aplikacji
- aktualizacja zegarka
- informacje o urządzeniu (m.in. model, parametry, restart ustawień)

Zdjęcia – galeria zdjęć

Aparat – możliwość przełączania się pomiędzy

dwoma aparatami. Boczny aparat, skierowany do przodu ma 13 Mpx, zaś przedni skierowany do góry ma 5 Mpx. Możliwość nagrywania wideo.

Puls – monitor pracy serca, pomiar tętna, możliwość włączenia pomiaru stałego

Zdrowie – wybór trybu sportowego (bieganie na zewnątrz, w pomieszczeniu, spacer, wspinaczka górską). Po wybraniu odpowiedniego włączamy go klikając przycisk Go, kiedy chcemy na chwilę zatrzymać klikamy na przycisk Pauza. Jeśli chcemy całkowicie zatrzymać musimy przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk Stop i potwierdzić. W każdym trybie mamy podgląd na czas, przebyte kroki, spalone kalorie oraz tętno.

Zdrowie – wyświetla codzienne statystyki aktywności, w tym ilość kroków, przebyte kilometry, spalone kalorie.

Minutnik – do wyboru mamy kilka wariantów lub ustawienia własnego pomiaru czasu

Kalendarz

Alarm

Stoper

Rejestrator dźwięku - dyktafon

Zarządzanie plikami – zbiór grafik, plików muzycznych, wideo, dokumentów, aplikacji

Pogoda - pokazuje pogodę pod warunkiem, że jesteśmy połączeni z internetem

Muzyka - album z naszymi piosenkami

Asystent włączania – instrukcja obsługi zegarka

Kod QR zegarka

Internet – przeglądarka internetowa

Kalkulator

Asystent - asystent Google

Mapy działa pod warunkiem, że jesteśmy połączeni z internetem. Dodatkowo możemy korzystać z funkcji GPS.

Sklep Play - tutaj mamy możliwość pobierania bardzo dużej ilości aplikacji. Działa pod warunkiem, że jesteśmy połączeni z internetem

Zegarek wyposażony jest w 2 czujniki: żyroskop i czujnik tętna (HRM). Te czujniki umożliwiają śledzenie następujących 4 parametrów: kalorie, dystans, tętno, kroki. Czujnik tętna gromadzi dane o naszym tętnie w ciągu 24 godzin. Posiada również krokomierz i pozwala nam kontrolować i szacować spalone kalorie w ciągu dnia.

Parametry:

- RAM/ROM: 4 GB + 64 GB
- Karta SIM: Nano SIM
- Internet 2G/3G/4G
- System: Android 9.0
- Pasma częstotliwości: GSM, LTE
- Zasięg Bluetooth > 10m (otwarte środowisko)
- Wifi: 2.4 g / 5 g
- GPS: GPS + Go
- Metoda ładowania: ładowanie magnetyczne
- Czas ładowania: 3 godziny

5. Aktualizacja

Jest to bardzo prosta czynność, ale niezmiernie potrzebna do poprawnego wyświetlania informacji na naszym zegarku.

Wchodzimy w menu zegarka, wybieramy **Ustawienia**, następnie **Aktualizacja bezprzewodowa** i wybieramy Sprawdź aktualizację.

Aby aktualizacja była możliwa w telefonie musi być włączony internet.

6.Importer:

INDYGO Sp. z o.o.

Ul. Mykanowska 147

42-215 Wola Kiedrzyńska

NIP: 573-292-71-30

www.indygo.market

Tel. 34 389 81 09

