

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do pielęgnacji twarzy ES-1081



Gratulujemy zakupu Urządzenia do pielęgnacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

UWAGA

Należy pamiętać, że efekty działania urządzenia mogą się różnić w zależności od indywidualnej kondycji skóry. W niektórych przypadkach efekty będą widoczne gołym okiem po niedługim czasie użytkowania, w innych będą one mniej zauważalne. W przypadku występowania chorób lub innych poważnych dolegliwości skórnych, przed użyciem urządzenia należy zawsze najpierw skonsultować się z odpowiednim lekarzem specjalistą.

1. Funkcje urządzenia

Urządzenie może być wykorzystane do czyszczenia twarzy, wykonywania elektrostymulacji mięśni twarzy oraz nawilżania skóry w ciepłej temperaturze dzięki wykorzystaniu integracji pozytywnych i negatywnych jonów, wibracji o wysokiej częstotliwości oraz czerwonego, niebieskiego i zielonego światła.

- ❖ Pozytywne i negatywne jony: stosując zasadę przyciągania się przeciwnych ładunków pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi jonami, urządzenie wydobywa i dokładnie czyści brud z głębszych partii porów za pomocą prądów bioelektrycznych; komponenty kosmetyczne przenikają głęboko do skóry poprzez wprowadzenie jonów.
- ❖ Wibracje: ujędrniają skórę oraz zwiększają jej elastyczność i metabolizm komórkowy poprzez wykorzystanie mechanicznej wibracji oraz elektrostymulacji.
- ❖ Masaż przy letniej temperaturze: wspomaga wchłanianie, rozciąga teksturę skóry i sprawia, że skóra staje się jędrniejsza i pełniejsza.
- ❖ Czerwone światło: efektywnie przenika w głębokie warstwy skóry, pobudza wytwarzanie kolagenu, usuwa zaciemnienia na skórze oraz redukuje drobne linie mimiczne oraz zmarszczki.
- ❖ Niebieskie światło: ułatwia przyswajanie kolagenu, odmładza wygląd skóry, zapobiega jej wiotczeniu oraz oczyszcza pory. Widoczna poprawa może być szczególnie zauważalna na skórze tłustej, wrażliwej oraz trądzikowej.
- ❖ Zielone światło: wzmacnia komórki (alternatywna funkcja wykorzystania tlenu), ułatwia proces mikrocyrkulacji skóry, przyspiesza krążenie limfy, redukuje obrzęki oraz przywraca skórę do stabilnej kondycji.

2. Charakterystyka urządzenia

- ❖ **Tryb czyszczenia oraz usuwania wyprysków (CLEAN)**
Usuwa brud w głębokich porach skóry, zwęża pory oraz redukuje widoczność przebarwień.
- ❖ **Tryb pielęgnacji elektrostymulacją mięśni twarzy (EMS)**
Gruntownie wzmacnia ochronę skóry oraz zwiększa jej aktywność. Odmładza i rozjaśnia skórę oraz redukuje widoczność zmarszczek. Dwa tryby: letniej temperatury oraz wilgotny.
- ❖ **Tryb doprowadzania ciepła (HOT)**

Masaż letnią temperaturą wspomaga krążenie skórne, ujędźnia oraz zwiększa elastyczność skóry. Pozwala utrzymać skórę w doskonałej kondycji przez długi czas.

❖ **Tryb pielęgnacji skóry pod oczami**

Urządzenie poprawia wchłanianie produktów pielęgnacyjnych, redukuje cienie pod oczami oraz opuchnięcia.

3. Opis urządzenia



4. Opis użytkowania

1) Tryb czyszczenia oraz usuwania wyprysków

- ❖ Urządzenie w tym trybie może efektywnie wyczyścić pory skóry oraz nadać skórze więcej blasku. Należy pamiętać, że nie należy używać zbyt grubych włnianych wacików.
- ❖ Korzystanie z zielonego światła może wzmacniać komórki skóry (alternatywna funkcja wykorzystania tlenu), ułatwiać proces mikrocyrkulacji, przyspieszać krążenie limfy, redukować obrzęki oraz przywracać skórę do stabilnej kondycji.
 - Przyciśnij przycisk ON/OFF przez około 1 sekundę, by wejść w tryb „CLEAN” (w połączeniu z zielonym światłem),
 - Równomiernie nałóż płyn do demakijażu lub inne płyny oczyszczające na skórę (urządzenie nie jest wodoodporne, NIE NALEŻY bezpośrednio przyskać na nie płynem),

- Przyłóż głowicę z metalowymi prętami indukcyjnymi, tak by przylegało do twarzy z obu stron (głowica musi przylegać do skóry, by móc przeprowadzać właściwą wymianę jonów),
- Przesuwaj głowicę urządzenia po twarzy i szyi, zachowując kierunek od dołu do góry.

2) Tryb pielęgnacji elektrostymulacją mięśni twarzy (EMS)

- ❖ Urządzenie w tym trybie efektywnie stymuluje, relaksuje oraz wspomaga ochronę skóry nawilżając jej głębsze partie; używanie wełnianych wacików nie jest wymagane (urządzenie wytwarza nieznaczne napięcie, co przekłada się na jego lekkie uczucie).
- ❖ Korzystanie z czerwonego światła może efektywnie przenikać w głębokie warstwy skóry, pobudzić wytwarzanie kolagenu, usuwać zaciemnienia na skórze oraz redukować drobne linie oraz zmarszczki.
 - Przyciśnij przycisk ON/OFF przez około 1 sekundę, by wyłączyć urządzenie, po czym ponownie naciśnij ten sam przycisk, by wejść w tryb „EMS” (w połączeniu z czerwonym światłem),
 - Równomiernie nałóż tonik lub krem codziennego użytku na skórę,
 - Przyłóż głowicę z metalowymi prętami indukcyjnymi, tak by przylegała do twarzy z obu stron (głowica musi przylegać do skóry, by móc przeprowadzać właściwą wymianę jonów),
 - Przesuwaj głowicę urządzenia po twarzy i szyi, zachowując kierunek od dołu do góry.

3) Tryb doprowadzania ciepła (HOT)

- ❖ Urządzenie w tym trybie delikatnie pobudza, relaksuje oraz pomaga odzyskać skórze blask i zdrowy wygląd.
- ❖ Korzystanie z niebieskiego światła ułatwia przyswajanie kolagenu, odmładza skórę, zapobiega jej wiotczeniu oraz oczyszcza pory. Widoczna poprawa jest zauważalna na skórze tłustej, wrażliwej oraz trądzikowej.
 - Przyciśnij przycisk ON/OFF przez około 1 sekundę, by wyłączyć urządzenie, po czym dwukrotnie naciśnij ten sam przycisk, by wejść w tryb „HOT” (w połączeniu z niebieskim światłem),
 - Nałóż maskę na twarz lub szyję,
 - Przyłóż głowicę z metalowymi prętami indukcyjnymi, tak by przylegało do twarzy z obu stron (głowica musi przylegać do ciała, by móc przeprowadzać właściwą wymianę jonów),
 - Przesuwaj głowicę urządzenia po twarzy i szyi, zachowując kierunek od dołu do góry.

Rekomendowane metody używania urządzenia:



1. Masaż w kierunku od brody do policzka,
2. Masaż w kierunku od policzka do zewnętrznego kąta twarzy,
3. Masaż w kierunku od szyi do policzka,
4. Masaż w kierunku linii włosów.

5. Uwagi dotyczące użytkowania

1. By włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk ON/OFF ponad 1,5 sekundy. Urządzenie NIE MOŻE być używane podczas ładowania.
 2. Podczas używania urządzenia, pręty indukcyjne powinny przylegać do skóry z obu stron (głowica powinna tworzyć „pętlę” ze skórą).
 3. Produkt wykorzystuje technologię mikroprądów jonowych, więc uczucie lekkiego napięcia i szczypania podczas użytkowania jest normalne.
 4. W procesie oczyszczania twarzy używaj urządzenia w połączeniu tylko i wyłącznie z płynami lub wodami micelarnymi do demakijażu. Nie korzystaj z olejków, pianek bądź żeli oczyszczających.
- ❖ Podczas czyszczenia twarzy, najpierw skorzystaj z urządzenia, aby skutecznie wyciągnął on brud na wierzchnią warstwę skóry, a następnie wyczyść twarz zgodnie ze swoimi rytuałami korzystając z żeli lub pianek.

6. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie zaleca się używania urządzenia przez osoby, które miały przeprowadzoną operację plastyczną twarzy, posiadają podskórne metalowe implanty oraz kobietom w ciąży i w trakcie okresu.
2. Wycieraj głowicę urządzenia za pomocą chusteczek, NIE NALEŻY myć urządzenia pod bieżącą wodą oraz NALEŻY unikać dotykania metalu przez głowicę urządzenia.
3. NIE NALEŻY zostawiać urządzenia w łazience lub w innych wilgotnych miejscach, gdyż może to spowodować zwarcie.

4. Każdy z trybów może być użyty **wyłącznie raz dziennie**. Zaleca się, by używać trzech trybów sukcesywnie – po jednym każdego dnia.
 5. Urządzenie przeznaczone jest do pielęgnacji skóry twarzy i szyi oraz zmniejszania widoczności zmian skórnych, trądzikowych oraz zaczerwienień. Nie zaleca się codziennego używania urządzenia przez osoby o skórze alergicznej (w takiej sytuacji urządzenie powinno być używane nie częściej niż raz na tydzień).
- ❖ W sytuacji, gdy produkt wymaga konserwacji, należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Jeśli urządzenie nie będzie odłączone, istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia, gdy dojdzie do kontaktu z mokrym ręcznikiem papierowym lub szmatką.
 - ❖ NIE NALEŻY myć urządzenia pod bieżącą wodą, a jedynie wycierać za pomocą wilgotnego ręcznika papierowego lub miękkiej szmatki zamoczonej w wodzie.
 - ❖ NIE NALEŻY używać korozyjnych środków (alkohol, benzyna, zmywacz do paznokci itp.) do czyszczenia urządzenia, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie produktu, pękanie obudowy, odbarwienia, itp.

7. Parametry produktu

Nazwa produktu	Urządzenie do pielęgnacji twarzy i usuwania zmarszczek z intensywnym pulsującym światłem
Model	ES-1081
Prąd ładowania	5V / 1A
Moc znamionowa	2,5W
Model baterii	602535
Parametry baterii	3,7V / 500mAh
Czas ładowania	2 godziny
Rozmiar produktu	89 x 47 x 120 mm
Standard wykonawczy	GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008
Długość pracy	Po 4 minutach urządzenie wejdzie w tryb czuwania i wyłączy się automatycznie po 1 minucie, gdy urządzenie nie wykona żadnej operacji.